

NL: SOLABLOOM – GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: SOLABLOOM

Modelnummer: MH2024-1

Batterij: AAA Ni-MH, 1.2 V, 600 mAh

Energieverbruik: 0.12 W

Stroomverbruik: 100 mA

HOE DE SOLARLAMP WERKT

SOLABLOOM gebruikt een zonnepaneel om zonlicht om te zetten in elektrische energie, waarmee de ingebouwde oplaadbare batterij overdag wordt opgeladen. 's Nachts gaat de lamp automatisch aan met behulp van de energie die in de batterij is opgeslagen.

De gebruiksduur is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die overdag wordt ontvangen, de weersomstandigheden en seizoensgebonden veranderingen in de hoeveelheid beschikbaar zonlicht.

DE INSTALLATIELOCATIE KIEZEN

Voor optimale prestaties:

- Plaats de solarlamp **buiten op een locatie met direct zonlicht**.
- Zorg ervoor dat het zonnepaneel overdag voldoende onbelemmerd zonlicht ontvangt. Ongeveer **8 uur zonlicht** wordt aanbevolen om de oplaadbare batterij volledig op te laden.
- Vermijd plaatsen die worden beschaduwd door gebouwen, bomen of andere voorwerpen, omdat onvoldoende zonlicht de batterijlading vermindert en de gebruiksduur 's nachts verkort.
- Plaats de solarlamp niet in de buurt van sterke kunstmatige lichtbronnen, zoals straatverlichting of andere buitenverlichting. Kunstlicht kan de lichtsensor verstoren en voorkomen dat de lamp 's nachts automatisch wordt ingeschakeld.
- Houd het zonnepaneel schoon en vrij van vuil of andere obstakels.

EERSTE GEBRUIK EN WERKING

- Zoek de **ON/OFF-schakelaar**.
- Zet de schakelaar in de stand **ON**.
- Plaats de solarlamp op een locatie waar het zonnepaneel voldoende direct zonlicht kan ontvangen.
- Laat de solarlamp vóór het eerste gebruik ongeveer **8 uur** opladen.

Overdag laadt het zonnepaneel de oplaadbare batterij op. 's Nachts gaat de lamp automatisch aan wanneer het omgevingslichtniveau laag is.

Opmerking: De batterij is mogelijk niet volledig opgeladen wanneer het product voor het eerst wordt gebruikt. Laat de solarlamp indien nodig vóór gebruik een volledige dag of langer opladen in direct zonlicht.

PROBLEEMOPLOSSING

De lamp gaat 's nachts niet aan

Als de lamp na het opladen niet gaat branden, controleer dan het volgende:

1. Zorg ervoor dat **de ON/OFF-schakelaar in de stand ON staat**.
2. Zorg ervoor dat het zonnepaneel overdag voldoende direct zonlicht ontvangt.
3. Controleer of het zonnepaneel niet wordt beschaduwd door gebouwen, bomen of andere voorwerpen.
4. Zorg ervoor dat het zonnepaneel 's nachts niet wordt blootgesteld aan sterk kunstlicht.
5. Controleer of de batterij correct is geplaatst en of de polariteit overeenkomt met de markeringen in het batterijvak.
6. Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon en vrij van vuil of resten is.
7. Laat de batterij langer opladen als het zonlicht beperkt was door bewolkt weer of seizoensgebonden omstandigheden.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Reinig het zonnepaneel regelmatig met een zachte, droge of licht vochtige doek.
- Houd het zonnepaneel vrij van vuil, stof, bladeren en andere obstakels.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Als de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een droge plaats en volg de aanbevelingen van de batterijfabrikant voor de opslag van oplaadbare batterijen.

Belangrijk: De prestaties van solarlampen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoeveelheid beschikbaar zonlicht. Een kortere gebruiksduur tijdens perioden van bewolkt weer of beperkt daglicht is normaal.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.