

NL: SOLAR FOUNTAIN – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: AS10B

Afmeting van het zonnepaneel (mm): $\Phi 160$

Vermogen van het zonnepaneel (W): 1,4

Spanning van het zonnepaneel (V): 7


Spanning van de waterpomp (V): 5–7

Waterdebiet (L/h): 120–220


Waterhoogte (cm): 30–60

INHOUD VAN HET PRODUCT

Deel	Omschrijving	Aantal
A	Zonnepaneel met pomp	1
B1	Spuitmond 1	1
B2	Spuitmond 2	1
B3	Spuitmond 3	1
B4	Spuitmond 4	1
B5	Spuitmond 5	1
B6	Spuitmond 6	1
B7	Verbindingsbuis	1
C	Filter spons (optioneel)	1




6 SOORTEN WATERSTRAAL




INSTALLATIEMETHODES

1. Kies de spuitmond die je het prettigst vindt uit de onderdelen B1 tot B6.
2. Verbind de verbindingsbuis (B7) met de spuitmond B1, B2 of B3 en zet deze in onderdeel F (je kunt kiezen welke je wilt), zoals getoond in de afbeelding hieronder.



3. De spuitmonden B4, B5 of B6 kunnen direct op de fontein worden gemonteerd.




4. Zet het product in het water en zorg ervoor dat de pomp volledig ondergedompeld is. Het zonnepaneel moet direct zonlicht ontvangen zonder schaduw, zodat de pomp begint te spuiten. De pomp stopt bij bewolkt weer of 's nachts en start weer zodra het zonnepaneel direct zonlicht ontvangt.

-
- Levensduur: ≥ 10.000 uur
 - Herstarten: Wanneer het zonnepaneel direct zonlicht ontvangt, start de pomp automatisch binnen 3 seconden opnieuw.
-

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Verwijder de beschermfolie van het zonnepaneel voordat je het product gebruikt, om te voorkomen dat het de normale werking van het product beïnvloedt.
- Je kunt de spuitmonden kiezen op basis van je voorkeuren en de omgevingsomstandigheden.
- Zorg ervoor dat het zonnepaneel voldoende zonlicht ontvangt; bedek het zonnepaneel niet met voorwerpen of vuil.
- Zorg ervoor dat er voldoende water in de fontein zit, zodat de pomp volledig onder water blijft.

- De fontein moet in het water worden gezet om lucht uit de pomp te verwijderen wanneer het voor de eerste keer wordt gebruikt.
- Als er weinig of geen water uit de fontein komt, haal dan de filterspons of rotor eruit om deze schoon te maken of te vervangen, zoals getoond in de afbeelding hieronder.



1. Eerste stap: Verwijder de spuitmond
2. Tweede stap: Verwijder de waterpomp
3. Derde stap: Haal de filterspons of rotor eruit
4. Vierde stap: Maak de filterspons of rotor schoon
5. Vijfde stap: Zet de fontein weer in elkaar

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.