

IT: FONTANA SOLARE – MANUALE D’USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: AS10B

Dimensioni del pannello solare (mm): $\varnothing 160$

Potenza del pannello solare (W): 1,4

Tensione del pannello solare (V): 7


Tensione della pompa dell’acqua (V): 5–7

Portata (L/h): 120–220


Altezza del getto d’acqua (cm): 30–60

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Parte	Descrizione	Quantità
A	Pannello solare con pompa	1
B1	Ugello 1	1
B2	Ugello 2	1
B3	Ugello 3	1
B4	Ugello 4	1
B5	Ugello 5	1
B6	Ugello 6	1
B7	Tubo di collegamento	1
C	Spugna filtrante (opzionale)	1




6 TIPI DI GETTO D’ACQUA




FASE DI INSTALLAZIONE

1. Scegli l'ugello che preferisci tra B1 e B6.
2. Collega il tubo di collegamento (B7) all'ugello B1, B2 o B3 e fissalo alla parte F (scegli quella che preferisci), come mostrato nell'immagine sottostante.



3. Gli ugelli B4, B5 o B6 possono essere installati direttamente sulla fontana.




4. Posiziona la fontana nell'acqua, assicurandoti che la pompa sia completamente immersa. Il pannello solare deve essere esposto direttamente alla luce solare, senza ombre, affinché la pompa possa attivarsi. La pompa si ferma durante le giornate nuvolose o di notte, e riprende automaticamente quando torna l'esposizione solare.

-
- Durata operativa: ≥ 10.000 ore
 - Riavvio: Quando la luce solare colpisce direttamente il pannello, la pompa riparte entro 3 secondi.
-

NOTE IMPORTANTI

- Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva dal pannello solare per garantire il corretto funzionamento.
- Puoi scegliere l'ugello in base alle tue preferenze e alle condizioni ambientali.
- Assicurati che il pannello solare riceva abbastanza luce – non coprirlo con oggetti o sporcizia.
- Verifica che il livello dell'acqua sia sufficiente per mantenere la pompa sempre sommersa.
- Alla prima accensione, immergi completamente la fontana per rimuovere l'aria presente nella pompa.

- Se il flusso d'acqua è debole o assente, estrai e pulisci la spugna filtrante o il rotore, come indicato nell'immagine seguente.



1. Primo passaggio: Rimuovere l'ugello
2. Secondo passaggio: Rimuovere la pompa dell'acqua
3. Terzo passaggio: Estrarre la spugna o il rotore
4. Quarto passaggio: Pulire la spugna o il rotore
5. Quinto passaggio: Rimontare la fontana

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.