

CZ: SOLAR FOUNTAIN – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Číslo modelu: AS10B

Velikost solárního panelu (mm): $\Phi 160$

Výkon solárního panelu (W): 1,4

Napětí solárního panelu (V): 7


Napětí vodní pumpy (V): 5–7

Průtok (L/h): 120–220


Výška vodního sloupu (cm): 30–60

OBSAH BALENÍ

Část	Popis	Množství
A	Solární panel s pumpou	1
B1	Tryska 1	1
B2	Tryska 2	1
B3	Tryska 3	1
B4	Tryska 4	1
B5	Tryska 5	1
B6	Tryska 6	1
B7	Spojovací trubka	1
C	Filtrační houba (volitelná)	1




A



B1

B2

B3



B4

B5

B6

B7


6 TYPŮ VODNÍHO PRŮTOKU




B1




B2



B3



B4




B5




B6

INSTALAČNÍ KROKY

1. Vyberte si trysku, která se vám líbí, z částí B1 až B6.
2. Připojte spojovací trubku (B7) k trysce B1, B2 nebo B3 a připojte ji k části F (vyberte si podle svého přání), jak je znázorněno na obrázku níže.



3. Trysky B4, B5 nebo B6 lze namontovat přímo na fontánu.




4. Umístěte produkt do vody a ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno. Solární panel musí být vystaven přímému slunečnímu záření, bez stínu, aby čerpadlo začalo stříkat. Čerpadlo se zastaví v deštivých dnech nebo v noci a znovu začne fungovat, jakmile na solární panel opět dopadne přímé sluneční světlo.

-
- Dlouhá životnost: $\geq 10\,000$ hodin
 - Opětovné spuštění: Když solární panel dostane přímé sluneční světlo, čerpadlo se automaticky restartuje během 3 sekund.
-

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Před použitím produktu odstraňte ochrannou fólii z panelu, aby nedošlo k ovlivnění normálního provozu produktu.
- Trysky si můžete vybrat podle vašich preferencí a podmínek prostředí.
- Ujistěte se, že solární panel dostává dostatek slunečního světla; nezkryjte panel předměty nebo nepořádkem.
- Ujistěte se, že ve fontáně je dostatek vody, aby čerpadlo zůstalo zcela ponořeno.
- Fontána musí být ponořena do vody, aby se při prvním použití odstranil vzduch z čerpadla.

- Pokud fontána neprodukuje dostatek nebo žádnou vodu, vyjměte a vyčistěte filtrační houbu nebo rotor, jak je ukázáno na obrázku níže.



1. První krok: Odstraňte trysku
2. Druhý krok: Odstraňte vodní čerpadlo
3. Třetí krok: Vyjměte filtrační houbu nebo rotor
4. Čtvrtý krok: Vyčistěte filtrační houbu nebo rotor
5. Pátý krok: Znovu sestavte fontánu

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.