

PL: SOLAR FOUNTAIN – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu: AS10B

Rozmiar panelu słonecznego (mm): $\phi 160$

Moc panelu słonecznego (W): 1,4

Napięcie panelu słonecznego (V): 7


Napięcie pompy wodnej (V): 5–7

Wydajność (L/h): 120–220


Wysokość strumienia wody (cm): 30–60

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU

Część	Opis	Ilość
A	Panel słoneczny z pompą	1
B1	Dysza 1	1
B2	Dysza 2	1
B3	Dysza 3	1
B4	Dysza 4	1
B5	Dysza 5	1
B6	Dysza 6	1
B7	Rurka łącząca	1
C	Gąbka filtrująca (opcjonalna)	1




6 RODZAJÓW STRUMIENIA WODY




KROKI INSTALACJI

1. Wybierz dyszę, którą chcesz użyć, z części B1 do B6.
2. Połącz rurkę łączącą (B7) z dyszą B1, B2 lub B3 i zamontuj ją na części F (możesz wybrać tę, którą chcesz), jak pokazano na poniższym rysunku.



3. Dysze B4, B5 lub B6 można zamontować bezpośrednio na fontannie.




4. Umieść produkt w wodzie, upewniając się, że pompa wodna jest całkowicie zanurzona. Panel słoneczny musi być wystawiony na bezpośrednie światło słoneczne, bez cienia, aby pompa mogła zacząć działać. Pompa zatrzyma się w pochmurne dni lub w nocy, a ponownie uruchomi się, gdy panel słoneczny znowu otrzyma bezpośrednie światło słoneczne.

-
- Żywotność: $\geq 10\,000$ godzin
 - Ponowne uruchomienie: Gdy panel słoneczny otrzyma bezpośrednie światło słoneczne, pompa uruchomi się ponownie w ciągu 3 sekund.
-

WAŻNE UWAGI

- Przed użyciem produktu usuń folię ochronną z panelu słonecznego, aby nie wpłynęła na jego normalne działanie.
- Dysze możesz wybrać według swoich preferencji i warunków otoczenia.
- Upewnij się, że panel słoneczny otrzymuje wystarczającą ilość światła słonecznego; nie zakrywaj panelu przedmiotami ani brudem.
- Upewnij się, że fontanna zawiera wystarczającą ilość wody, aby pompa była całkowicie zanurzona.

- Fontannę należy umieścić w wodzie, aby usunąć powietrze z pompy przy pierwszym użyciu.
- Jeśli z fontanny wypływa mało lub żadnej wody, wyjmij i wyczyść gąbkę filtrującą lub rotor, jak pokazano na poniższym rysunku.



1. Pierwszy krok: Usunąć dyszę
2. Drugi krok: Usunąć pompę wodną
3. Trzeci krok: Wyjmij gąbkę filtrującą lub rotor
4. Czwarty krok: Wyczyść gąbkę filtrującą lub rotor
5. Piąty krok: Zmontuj ponownie fontannę

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.