

SR (Latn.): SOLAR FOUNTAIN – KORISNIČKO UPUTSTVO

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: AS10B

Veličina solarnog panela (mm): $\phi 160$

Snaga solarnog panela (W): 1,4

Napon solarnog panela (V): 7


Napon pumpe za vodu (V): 5–7

Protok (L/h): 120–220


Visina vodenog mlaza (cm): 30–60

SADRŽAJ PAKOVANJA

Deo	Opis	Količina
A	Solarni panel sa pumpom	1
B1	Mlažnjak 1	1
B2	Mlažnjak 2	1
B3	Mlažnjak 3	1
B4	Mlažnjak 4	1
B5	Mlažnjak 5	1
B6	Mlažnjak 6	1
B7	Spojna cev	1
C	Filter sunder (opciono)	1




6 TIPOVA VODENIH MLAZOVA




KORACI MONTAŽE

1. Izaberite željeni mlažnjak između B1 i B6.
2. Povežite spojnu cev (B7) sa mlažnjakom B1, B2 ili B3, i pričvrstite je na deo F (izaberite konfiguraciju koja vam odgovara), kao što je prikazano na slici ispod.



3. Mlažnjaci B4, B5 ili B6 mogu se direktno postaviti na fontanu.




4. Stavite fontanu u vodu i uverite se da je pumpa potpuno potopljena. Solarni panel mora biti izložen direktnoj sunčevoj svetlosti bez senke kako bi pumpa mogla da radi. Pumpa neće raditi tokom oblačnih dana ili noću i automatski će se ponovo pokrenuti kada panel bude osvetljen suncem.

-
- Radni vek: ≥ 10.000 sati
 - Ponovno pokretanje: Kada sunčeva svetlost direktno obasja solarni panel bez senke, pumpa će se ponovo pokrenuti u roku od 3 sekunde.
-

VAŽNE NAPOMENE

- Pre prve upotrebe uklonite zaštitnu foliju sa solarnog panela kako biste omogućili normalan rad.
- Mlažnjake možete birati prema svojim željama i okruženju.
- Uverite se da je solarni panel potpuno izložen suncu; ne prekrivajte ga otpadom ili drugim predmetima.
- Fontana uvek mora sadržati dovoljno vode kako bi pumpa ostala u potpunosti potopljena.
- Prilikom prve upotrebe uronite celu fontanu u vodu kako biste ispustili vazduh iz sistema.

- Ako je protok vode slab ili ga nema, izvadite i očistite filter sunđer ili rotor, kao što je prikazano na slici ispod.



1. Prvi korak: Uklonite mlažnjak.
2. Drugi korak: Uklonite pumpu za vodu.
3. Treći korak: Izvadite filter sunđer ili rotor.
4. Četvrti korak: Očistite filter sunđer ili rotor.
5. Peti korak: Ponovo sastavite fontanu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): SOLAR FOUNTAIN – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Број модела: AS10B

Величина соларног панела (mm): $\Phi 160$

Снага соларног панела (W): 1,4

Напон соларног панела (V): 7


Напон пумпе за воду (V): 5–7

Проток (L/h): 120–220



Висина воденог млаза (cm): 30–60

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА


Део	Опис	Количина
A	Соларни панел са пумпом	1
B1	Млазница 1	1
B2	Млазница 2	1
B3	Млазница 3	1
B4	Млазница 4	1
B5	Млазница 5	1
B6	Млазница 6	1
B7	Спојна цев	1
C	Сунђер за филтер (опционо)	1



A




6 ТИПОВА ВОДЕНИХ МЛАЗЕВА




КОРАЦИ МОНТАЖЕ

1. Изаберите жељену млазницу између B1 и B6.
2. Повежите спојну цев (B7) са млазницом B1, B2 или B3 и причврстите је на део F (изаберите конфигурацију по жељи), као што је приказано на слици испод.



3. Млазнице B4, B5 или B6 могу се директно поставити на фонтану.




4. Ставите фонтану у воду и уверите се да је пумпа потпуно потопљена. Соларни панел мора бити изложен директној сунчевој светлости без сенке како би пумпа почела да ради. Пумпа неће радити током облачних дана или ноћу, али ће се аутоматски поново покренути када поново буде изложена сунцу.

-
- Радни век: ≥ 10.000 сати
 - Поновно покретање: Када сунчева светлост директно обасја соларни панел без сенке, пумпа ће се поново покренути у року од 3 секунде.
-

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

- Пре прве употребе уклоните заштитну фолију са соларног панела како бисте омогућили нормалан рад.
- Млазнице можете бирати према својим жељама и окружењу.
- Уверите се да је соларни панел потпуно изложен сунцу; не прекривајте га отпадом или другим предметима.
- Фонтана увек мора садржати довољно воде како би пумпа остала у потпуности потопљена.

- Приликом прве употребе потопите целу фонтану у воду како би се избацио ваздух из пумпе.
- Ако је проток воде слаб или га нема, извадите и очистите сунђер за филтер или ротор, као што је приказано на слици испод.



1. Први корак: Уклоните млазницу.
2. Други корак: Уклоните пумпу за воду.
3. Трећи корак: Извадите сунђер за филтер или ротор.
4. Четврти корак: Очистите сунђер или ротор.
5. Пети корак: Поново саставите фонтану.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније