

UK: SOLAR FAUNTAIN – ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Модель: AS10B

Розмір сонячної панелі (мм): $\Phi 160$

Потужність сонячної панелі (W): 1.4

Напруга сонячної панелі (V): 7


Напруга водяного насоса (V): 5-7

Обсяг потоку (L/h): 120-220


Висота водяного струменя (см): 30-60

СКЛАД ПРОДУКТУ

Частина	Опис	Кількість
A	Сонячна панель з насосом	1
B1	Форсунка 1	1
B2	Форсунка 2	1
B3	Форсунка 3	1
B4	Форсунка 4	1
B5	Форсунка 5	1
B6	Форсунка 6	1
B7	З'єднувальна трубка	1
C	Фільтрувальна губка (за бажанням)	1




6 ТИПІВ ВОДЯНОГО РОЗПИЛУ




КРОКИ ІНСТАЛЯЦІЇ

1. Виберіть бажану форсунку з B1-B6.
2. З'єднайте трубку B7 та форсунки B1, B2 або B3 у F (можете вибрати будь-яку), як показано на малюнку нижче.



3. Ви можете встановити форсунки F, B4, B5 або B6 безпосередньо на фонтан.




4. Помістіть продукт у воду, переконавшись, що насос повністю занурений у воду. Переконайтеся, що сонячна панель знаходиться під прямим сонячним світлом без тіні, щоб насос почав розпилювати воду. Насос припинить роботу в дощові дні або вночі і знову запуститься, коли сонячне світло потрапить на панель.

-
- Термін служби: $\geq 10\,000$ годин
 - Перезапуск: Коли сонячне світло потрапляє на панель, насос перезапуститься протягом 3 секунд.
-

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Перед використанням продукту зніміть захисну плівку з сонячної панелі, щоб не вплинути на нормальну роботу продукту.
- Вибирайте форсунки відповідно до ваших уподобань і навколишнього середовища.
- Переконайтеся, що сонячна панель отримує достатньо сонячного світла, не покривайте панель сміттям або іншими предметами.
- Переконайтеся, що у фонтані достатньо води, щоб насос був повністю занурений у воду.

- Під час першого використання фонтан необхідно помістити у воду, щоб видалити повітря.
- Якщо з фонтану ллється мало або взагалі немає води, витягніть і очистіть фільтрувальну губку або ротор, як показано на малюнку нижче.



1. Перший крок: Зніміть форсунку
2. Другий крок: Зніміть водяний насос
3. Третій крок: Витягніть фільтрувальну губку або ротор
4. Четвертий крок: Очистіть фільтрувальну губку або ротор
5. П'ятий крок: Зберіть фонтан знову

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.