

BG: SONICFIELD – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте това устройство за отблъскване на животни. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдещи справки.

Това устройство е проектирано за непрекъсната работа, което ви позволява да го инсталирате веднъж и да го оставите да работи автоматично. Неговият ограничено устойчив на атмосферни влияния дизайн позволява целогодишна употреба при повечето метеорологични условия. Устройството използва слънчева енергия за презареждане на батериите, като осигурява непрекъсната работа.


Вграденият пасивен инфрачервен сензор (PIR) засича движение и активира ултразвуковия високоговорител. Той излъчва звук, който е нечуваем за хората, но ефективно отблъсква обичайни външни вредители като кучета, котки, елени, миещи мечки, мишки, скунксове, катерици и други.

Това соларно устройство за отблъскване на животни осигурява безопасен и хуманен начин за държане на нежеланите животни на разстояние.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Размери на устройството: 14 cm (Ш) × 8,9 cm (Д) × 36,3 cm (В)
- Тегло на устройството: 240 g
- Захранване: 4 × “AA” NiCd акумулаторни батерии
- Консумация на енергия: режим на готовност – 0,8 mAh; работа – 15 mAh
- Ултразвукова честота: 18–40 kHz
- Обхват на покритие: приблизително 225,29 m²

ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



СГЛОБЯВАНЕ И МОНТАЖ

1. Разопакувайте напълно устройството и проверете дали всички части са налични. Вижте фигури 1–3.
 2. Сглобете устройството, като свържете главата, секциите на стойката, съединителя и колчето за земя. Вижте фигури 1–3.
 3. Поставете ключа за захранване в положение “**ON**”. Вижте фигура 2.
 4. Устройството е проектирано да остава постоянно включено. Работи с четири “**AA**” NiCd акумулаторни батерии.
 5. След включване LED светлината и ултразвуковият сигнал ще се активират за 15 секунди. След това устройството ще премине в режим на готовност.
 6. Устройството вече е готово за монтаж. Изберете място с достатъчно слънчева светлина, за да се поддържат батериите напълно заредени. Уверете се, че защитената зона е в рамките на ефективния обхват на устройството. Вижте фигура 2.
 7. За оптимална работа поставете главата на устройството приблизително на 22–25 cm над нивото на земята.
 8. При монтаж върху твърда почва внимавайте да не повредите устройството. Препоръчително е почвата да се подготви преди поставянето на колчето.
 9. Когато PIR сензорът засече движение, LED светлината ще мига в продължение на 3 секунди, а ултразвуковият сигнал ще работи 15 секунди, преди устройството да се върне в режим на готовност.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За най-добри резултати оставете устройството да работи непрекъснато.
- Не потапяйте устройството във вода.
- Не покривайте PIR сензора.
- Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа и мек сапун. Не използвайте силни химикали или абразивни почистващи препарати.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Винаги проверявайте за подземни комуникации, кабели или проводници преди монтаж. Неспазването на това може да доведе до нараняване, материални щети или смърт.
- Избягвайте изпускане или повреждане на продукта.
- Не се опитвайте сами да модифицирате или ремонтирате устройството. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник.
- Използвайте само аксесоарите, доставени с устройството.
- Това устройство е предназначено за употреба на открито; неговата водоустойчивост обаче е ограничена.

Безопасност на батерията:

- Не модифицирайте, не разглобявайте, не пробивайте, не режете и не изгаряйте батерията.
- Не запоявайте директно върху батерията и не я излагайте на високи температури.
- Не се опитвайте да премахвате или променят батерията.
- В случай на повреда или теч на батерията незабавно и правилно изхвърлете продукта.
- Поставете продукта върху огнеустойчиви повърхности, за да намалите риска от инциденти, свързани с батерията.
- Поддържайте соларния панел чист и без прах и замърсявания.

- Дръжте домашните любимци далеч от устройството.
- Този продукт не е играчка. Децата трябва да бъдат под наблюдение по всяко време, когато са в близост до устройството.

В случай на теч на батерията:

- Ако електролитът влезе в контакт с кожата, незабавно изплакнете с вода и при необходимост потърсете медицинска помощ.
- Ако електролитът влезе в контакт с очите, изплаквайте с чиста вода поне 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Не използвайте устройството, ако не функционира правилно, ако е повредено, изпускано, не е използвано продължително време или е било потопено във вода.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.