

BG: SPYCAM – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: SPYCAM

Номер на модела: HH-01

Тип на продукта: Фалшива охранителна камера

Захранване: 2 × алкални батерии AA 1,5 V (не са включени)

Материал на корпуса: ABS пластмаса

Приблизителни размери: Ø 8,1 cm × 7,5 cm (3,2 × 3,0 in)

Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

SPYCAM е реалистична имитация на куполна охранителна камера, предназначена да възпира кражби, вандализъм и нерегламентирано проникване, като създава впечатлението за активна система за наблюдение. Вграденият мигащ червен LED индикатор симулира работата на истинска охранителна камера, превръщайки устройството във видимо средство за възпиране без необходимост от окабеляване или външно захранване.

Важно: Този продукт не е функционираща камера за видеонаблюдение. Той не записва видео или аудио и не предава никакви данни. Мигащият LED индикатор служи единствено за визуална симулация.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА




- 1 × Фалшива куполна камера SPYCAM
- 2 × Монтажни винта
- 2 × Дюбела за стена
- 1 × Ръководство за употреба

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Обърнете камерата с долната страна нагоре и отстранете капака на отделението за батерии.
 2. Поставете 2 × алкални батерии AA 1,5 V, като спазвате правилната полярност (+) и (–), след което поставете стабилно капака на отделението за батерии.
 3. Червеният LED индикатор трябва автоматично да започне да мига, което показва нормална работа.
-

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА



1. Изберете видимо място, където камерата може лесно да бъде забелязана от посетители или потенциални нарушители.
2. Поставете основата на камерата до стената и отбележете позициите на монтажните отвори.
3. Пробийте отвори, подходящи за предоставените дюбели.
4. Поставете дюбелите в пробитите отвори.
5. Закрепете камерата с помощта на предоставените винтове.
6. Преди употреба се уверете, че камерата е здраво закрепена.

За максимално реалистичен външен вид монтирайте камерата над врати, входове, гаражи, коридори или други обичайно наблюдавани зони.

РАБОТА

След поставянето на батериите червеният LED индикатор започва автоматично да мига, за да симулира работата на камера за видеонаблюдение. Не са необходими превключватели или допълнителни настройки.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, алкохол или разтворители.
- Не потапяйте продукта във вода.
- Периодично проверявайте дали монтажните винтове са добре затегнати.
- Сменяйте батериите при необходимост, за да поддържате мигането на LED индикатора.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.