

SL: SPYSCAN – NAVODILA ZA UPORABO

Detektor skritih kamer

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Teža: 30 g

Glavni material: PC plastika

Vrsta baterije: Litij-polimerna baterija

Kapaciteta baterije: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ojačanje antene: -56 dB

Polnilni priključek: USB Type-C

Vhodna napetost: DC 5 V / 1 A


Optična leča: Posebna optična leča

Razdalja zaznavanja: 10 cm – 6 m

Stopnje občutljivosti: 5 nastavljivih stopenj

Nprekinjen čas delovanja: Do 25 ur

PREGLED IZDELKA



- 1. Okular
- 2. LED lučke
- 3. Antena

4. Indikatorske lučke signala
 5. Magnetni senzor zaznavanja
 6. Indikator občutljivosti zaznavanja signala
 7. Indikatorska lučka magnetnega načina
 8. Indikatorska lučka polnjenja
 9. Gumb za način delovanja
 10. Gumb za nastavitev moči signala
 11. Gumb za VKLOP/IZKLOP
 12. Polnilni priključek
-

NAVODILA ZA UPORABO

A. Zaznavanje radijskih valov

(Brezžične kamere, prisluškovalne naprave, GPS sledilniki itd.)

1. Pritisnite in držite gumb za VKLOP (11) 3–5 sekund. Ko zaslišite pisk, spustite gumb. Modra indikatorska lučka se bo prižgala in naprava bo samodejno prešla v način zaznavanja brezžičnih signalov.
 2. Če začnejo modre indikatorske lučke utripati in naprava odda opozorilni zvok, je zaznan vir brezžičnega prenosa. Močnejši kot je signal, več indikatorskih lučk se prižge.
 3. Pritisnite gumb za nastavitev moči signala (10), da prilagodite stopnjo občutljivosti. Višja občutljivost poveča območje zaznavanja.
 4. Za natančno določitev vira signala postopoma zmanjšujte stopnjo občutljivosti. Nižja občutljivost zmanjša območje zaznavanja in pomaga določiti točno lokacijo oddajne naprave.
 5. Omogočite lahko tudi način vibriranja. Kratko pritisnite gumb za VKLOP, da preklapljate med zvočnimi in vibracijskimi opozorili. Naprava enkrat zavibrira, ko je način vibriranja aktiviran.
-

B. Zaznavanje skritih kamer

(Priporočilo: Za najboljše rezultate ugasnite luči v prostoru)

1. Kratko pritisnite gumb za način delovanja (9). Tri infrardeče LED lučke na zadnji strani naprave se bodo prižgale.
 2. Pritisnite gumb za nastavitev moči signala za nadzor hitrosti utripanja rdečih LED lučk. Vsak pritisk poveča frekvenco utripanja za eno stopnjo.
 3. Poglejte skozi okular in počasi pregledujte okolico s premikanjem naprave gor, dol, levo in desno.
 4. Če je prisotna leča skrite kamere, se bo skozi poseben optični filter prikazal svetel utripajoč odsev.
-

C. Zaznavanje magnetnega polja GPS naprav

1. Pritisnite gumb za način delovanja za prekllop v način magnetnega zaznavanja. Zelena indikatorska lučka se bo prižgala.

2. Približajte magnetni senzor zaznavanja sumljivemu predmetu ali območju.
 3. Če je zaznano magnetno polje ali magnetni predmet, se bo prižgala modra indikatorska lučka in zaslišal se bo zvočni alarm.
 4. Omogočite lahko tudi način vibriranja s kratkim pritiskom gumba za VKLOP. Naprava enkrat zavibrira, ko je način vibriranja aktiviran.
-

TYPE-C POLNJENJE

- Povežite napravo z združljivim USB Type-C polnilnikom.
 - Rdeča indikatorska lučka polnjenja sveti med polnjenjem.
 - Indikatorska lučka polnjenja ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena.
-

ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Zakaj GPS sledilnik v načinu mirovanja ni zaznan?

Nekateri GPS sledilniki delujejo v načinu mirovanja in oddajajo signal le enkrat dnevno za približno 5–7 minut. Med zaznavanjem sledilnik morda trenutno ne oddaja signala.

2. Zakaj je položaj sledilnika v realnem času težko natančno zaznati?

GPS sledilniki v realnem času običajno oddajajo signal vsakih 10 sekund. Za najboljše rezultate se med zaznavanjem ne premikajte neprekinjeno. Detektor naj ostane na enem mestu vsaj 5 minut, preden ga premaknete na drugo lokacijo.

3. Zakaj detektor neprekinjeno piska?

Močne okoliške brezžične motnje lahko sprožijo neprekinjena opozorila. Oddaljite se od močnih virov signala ali zmanjšajte stopnjo občutljivosti za eno raven.

4. Zakaj detektor močno reagira v bližini oken?

Kovinski okenski okvirji, še posebej aluminijasti, lahko delujejo kot antenski prevodniki in povečajo občutljivost sprejema signala.

5. Zakaj skrita kamera ni zaznana?

Možni razlogi vključujejo:

- Kamera je izklopljena.
- Kamera je povezana preko žičnega prenosa namesto brezžičnega prenosa.
- Kamera trenutno ne oddaja signala.

V takšnih primerih uporabite način infrardečega zaznavanja leče kamere namesto načina zaznavanja brezžičnega signala.

VARNOST IZDELKA IN UPORABNIKA

Splošna varnost

- Ta izdelek je namenjen izključno zakonitim varnostnim in zasebnim zaščitnim namenom.
- Napravo uporabljajte odgovorno in v skladu z lokalnimi zakoni ter predpisi.
- Naprave ne uporabljajte za nezakonit nadzor ali nepooblaščno spremljanje.

Varnost baterije

- Baterije ne razstavljajte, prebadajte ali izpostavljajte ognju oziroma prekomerni vročini.
- Ne uporabljajte poškodovanih polnilnih kablov ali adapterjev.
- Napravo polnite samo z združljivim napajalnikom DC 5 V / 1 A.
- Po popolnem polnjenju odklopite polnilnik.

Varnost pri uporabi

- Napravo hranite stran od vode, prekomerne vlage in neposredne sončne svetlobe.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Izogibajte se padcem, stiskanju ali močnim udarcem izdelka.
- Za optimalno delovanje zaznavanja ohranjajte optično lečo in senzorje čiste.

Varnost otrok

- Ta izdelek ni igrača.
- Hranite izven dosega majhnih otrok, da preprečite nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Napravo čistite z mehko in suho krpo.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil ali topil.
- Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na hladnem in suhem mestu.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.