

EE: STEAMAX – KASUTAJA JUHEND

OMADUSED

Teie STEAMAX puhastusseade kasutab surveauru, et eemaldada kangekaelset rasva, mustust ja katlakihi jääke. Aur on looduslikult kõige puhtam ja võimsam puhastusvahend, mis puhastab kõiki kõvasid pindu teie kodus ohutult, ilma tugevate kemikaalide kasutamiseta – muutes selle keskkonnasõbralikuks lahenduseks.

Seadmel on mitu lisatarvikut, mis võimaldavad seda kasutada erinevate puhastustööde jaoks, näiteks:

- Polster, vuugid, plaadid ja pliidiplaadid
 - Kitsaste kohtade puhastamine pikendatud pihustusvardaga
 - Kangaste, kardinade ja voodipesu värskendamine
 - Aknade, peeglite ja klaasuste puhastamine
 - Tasapindade, kraanikausside ja dušikardinade puhastamine
 - Köökide, seadmete, kodupindade ja sõidukite puhastamine
 - Tõhus rasva eemaldamine, sügavpuhastus, sanitaarne puhastus ja desinfitseerimine
-

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge: 100–240 V


Nominaalfrequents: 50/60 Hz

Maksimaalne võimsus: 1600 W

IP kaitseklass: IPX4

Netokaal pakendis: 1,54 kg

TOOTE ÜLEVAADE



Lisatarvikud:

- A. Pikendatud pihustusvarras
- B. Toitejuhe
- C. Aknahari
- D. Aknahari rätikukattega
- E. Turvatapp
- F. Kõrgsurveotsik
- G. Suur nailonharja
- H. Nailonharja
- I. Messingharja

Seadme osad:

- 1. Üleval kantav käepide
- 2. Toitenupp
- 3. Nailonpihustusotsik
- 4. Turvakork
- 5. Pööratav juhtnupp
- 6. Vee paak
- 7. 2 m auru väljalaske voolik

OLULISED HOIATUSI JA OHUTUSJUHISED

Tuleohu, elektrilöögi või vigastuse riski vähendamiseks:

- See seade ei ole mänguasi. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
 - Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga.
 - Ärge kasutage aurupuhastajat, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäetud õue või sukeldatud vette.
 - Ärge teenindage ega puhastage seadet, kui see on vooluvõrku ühendatud.
 - Vältige kontakti kuumade pindadega.
 - **HOIATUS:** Kuumade metallosade, kuuma vee või auru puudutamine võib põhjustada põletusi. Ärge pange seadet pea alaspidi, kuna see võib sisaldada kuuma vett. Ärge suunake auru kunagi inimeste või loomade poole – aur on väga kuum ja võib põhjustada põletusi.
 - Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
 - Hoida siseruumides kuivas kohas.
 - Ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või satuda kraanikaussi või vanni.
 - Eemaldage pistik seinakontaktist, kui seadet ei kasutata ja enne hooldust või rikete parandamist.
 - Lähedal tuleb tagada järelevalve, kui seadet kasutavad lapsed või nad on selle läheduses. Ärge jätke seadet ilma järelvalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
 - Ärge jätke aurupuhastajat vooluvõrku ühendatuna, kui seda ei kasutata.
 - Ärge kunagi kasutage seadet ilma veeta paagis.
 - **OLULINE:** Veenduge alati, et seade oleks seinakontaktist eemaldatud enne paagi täitmist või lisamist.
-

KASUTUSJUHISED

- 1. samm:** Enne aurupuhasti täitmist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud.
- 2. samm:** Eemaldage turvakork.
- 3. samm:** Lisage 40 fl. oz (1200 ml) vett, kasutades kaasasolevat täitepudelit. Ärge üle täitke. Paigaldage turvakork kindlalt tagasi.
- 4. samm:** Ühendage toitejuhe vooluvõrku. Indikaatorlambike süttib.
- 5. samm:** Valige sobiv aurupihusti või hari vastavalt puhastusvajadusele ja hoidke käepidet kindlalt.
- 6. samm:** Vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.
- 7. samm:** Laske aurupuhastajal soojeneda umbes 15 sekundit. Alguses võib välja tulla väike kogus vett – see on normaalne.
- 8. samm:** Reguleerige auru voolu, pöörates pöördnuppu.
- 9. samm:** Pärast puhastamist vajutage toitenuppu, et aurupuhasti välja lülitada, ja eemaldage pistik enne paagi uuesti täitmist.
- 10. samm:** Eemaldage korgi ja valage paagist ülejäänud vesi pärast iga kasutamist välja.
- 11. samm:** Laske seadmel täielikult jahtuda enne puhastamist või hoiustamist. Hoidke jahedas ja kuivas kohas.

HOOLDUS JA HÜGIEEN

Optimaalse jõudluse ja kõrge temperatuuriga auru säilitamiseks on oluline vältida katlakihi kogunemist seadme sees. Kui märkate vähenenud auru voolu või ummistunud otsikut, järgige järgmisi samme seadme katlakivieemaldamiseks:

- 1. samm:** Sega sidrunhappe veega suhtega 1:5.
- 2. samm:** Eemaldage otsik ja seadke auru väljund maksimaalsele, vajutades nuppu „Plus“.
- 3. samm:** Käivitage seade tavapäraselt 5–10 minutit.
- 4. samm:** Pärast katlakivieemaldust täitke paak puhta veega ja laske seadmel töötada veel 5–10 minutit loputamiseks.
- 5. samm:** Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinast.

Regulaarne katlakivieemaldus ja hooldus tagavad STEAMAX tõhusa töö ja pikendavad seadme kasutusiga.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.