

IT: STEAMLA – MANUALE D'USO


Pulitore a vapore multifunzionale e sanificatore

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Potenza: 1.000W
- Capacità totale: 450 ml
- Capacità massima utilizzabile: 350 ml
- Pressione del vapore: 2,5 - 3,5 bar
- Erogazione del vapore: 25-35 g/min
- Temperatura di esercizio: 135°C
- Temperatura del fusibile: 169°C

ATTENZIONE: L'apparecchio deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione dopo l'uso e prima della pulizia. Quando il dispositivo è collegato all'alimentazione, inizierà a funzionare immediatamente. La spia luminosa (1) si accenderà durante il riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura ideale di esercizio, la spia si spegnerà.

Per erogare vapore, spostare il blocco nella posizione di sblocco con il dito e premere il pulsante del vapore (3).



1. Spia di alimentazione
2. Cavo e spina
3. Pulsante del vapore
4. Tappo di sicurezza
5. Ugello corto
6. Tubo di estensione
7. Bicchiera dosatore
8. Ugello lungo
9. Imbuto
10. Spazzola
11. Ugello curvo
12. Copertura in tessuto
13. Pulitore per tessuti
14. Pulitore per vetri

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini in nessun caso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare scosse elettriche, non bagnare o immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Il cavo e la spina del dispositivo non possono essere sostituiti dall'utente. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato per applicazioni industriali.
- Non collegare il prodotto all'alimentazione finché il serbatoio dell'acqua non è riempito.
- Durante il funzionamento, l'apertura del serbatoio deve essere ben sigillata e il tappo di sicurezza deve essere bloccato nella sua posizione.
- Deve essere utilizzata una spina con messa a terra.
- **DURANTE L'USO, IL CORPO DEL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE INCLINATO PIÙ DI 45 GRADI.**
- Non dirigere il vapore verso persone o animali.
- Prima di riempire nuovamente l'acqua, scollegare il cavo di alimentazione. È necessario scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso, prima di pulire l'apparecchio e durante le operazioni di manutenzione.
- Non aggiungere rimuovi ruggine, deodoranti, alcol o detersivi nel serbatoio, poiché tali liquidi danneggeranno il serbatoio.
- Non utilizzare per pulire piscine.
- Il liquido o il vapore non devono essere diretti verso apparecchiature che contengono componenti elettrici, come l'interno dei forni.
- **RISCHIO DI USTIONI.**
- **UN RIEMPIMENTO ECCESSIVO DEL SERBATOIO INCIDERÀ SULLA GENERAZIONE DEL VAPORE E PROVOCHERÀ UNA PRESSIONE ECCESSIVA DEL VAPORE. NON RIEMPIRE PIÙ DI 350 ML.**

ISTRUZIONI PER L'USO:


1. Disimballare il prodotto, controllare gli accessori e i documenti forniti e assicurarsi che il prodotto e gli accessori non siano danneggiati.
2. Prima dell'uso, leggere attentamente il Manuale d'Uso.

3. Posizionare il pulitore a vapore su una superficie piana, premere il coperchio di sicurezza, svitare il tappo di sicurezza in senso antiorario e poi installare l'imbuto. Il tappo di sicurezza non può essere aperto se c'è pressione nel serbatoio per garantire la sicurezza dell'utente.
4. **LA CAPACITÀ TOTALE DEL SERBATOIO È DI 450 ML, MA RIEMPIRE SOLO FINO A UN MASSIMO DI 350 ML DI ACQUA NEL SERBATOIO, POICHÉ L'ACQUA SI TRASFORMERÀ IN VAPORE ALL'INTERNO DEL SERBATOIO, RIEMPENDO LO SPAZIO VUOTO. SE NON C'È SPAZIO VUOTO ALL'INTERNO DEL SERBATOIO, L'UNITÀ NON POTRÀ GENERARE VAPORE.**
5. Rimontare il tappo di sicurezza e stringerlo nella sua posizione.
6. Controllare l'alimentazione elettrica e la spina e confermare che soddisfano i requisiti specificati nel Manuale d'Uso. Successivamente, collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione.
7. Dopo averlo collegato, la spia luminosa nella parte inferiore si accenderà, indicando che l'unità si sta riscaldando e la pressione sta aumentando. Quando la spia si spegne, il pulitore a vapore è pronto per l'uso. A questo punto, premere leggermente il pulsante del vapore e verificare se il vapore esce dall'ugello. (Non dirigere l'ugello di spruzzo verso persone o animali).
8. Se il vapore viene erogato, installare gli accessori appropriati in base alle necessità dopo aver rilasciato il pulsante.
9. Premere nuovamente il pulsante del vapore per eseguire le operazioni necessarie.

Dopo l'uso:

1. Dopo aver utilizzato la macchina per la pulizia, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere la fonte di alimentazione.
2. Premere il pulsante del vapore per rilasciare la pressione fino a quando non viene emesso più vapore.
3. Svitare lentamente il tappo di sicurezza ma non rimuoverlo completamente; il vapore residuo verrà rilasciato lentamente fino a quando non verrà più emesso.
4. Posizionare la macchina in un luogo fresco per raffreddarsi per circa cinque minuti.
5. Infine, rimuovere completamente il tappo di sicurezza, svuotare l'acqua residua dal serbatoio e pulire la superficie esterna con un panno asciutto.
6. Rimontare il tappo di sicurezza sul corpo della macchina e stringerlo nella sua posizione.

USO DEGLI ACCESSORI



Installazione dell'ugello lungo:

1. Tenere in mano la sezione del tubo della spazzola.
2. Allineare la freccia sulla spazzola con il segno della linea singola sull'ugello di spruzzo sul corpo della macchina.
3. Inserire la spazzola.
4. Ruotare la spazzola in senso orario.
5. Allineare la freccia sulla spazzola con il segno della doppia linea sull'ugello di spruzzo sul corpo della macchina, come mostrato nella Figura 1.
6. Assicurarsi che la spazzola sia fissata sulla macchina in modo che non si muova.


Rimozione dell'ugello lungo:

1. Ruotare la spazzola in senso antiorario come mostrato nella Figura 2.
2. Allineare la freccia sulla spazzola con il segno della linea singola sul corpo della macchina.
3. Ora la spazzola può essere rimossa.

Installazione del tubo di estensione:

Il tubo di estensione si installa nello stesso modo dell'ugello lungo.

Installazione dell'ugello corto:



1. Allineare l'ugello di spruzzo con l'ugello corto, come mostrato nella Figura 3.
2. Spingere l'accessorio fino a che non sia ben posizionato.
3. Poiché l'ugello può essere posizionato in sei direzioni, l'angolo e la direzione possono essere regolati durante l'installazione.

Installazione dell'ugello curvo / spazzola:

L'ugello curvo e la spazzola si installano nello stesso modo dell'ugello corto.

Installazione del pulitore per tessuti:

1. Posizionare la copertura in tessuto (12) sul pulitore per tessuti (13).
2. Collegarlo al tubo di estensione (6) per ammorbidire e rimuovere le pieghe da vestiti o tende.
3. Appendere gli indumenti a un'asta della doccia o a un gancio utilizzando una gruccia robusta.

4. Attivare il pulitore a vapore e passare l'utensile sul tessuto, facendo attenzione a non concentrare il vapore in un'unica area.

Installazione del pulitore per vetri:

1. Per pulire facilmente finestre e porte, collegare il pulitore per vetri (14) all'accessorio per tessuti (13).
2. Per prima cosa, rimuovere la copertura in tessuto (12) dall'accessorio per tessuti (13), quindi agganciare e fissare il pulitore per vetri.
3. Collegare l'accessorio all'ugello lungo e pulire facilmente finestre e porte (Figura 4).
4. Per rimuovere il pulitore per vetri, tirare semplicemente la linguetta per sganciarlo dall'accessorio per tessuti (Figura 5).

Ricarica del serbatoio durante l'uso:

1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Premere il pulsante del vapore per rilasciare la pressione fino a quando non viene emesso più vapore.
3. Svitare lentamente il tappo di sicurezza ma non rimuoverlo completamente; il vapore residuo verrà rilasciato lentamente fino a quando non verrà più emesso.
4. Posizionare la macchina in un luogo fresco per raffreddarsi per circa cinque minuti.
5. Infine, rimuovere completamente il tappo di sicurezza.
6. Utilizzare l'imbuto e il bicchiere dosatore per riempire il serbatoio con la quantità appropriata di acqua.
7. Rimontare il tappo di sicurezza sul corpo della macchina e stringerlo nella sua posizione.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.