

CZ: STEAMLA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Multifunkční parní čistič a dezinfekční zařízení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Napětí: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Příkon: 1 000 W
- Celková kapacita: 450 ml
- Maximální použitelná kapacita: 350 ml
- Tlak páry: 2,5 - 3,5 bar
- Výstup páry: 25-35 g/min
- Provozní teplota: 135°C
- Teplota pojistky: 169°C

VAROVÁNÍ: Zařízení musí být odpojeno od napájení po použití a před čištěním.

Po připojení zařízení k napájení začne okamžitě fungovat. Světlo (1) se rozsvítí během zahřívání. Jakmile dosáhne ideální provozní teploty, světlo zhasne. Pro uvolnění páry pohybujte zámkem do odemknuté polohy prstem a stiskněte tlačítko páry (3).



1. LED indikátor napájení
2. Kabel a zástrčka
3. Tlačítko páry
4. Bezpečnostní víčko
5. Krátká tryska
6. Prodloužovací trubice
7. Měřicí hrníček
8. Dlouhá tryska
9. Trychtýř
10. Kartáč
11. Zakřivená tryska
12. Obal na ručník
13. Čistič textilu
14. Čistič oken

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tento výrobek nesmí používat děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Aby nedošlo k elektrickému šoku, nepromáčejte ani nezanořujte kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Kabel a zástrčku zařízení nemůže uživatel vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití a neměl by být používán pro průmyslové účely.
- Nepřipojujte výrobek k napájení, dokud není nádrž naplněná.
- Během provozu musí být otvor nádrže pevně uzavřen a bezpečnostní víčko musí být zajištěno na svém místě.
- Používejte uzemněnou zástrčku.
- **BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NESMÍ BÝT TĚLO ZAŘÍZENÍ NAKLONĚNO VÍC NEŽ 45 STUPŇŮ.** Pokud bude nakloněno více, může být uvolněna vařící voda společně s párou.
- Nesmíte směřovat páru na lidi nebo zvířata.
- Před doplňováním vody odpojte napájecí kabel. Je nutné odpojit napájecí kabel po použití zařízení, před jeho čištěním a při jeho opravách.
- Nepřidávejte do nádrže odstraňovače rzi, neutralizátory zápachu, alkohol nebo detergenty, protože tyto kapaliny mohou poškodit nádrž.
- Nepoužívejte k čištění bazénů.
- Kapalina nebo pára nesmí být směřována na zařízení obsahující elektrické komponenty, například na vnitřek trouby.
- **RIZIKO POPÁLENIN.**
- **PŘEPLNĚNÍ NÁDRŽE OVLIVNÍ VÝROBU PÁRY A VYÚSTÍ V PŘEHŘÁTÍ PÁRY. NAPLNĚTE NÁDRŽ MAXIMÁLNĚ 350 ML.**

NÁVOD K POUŽITÍ:


1. Vybalte výrobek, zkontrolujte příslušenství a dokumenty, které byly dodány s výrobkem, a ujistěte se, že výrobek a příslušenství nejsou poškozené.
2. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Umístěte parní čistič na rovný povrch, stlačte bezpečnostní kryt, otočte bezpečnostní víčko proti směru hodinových ručiček a poté nainstalujte trychtýř. Bezpečnostní víčko nelze otevřít, pokud je v nádrži tlak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele.
- CELKOVÁ KAPACITA NÁDRŽE JE 450 ML, ALE NAPLŇTE NÁDRŽ MAXIMÁLNĚ 350 ML VODY, JELIKOŽ VODA BUDE V NÁDRŽI VYPAŘOVÁNA A VYPLNÍ PRÁZDNÝ PROSTOR. POKUD NEBUDE UVNITŘ NÁDRŽE PRÁZDNÝ PROSTOR, ZAŘÍZENÍ NEBUDE MOCI VYTVÁŘET PÁRU.**
- Znovu nainstalujte bezpečnostní víčko a pevně ho utáhněte.
- Zkontrolujte napájení a zástrčku a ujistěte se, že splňují požadavky uvedené v uživatelské příručce. Poté připojte k napájecí síti.
- Po zapojení se rozsvítí světlo na spodní straně, což znamená, že zařízení se zahřívá a tlak roste. Jakmile světlo zhasne, je parní čistič připraven k použití. V tuto chvíli lehce stiskněte tlačítko páry a zkontrolujte, zda vychází pára z trysky. (Nezaměřujte trysku na jiné osoby nebo zvířata).
- Pokud je pára uvolněna, po uvolnění tlačítka nainstalujte potřebné příslušenství podle vašich potřeb.
- Opět stiskněte tlačítko páry a proveďte požadované operace.

Po použití:

- Po použití čistícího stroje odpojte napájecí kabel a odpojte zdroj napájení.
- Stiskněte tlačítko páry, abyste uvolnili tlak, dokud nebude pára emitována.
- Pomalou odšroubujte bezpečnostní víčko, ale neodstraňujte ho úplně; zbylá pára bude pomalu uvolňována, dokud pára přestane vycházet.
- Umístěte stroj na chladné místo, aby se ochladil přibližně po dobu pěti minut.
- Nakonec úplně odstraňte bezpečnostní víčko, vylijte zbytek vody z nádrže a otřete vnější povrch suchým hadříkem.
- Znovu nainstalujte bezpečnostní víčko na tělo stroje a pevně ho utáhněte.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Instalace dlouhé trysky:

- Držte část kartáčové trubice v ruce.

2. Zarovnejte šipku na kartáči se značkou jedné čáry na rozprašovací trysce na těle stroje.
3. Vložte kartáč.
4. Otočte kartáč po směru hodinových ručiček.
5. Zarovnejte šipku na kartáči se značkou dvou čar na rozprašovací trysce na těle stroje, jak je znázorněno na Obrázku 1.
6. Ujistěte se, že kartáč je na stroji bezpečně upevněn, aby se nehýbal.


Odstranění dlouhé trysky:

1. Otočte kartáč proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na Obrázku 2.
2. Zarovnejte šipku na kartáči se značkou jedné čáry na těle stroje.
3. Nyní lze kartáč odstranit.

Instalace prodloužovací trubice:

Prodloužovací trubice se instaluje stejným způsobem jako dlouhá tryska.

Instalace krátké trysky:



1. Zarovnejte rozprašovací trysku s krátkou tryskou, jak je znázorněno na Obrázku 3.
2. Zatlačte příslušenství, dokud nebude na místě.
3. Jelikož tryska může být nastavena ve šesti směrech, úhel a směr lze upravit během instalace.

Instalace zakřivené trysky / kartáče:

Zakřivená tryska a kartáč se instalují stejným způsobem jako krátká tryska.

Instalace čističe textilu:

1. Umístěte obal na ručník (12) na čistič textilu (13).
2. Připojte ho k prodloužovací trubici (6) pro změkčení a odstranění vrásek z oblečení nebo závěsů.

3. Zavěste oblečení na sprchový tyč nebo háček na oblečení pomocí pevného ramínka.
4. Aktivujte parní čistič a pohybujte nástrojem po textilu, přičemž dávejte pozor, abyste nekoncentrovali páru na jednom místě.

Instalace čističe oken:

1. Pro snadné čištění oken a dveří připojte čistič oken (14) k nástroji na čištění textilu (13).
2. Nejprve odstraňte obal na ručník (12) z nástroje na napařování textilu (13), poté připevněte a klikněte čistič oken na místo.
3. Připojte příslušenství k dlouhé trysce a snadno vyčistěte okna a dveře (Obrázek 4).
4. Chcete-li odstranit nástroj na čištění oken, jednoduše zatáhněte za záložku, aby se uvolnil z nástroje na napařování textilu (Obrázek 5).

Doplňování nádrže během použití:

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Stiskněte tlačítko páry, abyste uvolnili tlak, dokud nebude pára emitována.
3. Pomalu odšroubujte bezpečnostní víčko, ale neodstraňujte ho úplně; zbylá pára bude pomalu uvolňována, dokud pára přestane vycházet.
4. Umístěte stroj na chladné místo, aby se ochladil přibližně po dobu pěti minut.
5. Nakonec úplně odstraňte bezpečnostní víčko.
6. Použijte trychtýř a měřicí hrníček k doplnění potřebného množství vody do nádrže.
7. Znovu nainstalujte bezpečnostní víčko na tělo stroje a pevně ho utáhněte.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.