


BG: STEAMLA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Многофункционална парочистачка и дезинфектор

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Напрежение: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Мощност: 1,000W
- Обща вместимост: 450 ml
- Максимална използваема вместимост: 350 ml
- Парно налягане: 2.5 - 3.5 bar
- Изходяща пара: 25-35 g/min
- Работна температура: 135°C
- Температура на предпазителя: 169°C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да бъде изключен от захранването след употреба и преди почистване. Когато устройството е свързано към захранването, то ще започне да работи незабавно. Светлинният индикатор (1) ще свети по време на нагряването. След достигане на идеалната работна температура, светлината ще се изключи. За освобождаване на пара, преместете заключването в позиция за отключване с пръста си и натиснете бутона за пара (3).



1. Светлинен индикатор
2. Кабел и щепсел
3. Бутон за пара
4. Предпазна капачка
5. Къса дюза
6. Удължителна тръба
7. Мерителна чаша
8. Дълга дюза
9. Фуния
10. Четка
11. Извита дюза
12. Калъф за кърпа
13. Почистващ инструмент за тъкани
14. Почистващ инструмент за стъкло

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Продуктът не трябва да се използва от деца при никакви обстоятелства. Дръжте далеч от деца.
- За да предотвратите електрически удар, не мокрете и не потапяйте кабела или щепсела във вода или други течности.
- Кабелът и щепселът на устройството не могат да бъдат заменени от потребителя. Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран сервизен агент.
- Този продукт е предназначен само за домашна употреба и не трябва да се използва за индустриални приложения.
- Не включвайте продукта в захранването, докато резервоарът за вода не е напълнен.
- По време на работа отворът на резервоара трябва да бъде плътно затворен, а предпазната капачка - закрепена в позицията си.
- Трябва да се използва заземен щепсел.
- **ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, КОРПУСЪТ НА УСТРОЙСТВОТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАКЛОНЕН ПОВЕЧЕ ОТ 45 ГРАДУСА.** Ако се наклони повече, вряща вода може да бъде освободена заедно с парата.
- Не насочвайте парата към хора или животни.
- Преди да напълните резервоара с вода, изключете захранващия кабел. Необходимо е да изключите захранващия кабел след използване на машината, преди да я почистите и по време на ремонт.
- Не добавяйте обезмаслители, ароматизатори, алкохол или детергенти в резервоара, тъй като тези течности ще повредят резервоара.
- Не използвайте за почистване на басейни.
- Течността или парата не трябва да бъдат насочени към оборудване, съдържащо електрически компоненти, като вътрешността на фурни.
- **РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ.**
- **ПРЕНАПЪЛВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРА ЩЕ ПОВЛИЯЕ НА ГЕНЕРИРАНЕТО НА ПАРА И ЩЕ ПРИЧИНИ ИЗЛИШНО ПАРНО НАЛЯГАНЕ. НЕ ПЪЛНЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 350 ML.**

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

1. Разопакувайте продукта, проверете аксесоарите и документите, доставени с продукта, и се уверете, че продуктът и аксесоарите са неповредени.
2. Преди употреба внимателно прочетете ръководството за потребителя.
3. Поставете парочистачката на равна повърхност, натиснете надолу предпазния капак, завъртете предпазната капачка обратно на часовниковата стрелка и след това поставете фунията. Предпазната капачка не може да бъде отворена, ако има налягане в резервоара, за да се осигури безопасност на потребителя.
4. **ОБЩАТА ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА Е 450 ML, НО НАПЪЛНЕТЕ МАКСИМУМ 350 ML ВОДА, ТЪЙ КАТО ВОДАТА ЩЕ СЕ ИЗПАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ РЕЗЕРВОАР, ЗАПЪЛВАЙКИ ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО. АКО НЯМА ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО ВЪТРЕ В РЕЗЕРВОАРА, УСТРОЙСТВОТО НЯМА ДА МОЖЕ ДА ГЕНЕРИРА ПАРА.**
5. Поставете отново предпазната капачка и я затегнете в позицията ѝ.
6. Проверете захранването и щепсела и се уверете, че отговарят на изискванията, посочени в ръководството за потребителя. След това го свържете към източника на захранване.
7. След включване, светлината в долната част ще светне, което означава, че устройството се загрива и налягането се увеличава. Когато светлината изгасне, парочистачката е готова за употреба. В този момент леко натиснете бутона за пара и проверете дали излиза пара от дюзата. (Не насочвайте дюзата за пръскане към хора или животни).
8. Ако се освобождава пара, инсталирайте съответните аксесоари според нуждите си след освобождаване на бутона.
9. Натиснете отново бутона за пара, за да извършите необходимите операции.

След употреба:


1. След използване на почистващата машина изключете захранващия кабел и прекъснете захранването.
2. Натиснете бутона за пара, за да освободите налягането, докато не се изпусне повече пара.
3. Бавно развийте предпазната капачка, но не я сваляйте напълно; остатъчната пара ще се освобождава бавно, докато не спре напълно.
4. Поставете машината на хладно място и я оставете да изстине за около пет минути.
5. Накрая, напълно свалете предпазната капачка, източете остатъчната вода от резервоара и избършете външната повърхност със суха кърпа.
6. Поставете отново предпазната капачка върху тялото на машината и я затегнете в позицията ѝ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИ

Монтиране на дългата дюза:

1. Хванете тръбата за четката в ръка.
2. Подравнете стрелката на четката с еднолинейния маркер на спрей дюзата върху корпуса на машината.
3. Вкарайте четката.
4. Завъртете четката по часовниковата стрелка.

5. Подравнете стрелката на четката с двойнолинейния маркер на спрей дюзата върху корпуса на машината, както е показано на фигура 1.
6. Закрепете четката върху машината, така че да не се движи.



Сваляне на дългата дюза:


1. Завъртете четката обратно на часовниковата стрелка, както е показано на фигура 2.
2. Подравнете стрелката на четката с еднолинейния маркер върху корпуса на машината.
3. Сега четката може да бъде свалена.

Монтиране на удължителната тръба:

Удължителната тръба се монтира по същия начин като дългата дюза.

Монтиране на късата дюза:

1. Подравнете спрей дюзата с късата дюза, както е показано на фигура 3.
2. Натиснете приставката, докато застане на място.
3. Тъй като дюзата може да бъде позиционирана в шест различни посоки, ъгълът и посоката могат да бъдат регулирани по време на монтажа.



Монтиране на извитата дюза / четка:

Извитата дюза и четката се монтират по същия начин като късата дюза.

Монтиране на почистващия инструмент за тъкани:

1. Поставете калъфа за кърпа (12) върху почистващия инструмент за тъкани (13).
2. Свържете го с удължителната тръба (6), за да омекотите и премахнете гънките от дрехи или завеси.
3. Закачете дрехите на прът за душ или на кука за дрехи, използвайки здрав закачалка.
4. Активирайте парочистачката и преминете инструмента върху тъканта, като внимавате да не концентрирате парата в една област.

Монтиране на почистващия инструмент за прозорци:

1. За лесно почистване на прозорци и врати, свържете почистващия инструмент за прозорци (14) към почистващия инструмент за тъкани (13).
2. Първо свалете калъфа за кърпа (12) от инструмента за пара (13), след това закачете и заключете почистващия инструмент за прозорци на място.
3. Свържете приставката с дългата дюза и лесно почистете прозорците и вратите си (фигура 4).
4. За да свалите инструмента за почистване на прозорци, просто издърпайте езичето, за да го освободите от инструмента за пара (фигура 5).

Презареждане на резервоара по време на употреба:

1. Изключете захранващия кабел.
2. Натиснете бутона за пара, за да освободите налягането, докато не се изпусне повече пара.
3. Бавно развийте предпазната капачка, но не я сваляйте напълно; остатъчната пара ще се освобождава бавно, докато не спре напълно.
4. Поставете машината на хладно място и я оставете да изстине за около пет минути.
5. Накрая, напълно свалете предпазната капачка.
6. Използвайте фунията и мерителната чаша, за да напълните подходящото количество вода в резервоара.
7. Поставете отново предпазната капачка върху тялото на машината и я затегнете в позицията ѝ.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.