

# AT: STRAIBRU – BENUTZERHANDBUCH

## Kabellose beheizte Haarbürste

Vielen Dank, dass Sie sich für diese kabellose beheizte Haarbürste entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

---

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** STRAIBRU

**Modell:** S7

**Nenneneingang:** 5 V = 2 A

**Nennleistung:** 35 W


**Temperaturbereich:** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Betriebszeit:** ca. 30 Minuten

*Hinweis: Die Betriebszeit basiert auf Labortests und kann je nach Temperatureinstellung, Haartyp und Haarmenge variieren.*

---

## PRODUKTÜBERSICHT



1. Keramikbeschichtete Heizkammzähne
2. Batteriestandsanzeige
3. Temperaturanzeige (3 einstellbare Stufen)
4. Ein-/Aus- und Temperatursteuerungstaste
  - Langer Druck: EIN/AUS
  - Kurzer Druck: Temperatureinstellung
5. Ladeanschluss

**Hinweis:** Im Standby-Modus kurz die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Batteriestand zu überprüfen.

---

## VOR DER VERWENDUNG

### Haarvorbereitung

1. Haare waschen und vollständig trocknen.
2. Haare gründlich kämmen, um Verwicklungen zu entfernen und Glätte zu gewährleisten.
3. Für länger anhaltende Styling-Ergebnisse bei Bedarf eine kleine Menge Stylingprodukt auftragen.

---

## ANWENDUNG

1. Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2. Mit kurzem Druck die gewünschte Temperatur entsprechend Ihrem Haartyp auswählen.
3. Warten, bis das Gerät die gewählte Temperatur erreicht hat.
4. Den Griff fest halten und einen sicheren Abstand zwischen den Heizzähnen und Haut oder Augen einhalten.
5. Langsam durch das Haar bürsten, um den gewünschten Glättungseffekt zu erzielen.

---

## TEMPERATUREMPFEHLUNGEN

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): gebleichtes, geschädigtes oder feines Haar
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normales oder leicht welliges Haar
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): dickes, lockiges oder grobes Haar

---

## ANZEIGE- UND STEUERFUNKTIONEN

1. **Batteriestand prüfen:** kurz die Taste drücken, um den Batteriestand anzuzeigen.
2. **EINSCHALTEN:** Taste 2 Sekunden gedrückt halten. Das Display zeigt die Temperatur (oben) und den Batteriestand (unten). Standardtemperatur ist 160 °C (320 °F).
3. **Temperatureinstellung:** kurz drücken, um zwischen den Temperaturstufen zu wechseln.
4. **Echtzeitanzeige:** Das Display zeigt die aktuelle Temperatur während des Aufheizens oder Abkühlens. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, stabilisiert sich die Anzeige.
5. **AUSSCHALTEN:** Taste 2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
6. **Warnung bei niedrigem Batteriestand:** Das Batteriesymbol blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist.
7. **Ladeanzeige:**
  - Display leuchtet während des Ladevorgangs
  - Batteriesymbol blinkt während des Ladevorgangs
  - Batteriesymbol leuchtet dauerhaft, wenn vollständig geladen
8. **Ladesicherheit:** Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

---

## SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten ununterbrochener Nutzung automatisch aus.
- Nur für die Anwendung auf trockenem Haar geeignet, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

---

## GRUNDLEGENDE SICHERHEITS- UND ANWENDUNGSHINWEISE

1. Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufladen.
2. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor es verstaut oder transportiert wird, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
3. Ladezeit von 0 % auf 100 % beträgt etwa 120–150 Minuten, abhängig von der Stromquelle.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, vor der nächsten Nutzung vollständig aufladen.

---

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.