

DA: STRAIBRU – BRUGERMANUAL

Trådløs opvarmet hårbørste

Tak fordi du har valgt denne trådløse opvarmede hårbørste. Læs venligst denne manual grundigt før brug for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: STRAIBRU

Model: S7

Nominal indgang: 5 V = 2 A


Nominal effekt: 35 W

Temperaturområde: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Driftstid: ca. 30 minutter

Bemærk: Driftstiden er baseret på laborietests og kan variere afhængigt af temperaturindstillinger, hårtype og hårmængde.

PRODUKTOVERSIGT



1. Keramisk belagte opvarmede børstetænder
2. Batteriniveauindikator
3. Temperaturdisplay (3 justerbare niveauer)
4. Tænd/sluk- og temperaturkontrolknop
 - Langt tryk: TÆND/SLUK
 - Kort tryk: justering af temperatur
5. Opladningsport

Bemærk: I standbytilstand kan du kort trykke på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet.

FØR BRUG

Forberedelse af hår

1. Vask og tør håret helt.
2. Red håret grundigt for at fjerne filtre og sikre glathed.
3. For længerevarende stylingresultater kan du anvende en lille mængde stylingprodukt, hvis ønsket.

SÅDAN BRUGES DEN

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden.
2. Tryk kort for at vælge den ønskede temperatur i forhold til din hårtype.
3. Vent, indtil enheden når den valgte temperatur.
4. Hold håndtaget fast og oprethold en sikker afstand mellem de opvarmede tænder og hud eller øjne.
5. Børst langsomt håret for at opnå den ønskede glatte effekt.

ANBEFALEDE TEMPERATURER

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): afbleget, beskadiget eller fint hår
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normalt eller let bølget hår
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): tykt, krøllet eller groft hår

DISPLAY- OG KONTROLFUNKTIONER

1. **Batterikontrol:** tryk kort på knappen for at vise batteriniveauet.
 2. **TÆND:** hold knappen nede i 2 sekunder. Displayet viser temperatur (øverst) og batteriniveau (nederst). Standardtemperaturen er 160 °C (320 °F).
 3. **Temperaturjustering:** tryk kort for at skifte mellem temperaturtrin.
 4. **Realtidsvisning:** skærmen viser den aktuelle temperatur under opvarmning eller afkøling. Når den indstillede temperatur er nået, stabiliseres visningen.
 5. **SLUK:** hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke enheden.
 6. **Advarsel om lavt batteri:** batteriikonet blinker, når batteriet er lavt.
 7. **Opladningsindikator:**
 - Displayet lyser under opladning
 - Batteriikonet blinker under opladning
 - Batteriikonet lyser konstant, når det er fuldt opladet
 8. **Opladningssikkerhed:** enheden kan ikke bruges under opladning.
-

SIKKERHEDSFUNKTIONER

- Enheden slukker automatisk efter 20 minutters kontinuerlig brug.
 - Designet til brug kun på tørt hår for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.
-

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

1. Oplad enheden fuldt før første brug.
 2. Sørg for, at enheden er slukket før opbevaring eller transport for at undgå utilsigtet aktivering.
 3. Opladningstiden fra 0 % til 100 % er cirka 120–150 minutter afhængigt af strømkilden.
 4. Hvis enheden ikke bruges i længere tid, skal den oplades fuldt før næste brug.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.