

GR: STRAIBRU – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη θερμαινόμενη βούρτσα μαλλιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή την ασύρματη θερμαινόμενη βούρτσα μαλλιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή λειτουργία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: STRAIBRU

Μοντέλο: S7

Ονομαστική είσοδος: 5 V = 2 A


Ονομαστική ισχύς: 35 W

Εύρος θερμοκρασίας: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Χρόνος λειτουργίας: περίπου 30 λεπτά

Σημείωση: Ο χρόνος λειτουργίας βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, τον τύπο και την ποσότητα των μαλλιών.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Θερμαινόμενα δόντια με κεραμική επίστρωση
2. Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας
3. Ένδειξη θερμοκρασίας (3 ρυθμιζόμενα επίπεδα)
4. Κουμπί ενεργοποίησης / ελέγχου θερμοκρασίας
 - Παρατεταμένο πάτημα: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 - Σύντομο πάτημα: ρύθμιση θερμοκρασίας
5. Θύρα φόρτισης

Σημείωση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία μαλλιών

1. Λούστε και στεγνώστε πλήρως τα μαλλιά.
 2. Χτενίστε καλά τα μαλλιά για να αφαιρέσετε τους κόμπους και να εξασφαλίσετε λεία υφή.
 3. Για πιο μακροχρόνια αποτελέσματα, εφαρμόστε μικρή ποσότητα προϊόντος styling, αν το επιθυμείτε.
-

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 2. Με σύντομο πάτημα επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας.
 3. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
 4. Κρατήστε σταθερά τη λαβή και διατηρήστε ασφαλή απόσταση μεταξύ των θερμαινόμενων δοντιών και του δέρματος ή των ματιών.
 5. Βουρτσίστε αργά τα μαλλιά για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ισιώματος.
-

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): βαμμένα, κατεστραμμένα ή λεπτά μαλλιά
 - 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): κανονικά ή ελαφρώς κυματιστά μαλλιά
 - 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): πυκνά, σγουρά ή τραχιά μαλλιά
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. **Έλεγχος μπαταρίας:** πατήστε σύντομα το κουμπί για να εμφανιστεί το επίπεδο μπαταρίας.
2. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία (επάνω) και το επίπεδο μπαταρίας (κάτω). Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 160 °C (320 °F).
3. **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** με σύντομο πάτημα εναλλάσσετε τα επίπεδα θερμοκρασίας.
4. **Ένδειξη σε πραγματικό χρόνο:** η οθόνη δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη θέρμανση ή την ψύξη. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, η ένδειξη σταθεροποιείται.
5. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. **Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας:** το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

7. Ένδειξη φόρτισης:

- Η οθόνη ανάβει κατά τη φόρτιση
- Το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση
- Το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό όταν είναι πλήρως φορτισμένη

8. **Ασφάλεια φόρτισης:** η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά συνεχούς χρήσης.
- Σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε στεγνά μαλλιά για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά, ώστε να αποφευχθεί τυχαία ενεργοποίηση.
3. Ο χρόνος φόρτισης από 0% έως 100% είναι περίπου 120–150 λεπτά, ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας.
4. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε τη πλήρως πριν από την επαναχρησιμοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.