

IT: STRAIBRU – MANUALE UTENTE

Spazzola per capelli riscaldante senza fili

Grazie per aver scelto questa spazzola per capelli riscaldante senza fili. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un funzionamento sicuro e corretto.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: STRAIBRU

Modello: S7

Ingresso nominale: 5 V = 2 A


Potenza nominale: 35 W

Intervallo di temperatura: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Tempo di funzionamento: circa 30 minuti

Nota: Il tempo di funzionamento si basa su test di laboratorio e può variare in base alle impostazioni della temperatura, al tipo di capelli e al volume dei capelli.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Denti riscaldanti con rivestimento in ceramica
2. Display livello batteria
3. Display temperatura (3 livelli regolabili)
4. Pulsante di accensione / controllo temperatura
 - Pressione lunga: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
 - Pressione breve: regolazione della temperatura
5. Porta di ricarica

Nota: In modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione per verificare il livello della batteria.

PRIMA DELL'USO

Preparazione dei capelli

1. Lavare e asciugare completamente i capelli.
2. Pettinare accuratamente per rimuovere i nodi e ottenere capelli lisci.
3. Per risultati più duraturi, applicare una piccola quantità di prodotto per lo styling se desiderato.

COME UTILIZZARE

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
2. Premere brevemente il pulsante per selezionare la temperatura desiderata in base al tipo di capelli.
3. Attendere che il dispositivo raggiunga la temperatura selezionata.
4. Tenere saldamente l'impugnatura e mantenere una distanza di sicurezza tra i denti riscaldanti e la pelle o gli occhi.
5. Spazzolare lentamente i capelli per ottenere l'effetto lisciante desiderato.

RACCOMANDAZIONI DI TEMPERATURA

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): capelli decolorati, danneggiati o sottili
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): capelli normali o leggermente mossi
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): capelli spessi, ricci o crespi

FUNZIONI DI DISPLAY E CONTROLLO

1. **Controllo batteria:** premere brevemente il pulsante per visualizzare il livello della batteria.
2. **ACCENSIONE:** tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Il display mostra la temperatura (in alto) e il livello della batteria (in basso). La temperatura predefinita è 160 °C (320 °F).
3. **Regolazione della temperatura:** premere brevemente per scorrere i livelli di temperatura.
4. **Visualizzazione in tempo reale:** il display mostra la temperatura corrente durante il riscaldamento o il raffreddamento. Una volta raggiunta la temperatura impostata, il display si stabilizza.
5. **SPEGNIMENTO:** tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
6. **Avviso batteria scarica:** l'icona della batteria lampeggia quando la batteria è bassa.
7. **Indicazione di ricarica:**
 - Il display si illumina durante la ricarica
 - L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica
 - L'icona della batteria rimane fissa quando è completamente carica
8. **Sicurezza durante la ricarica:** il dispositivo non può essere utilizzato mentre è in carica.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo continuo.
- Progettato per l'uso esclusivamente su capelli asciutti per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

NOTE DI SICUREZZA E UTILIZZO DI BASE

1. Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di riporlo o trasportarlo per evitare attivazioni accidentali.
3. Il tempo di ricarica da 0% a 100% è di circa 120–150 minuti, a seconda della fonte di alimentazione.
4. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente prima di riutilizzarlo.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.