

## NL: STRAIBRU – GEBRUIKERSHANDLEIDING

### Draadloze verwarmde haarborstel

Bedankt dat u heeft gekozen voor deze draadloze verwarmde haarborstel. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om een veilige en correcte werking te garanderen.

---

### PRODUCTSPECIFICATIES

**Productnaam:** STRAIBRU

**Model:** S7

**Nominale invoer:** 5 V = 2 A

**Nominaal vermogen:** 35 W


**Temperatuurbereik:** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Gebruikstijd:** ca. 30 minuten

*Opmerking: De gebruikstijd is gebaseerd op laboratoriumtests en kan variëren afhankelijk van de temperatuurinstellingen, het haartype en de hoeveelheid haar.*

---

### PRODUCTOVERZICHT



1. Keramisch gecoate verwarmde kamtanden
2. Batterijniveau-indicator
3. Temperatuurweergave (3 instelbare niveaus)
4. Aan/uit- en temperatuurregelknop
  - Lang indrukken: AAN/UIT
  - Kort indrukken: temperatuur aanpassen
5. Oplaadpoort

**Opmerking:** Druk in de stand-by modus kort op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren.

---

## VOOR GEBRUIK

### Vorbereiding van het haar

1. Was en droog het haar volledig.
2. Kam het haar grondig om klitten te verwijderen en gladheid te garanderen.
3. Voor langdurigere stylingresultaten kunt u indien gewenst een kleine hoeveelheid stylingproduct aanbrengeu.

---

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Druk kort op de knop om de gewenste temperatuur te selecteren volgens uw haartype.
3. Wacht tot het apparaat de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
4. Houd de handgreep stevig vast en zorg voor een veilige afstand tussen de verwarmde tanden en de huid of ogen.
5. Borstel langzaam door het haar om het gewenste steileffect te bereiken.

---

## AANBEVOLEN TEMPERATUREN

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): gebleekt, beschadigd of fijn haar
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normaal of licht golvend haar
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): dik, krullend of stug haar

---

## DISPLAY- EN BEDIENINGSFUNCTIES

1. **Batterijcontrole:** druk kort op de knop om het batterijniveau weer te geven.
  2. **INSCHAKELEN:** houd de knop 2 seconden ingedrukt. Het display toont de temperatuur (boven) en het batterijniveau (onder). De standaardtemperatuur is 160 °C (320 °F).
  3. **Temperatuurinstelling:** druk kort om tussen de temperatuurstanden te wisselen.
  4. **Real-time weergave:** het scherm toont de huidige temperatuur tijdens het opwarmen of afkoelen. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, stabiliseert de weergave.
  5. **UITSCHAKELEN:** houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
  6. **Waarschuwing lage batterij:** het batterijpictogram knippert wanneer de batterij bijna leeg is.
  7. **Oplaadindicatie:**
    - Het display licht op tijdens het opladen
    - Het batterijpictogram knippert tijdens het opladen
    - Het batterijpictogram blijft continu branden wanneer volledig opgeladen
  8. **Veiligheid tijdens opladen:** het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
-

## VEILIGHEIDSFUNCTIES

- Het apparaat schakelt automatisch uit na 20 minuten continu gebruik.
  - Alleen ontworpen voor gebruik op droog haar om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.
- 

## BASIS VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
  2. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het opbergt of meeneemt om onbedoelde activering te voorkomen.
  3. De oplaadtijd van 0% tot 100% bedraagt ongeveer 120–150 minuten, afhankelijk van de stroombron.
  4. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op voordat u het opnieuw gebruikt.
- 

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.