

DE: STRAILZR – BEDIENUNGSANLEITUNG

90° Laser-Wasserwaage

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummer: LV-09

Batterien: 2 × AAA 1,5 V (nicht enthalten)

Max. Ausgangsleistung: ≤5 mW

Emissionswellenlänge: 625–670 nm

Genauigkeit: ±1,4 mm/m (±0,055" bei 30 Fuß)

Laser: Laserprodukt der Klasse 3R

Laserlinien: 2 (vorne und seitlich)

LASER-SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Laserstrahlung. Direkten Augenkontakt vermeiden.

- Dieses Produkt enthält einen Laser der Klasse 3R. Direkter Kontakt mit dem Laserstrahl kann Augenverletzungen verursachen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Niemals direkt in den Laserstrahl blicken oder den Laserstrahl auf andere Personen oder Tiere richten.
- Verwenden Sie keine optischen Instrumente (wie Lupen, Ferngläser oder Teleskope), um den Laserstrahl zu betrachten.
- Das Lasergerät nicht verändern oder zerlegen. Jegliche Veränderung kann das Risiko einer Exposition gegenüber Laserstrahlung erhöhen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

PRODUKTÜBERSICHT

1. **Laserlinien**
2. **Libellen zur Niveaumessung**
3. **EIN/AUS-Schalter**
 - o Obere Taste: aktiviert die seitliche Laserlinie
 - o Untere Taste: aktiviert die vordere Laserlinie
4. **Befestigungsstift**
5. **Aufhängeloch**
6. **Magnet**
7. **Batteriefach**
8. **5/8"-Gewindebohrung zur Stativmontage**



EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2 × AAA 1,5-V-Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs sicher.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-Tasten, um die Laserlinien zu aktivieren.

Hinweis: Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, um mögliche Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwendung der Laserlinien

1. Stellen Sie die Laser-Wasserwaage auf eine ebene und stabile Oberfläche oder befestigen Sie sie mithilfe des Magneten, des Befestigungsstifts, des Aufhängelochs oder der 5/8"-Gewindebohrung an einem geeigneten Befestigungspunkt.
2. Drücken Sie die entsprechende EIN/AUS-Taste, um die gewünschte Laserlinie zu aktivieren:
 - o Drücken Sie die obere Taste, um die seitliche Laserlinie zu aktivieren.
 - o Drücken Sie die untere Taste, um die vordere Laserlinie zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die projizierten Laserlinien als Referenz für horizontale, vertikale oder 90°-Ausrichtungsarbeiten.
4. Schalten Sie den Laser nach Gebrauch aus, indem Sie erneut die EIN/AUS-Taste drücken.

Verwendung der Libellen

Die integrierten Libellen können zur manuellen horizontalen und vertikalen Ausrichtung verwendet werden.

1. Stellen Sie das Gerät auf die zu messende Oberfläche.
2. Prüfen Sie die Position der Blase in der Libelle.
3. Passen Sie die Position des Geräts an, bis sich die Blase mittig zwischen den markierten Linien befindet.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Die Laser-Wasserwaage kann je nach Anwendung auf verschiedene Arten befestigt werden:

1. **Magnet:** Der integrierte Magnet ermöglicht die Befestigung des Geräts an geeigneten Metalloberflächen.
2. **Befestigungsstift:** Der Befestigungsstift kann verwendet werden, um das Gerät an geeigneten Materialien zu sichern, wenn eine Befestigung erforderlich ist.
3. **Aufhängeloch:** Das Aufhängeloch ermöglicht das Aufhängen des Geräts an einer Wand oder einer anderen geeigneten Oberfläche.
4. **5/8"-Gewindebohrung:** Die Gewindebohrung ermöglicht die Montage auf kompatiblen Stativen oder Montagezubehör.

WARTUNG UND PFLEGE

- Halten Sie das Gerät sauber und trocken.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel zur Reinigung der Laserlinse oder des Gehäuses.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.