

# FR: STRAILZR – MANUEL D'UTILISATION

Niveau laser de mesure à 90°

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle: LV-09

Piles: 2 × AAA 1,5 V (non incluses)

Puissance de sortie max.: ≤5 mW

Longueur d'onde d'émission: 625–670 nm

Précision: ±1,4 mm/m (±0,055" à 30 pieds)

Laser: produit laser de classe 3R

Lignes laser: 2 (frontale et latérale)

---

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AU LASER

**AVERTISSEMENT : Rayonnement laser. Évitez toute exposition directe des yeux.**

- Ce produit contient un laser de classe 3R. Une exposition directe au faisceau laser peut provoquer des lésions oculaires.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Ne regardez jamais directement le faisceau laser et ne le dirigez jamais vers d'autres personnes ou des animaux.
- N'utilisez pas d'instruments optiques (tels que des loupes, des jumelles ou des télescopes) pour observer le faisceau laser.
- Ne modifiez pas et ne démontez pas l'appareil laser. Toute modification peut augmenter le risque d'exposition au rayonnement laser.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter les dommages causés par une fuite des piles.
- Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

---

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. **Lignes laser**
2. **Fioles de niveau**
3. **Interrupteurs MARCHÉ/ARRÊT**
  - o Bouton supérieur : active la ligne laser latérale
  - o Bouton inférieur : active la ligne laser frontale
4. **Broche de fixation**
5. **Trou de suspension**
6. **Aimant**
7. **Compartiment à piles**
8. **Trou fileté de 5/8" pour montage sur trépied**



## INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 × piles AAA 1,5 V conformément aux repères de polarité indiqués dans le compartiment.
3. Refermez correctement le couvercle du compartiment à piles.
4. Appuyez sur les boutons MARCHE/ARRÊT pour activer les lignes laser.

**Remarque :** Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter tout dommage éventuel causé par une fuite des piles.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Utilisation des lignes laser

1. Placez le niveau laser sur une surface plane et stable ou fixez-le à un point de montage approprié à l'aide de l'aimant, de la broche de fixation, du trou de suspension ou du trou fileté de 5/8".
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT correspondant pour activer la ligne laser souhaitée :
  - o Appuyez sur le bouton supérieur pour activer la ligne laser latérale.
  - o Appuyez sur le bouton inférieur pour activer la ligne laser frontale.
3. Utilisez les lignes laser projetées comme référence pour les travaux d'alignement horizontal, vertical ou à 90°.
4. Éteignez le laser après utilisation en appuyant à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

## Utilisation des fioles de niveau

Les fioles de niveau intégrées peuvent être utilisées pour un alignement manuel horizontal et vertical.

1. Placez l'appareil sur la surface à mesurer.
2. Vérifiez la position de la bulle à l'intérieur de la fiole.
3. Ajustez la position de l'appareil jusqu'à ce que la bulle soit centrée entre les lignes repères.

---

## OPTIONS DE MONTAGE

Le niveau laser peut être monté de plusieurs façons selon l'application :

1. **Aimant** : L'aimant intégré permet de fixer l'appareil sur des surfaces métalliques appropriées.
2. **Broche de fixation** : La broche de fixation peut être utilisée pour fixer l'appareil à des matériaux appropriés lorsqu'un montage est nécessaire.
3. **Trou de suspension** : Il permet de suspendre l'appareil à un mur ou à une autre surface appropriée.
4. **Trou fileté de 5/8"** : Il permet l'installation sur des trépieds compatibles ou des accessoires de montage.

---

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Gardez l'appareil propre et sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants pour nettoyer la lentille laser ou le boîtier.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière et la saleté.
- Évitez de faire tomber l'appareil ou de l'exposer à des chocs importants.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

---

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.