

RO: STRAILZR – MANUAL DE UTILIZARE

Nivelă laser pentru măsurare la 90°

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Număr model: LV-09

Baterii: 2 × AAA 1,5 V (nu sunt incluse)

Putere max. de ieșire: ≤5 mW

Lungime de undă a emisiei: 625–670 nm

Precizie: ±1,4 mm/m (±0,055" la 30 de picioare)

Laser: produs laser Clasa 3R

Linii laser: 2 (frontală și laterală)

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA LASERULUI

AVERTISMENT: Radiații laser. Evitați expunerea directă a ochilor.

- Acest produs conține un laser din Clasa 3R. Expunerea directă la fasciculul laser poate provoca leziuni oculare.
- Acest produs nu este o jucărie. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu priviți niciodată direct în fasciculul laser și nu îl îndreptați spre alte persoane sau animale.
- Nu utilizați instrumente optice, cum ar fi lupe, binocluri sau telescoape, pentru a privi fasciculul laser.
- Nu modificați și nu dezasamblați dispozitivul laser. Orice modificare poate crește riscul de expunere la radiații laser.
- Utilizați produsul numai conform descrierii din acest manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată pentru a preveni deteriorarea provocată de scurgerea bateriilor.
- Produsul nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să reparați singur dispozitivul.

PREZENTAREA PRODUSULUI

1. **Linii laser**
2. **Fiole cu bulă pentru măsurarea nivelului**
3. **Comutatoare PORNIT/OPRIT**
 - o Butonul superior: activează linia laser laterală
 - o Butonul inferior: activează linia laser frontală
4. **Știft de fixare**
5. **Orificiu pentru suspendare**
6. **Magnet**
7. **Compartiment pentru baterii**
8. **Orificiu filetat de 5/8" pentru montarea pe trepied**



INSTALAREA BATERIILOR

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2 × baterii AAA de 1,5 V conform marcajelor de polaritate din interiorul compartimentului.
3. Închideți bine capacul compartimentului pentru baterii.
4. Apăsăți butoanele PORNIT/OPRIT pentru a activa liniile laser.

Notă: Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată pentru a evita posibilele deteriorări provocate de scurgerea bateriilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Utilizarea liniilor laser

1. Așezați nivela laser pe o suprafață plană și stabilă sau fixați-o într-un punct de montare adecvat folosind magnetul, știftul de fixare, orificiul pentru suspendare sau orificiul filetat de 5/8".
2. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT corespunzător pentru a activa linia laser dorită:
 - o Apăsăți butonul superior pentru a activa linia laser laterală.
 - o Apăsăți butonul inferior pentru a activa linia laser frontală.
3. Utilizați liniile laser proiectate ca referință pentru lucrări de aliniere orizontală, verticală sau la 90°.
4. Opriți laserul după utilizare apăsând din nou butonul PORNIT/OPRIT.

Utilizarea fiolelor cu bulă

Fiolele cu bulă integrate pot fi utilizate pentru aliniere manuală orizontală și verticală.

1. Așezați dispozitivul pe suprafața care trebuie măsurată.
2. Verificați poziția bulei în interiorul fiolei.
3. Reglați poziția dispozitivului până când bula este centrată între liniile marcate.

OPȚIUNI DE MONTARE

Nivela laser poate fi montată în mai multe moduri, în funcție de aplicație:

1. **Magnet:** Magnetul integrat permite fixarea dispozitivului pe suprafețe metalice adecvate.
2. **Știft de fixare:** Știftul de fixare poate fi utilizat pentru a fixa dispozitivul pe materiale adecvate acolo unde este necesară montarea.
3. **Orificiu pentru suspendare:** Permite suspendarea dispozitivului pe un perete sau pe o altă suprafață adecvată.
4. **Orificiu filetat de 5/8":** Permite instalarea pe trepiede compatibile sau accesorii de montare.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Păstrați dispozitivul curat și uscat.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solvenți pentru a curăța lentila laser sau carcasa.
- Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a îndepărta praful și murdăria.
- Evitați scăparea dispozitivului sau expunerea acestuia la șocuri puternice.
- Păstrați dispozitivul într-un loc sigur atunci când nu este utilizat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.