


PT: SWEEPO - MANUAL DO UTILIZADOR

COMPONENTES DO PRODUTO



A - Lado superior

1. Copo de recolha de pó
2. Interruptor de alimentação
3. Pega
4. Lâmpada UV
5. Fio de alimentação eléctrica

B - Lado inferior

6. Rolo
7. Entrada de ar
8. Lâmpada UV
9. Roda traseira

LISTA DE EMBALAGEM

- 1x unidade principal
- 1x instruções
- 1x cabo de carregamento USB

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Ligar/desligar

1. Certifique-se de que todos os componentes do dispositivo de remoção de pó e ácaros foram montados corretamente.
2. Prima brevemente o interruptor de alimentação para ligar a máquina, ligar o motor principal e ativar todas as funções com um clique. Prima novamente o interruptor de alimentação para desligar, parar o motor principal e desligar todas as funções com um clique.

-Como ligar a fonte de alimentação

Utilize o cabo de carregamento USB incorporado fornecido. Quando ligado, a luz indicadora fica vermelha. Quando estiver totalmente carregado, a luz azul acende-se.

-Porque é que o produto não está equipado com um adaptador de carregamento?

O produto suporta todos os adaptadores para telemóveis disponíveis no mercado geral.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza dos copos de recolha de pó

1. Em primeiro lugar, rode o copo de recolha de pó no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra-o. Separe os copos de recolha de pó por ordem e limpe-os com uma escova. Enxaguar os copos de recolha de pó com água.
2. Separe o filtro HEPA, limpe-o e enxagúe-o com água.
3. Após a limpeza, deixe secar naturalmente ao ar e volte a instalar os componentes na unidade principal, por ordem.

CUIDADO

1. Não mergulhe a unidade principal do coletor de pó e do removedor de ácaros em água.
2. Antes de limpar os componentes, a corrente deve ser cortada e o interruptor não deve ser ligado.
3. Após a utilização, colocar corretamente a máquina para evitar que escorregue.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

1. O coletor de pó e o removedor de ácaros é um aparelho elétrico que deve ser utilizado de acordo com as instruções. Leia atentamente este manual e guarde-o corretamente para referência futura.
2. Verificar e confirmar que a tensão utilizada pelo aspirador corresponde à tensão de alimentação eléctrica.
3. Este produto é um removedor de ácaros de cama para uso doméstico. Não o utilize para absorver resíduos de construção ou poeiras de metais pesados.
4. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, ou por pessoas com falta de experiência e de bom senso (incluindo crianças), exceto se os pais ou tutores tiverem fornecido orientações suficientes sobre a utilização do produto e forem responsáveis pela sua segurança.
5. Quando o produto estiver a funcionar, siga as instruções para evitar perigos.
6. Não se coloque de pé nem se sente em cima deste produto.
7. Conservar corretamente este produto e guardá-lo fora do alcance das crianças e das pessoas incapazes de avaliar os riscos ambientais.
8. Não guarde este produto num local alto para evitar o risco de quedas acidentais.
9. Não utilize este produto em ambientes com temperaturas e humidade elevadas.
10. Não utilizar este produto para absorver água ou líquidos, tais como solventes, agentes corrosivos, etc.; substâncias a alta temperatura, tais como pontas de cigarro, fósforos ou

cinzas quentes; substâncias ultrafinas, tais como cal, cimento, serradura, pó de gesso, cinzas, pó de carvão, etc.; fragmentos grandes e afiados, tais como vidro, cimento, serradura, pó de gesso, cinzas, pó de carvão, etc. fragmentos grandes e afiados, como vidro, pregos, alfinetes, etc.; mercadorias perigosas, como solventes, desincrustantes, etc.; substâncias químicas, como substâncias ácidas, produtos de limpeza e resistentes; líquidos inflamáveis e explosivos, como gasolina e produtos alcoólicos.

11. Não coloque os canais de fluxo de ar e as peças móveis do produto perto de cabelos, roupas largas, dedos ou outras partes do corpo. Não alinhe o canal de fluxo de ar ou as ferramentas com os seus olhos ou ouvidos.
12. Antes de utilizar, verifique a área limpa. Se houver pedaços grandes de papel, bolas de papel, folhas de plástico, objectos afiados ou itens mais espessos do que o diâmetro do tubo de sucção, retire-os com antecedência para evitar o bloqueio do tubo de sucção e afetar a utilização do produto.
13. Se forem detectadas fugas eléctricas, temperatura elevada do motor e ruído anormal, como sobreaquecimento do corpo, ruído de funcionamento anormal ou sucção fraca, durante a utilização, pare imediatamente de utilizar o produto.
14. Verifique e limpe regularmente o copo de recolha de pó, mantenha o diâmetro de ventilação desobstruído e evite bloqueios que possam causar uma diminuição da sucção, aquecimento do motor e redução da vida útil da máquina.
15. Ao limpar este produto, não utilize lubrificantes, agentes de limpeza, agentes de polimento, etc., para limpar quaisquer componentes.
16. Se a máquina funcionar mal, não a repare você mesmo. Contacte a nossa empresa.
17. Este produto é uma ferramenta eléctrica. Não deixe a máquina a funcionar sem vigilância.
18. Não mergulhe a unidade principal deste produto em água. Evitar a aproximação de aparelhos de aquecimento ou a exposição à luz solar para evitar incêndios.
19. Não desmonte o copo de recolha de pó, não retire a tampa da lâmpada UV nem abra o exaustor de saída de ar quando a máquina estiver ligada ou a funcionar, para evitar ferimentos pessoais ou danos na máquina.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

1. Este produto é fornecido com uma lâmpada UV. Evite ver a parte inferior da máquina quando esta estiver ligada e a função de esterilização UV estiver activada para evitar que a radiação UV prejudique o corpo humano.
2. Não utilizar a radiação ultravioleta no corpo humano, animais ou plantas para evitar danos.
3. Não concentre os raios ultravioleta num local para utilização contínua, pois pode causar danos no objeto de limpeza.
4. Quando a lâmpada de esterilização UV estiver ligada, não exponha os componentes fotossensíveis na parte inferior da máquina a luz forte ou à luz solar direta para evitar barreiras de desempenho, afectando a utilização normal e a vida útil do produto, ou causando danos acidentais a pessoas e animais.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS

-O produto não está a funcionar

Causa possível: Verificar se a bateria está carregada.

Solução possível: Carregar agora.

-Sucção reduzida

Causa possível: O ecrã do filtro metálico ou o filtro HEPA do copo de recolha de pó está bloqueado e a porta de aspiração da máquina está bloqueada.

Solução possível: Limpar o copo de recolha de pó, o filtro metálico e o filtro HEPA/limpar a porta de sucção.

-Ruído excessivo

Causa possível: Copo de recolha de pó cheio/porta de aspiração da máquina bloqueada/componente de filtragem do copo de recolha de pó ou filtro HEPA bloqueado.

Solução possível: Parar a utilização e limpar os bloqueios. Se houver alguma anomalia, contactar o serviço pós-venda.

Causa possível: Componente do filtro de ecrã não instalado.

Solução possível: Instalar o componente do filtro de ecrã.

Se encontrar os problemas acima durante a utilização, consulte esta tabela para auto-inspeção e resolução de problemas. Se o problema persistir, contacte o departamento de manutenção autorizado da nossa empresa.

AVISO

1. Este aparelho só deve ser utilizado com o cabo de carregamento USB incorporado. Não são permitidos cabos de carregamento que não estejam incorporados.
2. Não utilizar o aparelho durante o carregamento.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Nome do produto: SWEEPO
- Modelo do produto: SA-269
- Tensão nominal: 3,7V/7,4V DC
- Entrada de carregamento do cabo USB: 5V DC
- Potência nominal: 50W
- Capacidade: 0,2L
- Tensão de carregamento: 4,2V/8,4V DC
- Tipos seco e húmido: Tipo seco (não absorve água)

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da UE aplicáveis.