


IT: SWEEPO - MANUALE D'USO

COMPONENTI DEL PRODOTTO



A - Lato superiore

1. Tazza di raccolta della polvere
2. Interruttore di alimentazione
3. Impugnatura
4. Lampada UV
5. Cavo di alimentazione

B - Lato inferiore

6. Rullo di avvolgimento
7. Ingresso aria
8. Lampada UV
9. Ruota posteriore

ELENCO DEGLI IMBALLAGGI

- 1 unità principale
- 1x istruzioni
- 1x cavo di ricarica USB

ISTRUZIONI PER L'USO

-Accensione e spegnimento

1. Assicurarsi che tutti i componenti del dispositivo di rimozione della polvere e degli acari siano stati assemblati correttamente.
2. Premere brevemente l'interruttore di alimentazione per accendere la macchina, avviare il motore principale e attivare tutte le funzioni con un solo clic. Premere nuovamente l'interruttore di alimentazione per spegnere la macchina, arrestare il motore principale e disattivare tutte le funzioni con un solo clic.

-Come collegare l'alimentazione

Utilizzare il cavo di ricarica USB integrato in dotazione. Quando è acceso, l'indicatore luminoso diventa rosso. Quando la carica è completa, la luce blu si accende.

-Perché il prodotto non è dotato di un adattatore di ricarica?

Il prodotto supporta tutti gli adattatori per telefoni cellulari disponibili sul mercato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia delle tazze di raccolta della polvere

1. Per prima cosa, ruotare la tazza di raccolta della polvere in senso antiorario e aprirla. Separare le tazze di raccolta della polvere in ordine e pulirle con una spazzola. Sciacquare le tazze di raccolta della polvere con acqua.
2. Separare il filtro HEPA, pulirlo e sciacquarlo con acqua.
3. Dopo la pulizia, far asciugare all'aria in modo naturale e poi rimontare i componenti sull'unità principale in ordine.

ATTENZIONE

1. Non immergere l'unità principale del depolveratore e dell'antiacaro in acqua.
2. Prima di pulire i componenti, l'alimentazione deve essere interrotta e l'interruttore non deve essere acceso.
3. Dopo l'uso, posizionare correttamente la macchina per evitare di scivolare.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

1. Il raccoglitore di polvere e acari è un apparecchio elettrico che deve essere utilizzato secondo le istruzioni. Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in modo appropriato per future consultazioni.
2. Controllare e verificare che la tensione utilizzata dall'aspirapolvere corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica.
3. Questo prodotto è un aspirapolvere domestico per acari della biancheria da letto. Non utilizzarlo per assorbire rifiuti edili o polvere di metalli pesanti.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettuali, o da persone prive di esperienza e buon senso (compresi i bambini), a meno che i genitori o i tutori non abbiano fornito indicazioni sufficienti sull'uso del prodotto e siano responsabili della loro sicurezza.
5. Quando il prodotto è in funzione, seguire le istruzioni per evitare pericoli.
6. Non stare in piedi o seduti su questo prodotto.
7. Conservare il prodotto in modo appropriato e riporlo fuori dalla portata dei bambini e di coloro che non sono in grado di valutare i rischi ambientali.
8. Non conservare il prodotto in luoghi elevati per evitare il rischio di cadute accidentali.
9. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature e umidità elevate.
10. Non utilizzare questo prodotto per assorbire acqua o liquidi come solventi, agenti corrosivi, ecc.; sostanze ad alta temperatura come mozziconi di sigaretta, fiammiferi o cenere calda;

sostanze ultrafini come calce, cemento, segatura, polvere di gesso, cenere, polvere di carbone, ecc.; frammenti taglienti di grandi dimensioni come vetro, chiodi, spilli, ecc.; merci pericolose come solventi, decalcificanti, ecc.; sostanze chimiche come sostanze acide, detergenti e resistenti; liquidi infiammabili ed esplosivi come benzina e prodotti alcolici.

11. Non posizionare i canali del flusso d'aria e le parti mobili del prodotto vicino a capelli, indumenti larghi, dita o altre parti del corpo. Non allineare il canale del flusso d'aria o gli strumenti con gli occhi o le orecchie.
12. Prima dell'uso, controllare l'area pulita. Se ci sono grossi pezzi di carta, palline di carta, fogli di plastica, oggetti appuntiti o più spessi del diametro del tubo di aspirazione, rimuoverli in anticipo per evitare di bloccare il tubo di aspirazione e compromettere l'uso del prodotto.
13. Se durante l'uso si riscontrano perdite elettriche, temperatura elevata del motore e rumori anomali, come surriscaldamento del corpo, rumori di funzionamento anomali o aspirazione debole, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
14. Controllare e pulire regolarmente la coppa di raccolta della polvere, mantenere il diametro di ventilazione libero ed evitare ostruzioni che potrebbero causare una diminuzione dell'aspirazione, il riscaldamento del motore e la riduzione della durata della macchina.
15. Durante la pulizia del prodotto, non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti, ecc. per pulire i componenti.
16. In caso di malfunzionamento della macchina, non ripararla da soli. Contattare la nostra azienda.
17. Questo prodotto è un utensile elettrico. Non lasciare che la macchina funzioni senza sorveglianza.
18. Non immergere l'unità principale del prodotto in acqua. Evitare di avvicinarsi a dispositivi di riscaldamento o di esporsi alla luce del sole per evitare incendi.
19. Non smontare la coppa di raccolta della polvere, non rimuovere il coperchio della lampada UV e non aprire la cappa di uscita dell'aria quando la macchina è accesa o in funzione, per evitare lesioni personali o danni alla macchina.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE

1. Questo prodotto è dotato di una lampada UV. Evitare di guardare la parte inferiore della macchina quando è accesa e la funzione di sterilizzazione UV è attivata per evitare che le radiazioni UV danneggino il corpo umano.
2. Non utilizzare i raggi ultravioletti sul corpo umano, sugli animali o sulle piante per evitare danni.
3. Non concentrare i raggi ultravioletti in un unico punto per un uso continuo, poiché potrebbero danneggiare l'oggetto da pulire.
4. Quando la lampada di sterilizzazione UV è accesa, non esporre i componenti fotosensibili nella parte inferiore della macchina a una luce forte o alla luce diretta del sole per evitare ostacoli alle prestazioni, compromettere il normale utilizzo e la durata del prodotto o causare danni accidentali a persone e animali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI BASE

-Il prodotto non funziona

Possibile causa: Controllare se la batteria è carica.

Possibile soluzione: Caricare subito.

-Aspirazione ridotta

Possibile causa: Il filtro metallico o il filtro HEPA della coppa di raccolta della polvere è ostruito e la porta di aspirazione della macchina è bloccata.

Possibile soluzione: Pulire la coppa di raccolta della polvere, il filtro metallico e il filtro HEPA/pulire la porta di aspirazione.

-Rumore eccessivo

Possibile causa: Tazza di raccolta polvere piena/porta di aspirazione della macchina bloccata/componente filtrante della tazza di raccolta polvere o filtro HEPA bloccato.

Possibile soluzione: Interrompere l'uso e pulire eventuali ostruzioni. In caso di anomalie, contattare il servizio di assistenza.

Possibile causa: Componente del filtro non installato.

Possibile soluzione: Installare il componente del filtro.

Se si verificano i problemi sopra descritti durante l'uso, fare riferimento a questa tabella per l'autoispezione e la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il servizio di manutenzione autorizzato della nostra azienda.

AVVERTENZA

1. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo con il cavo di ricarica USB integrato. Non sono ammessi cavi di ricarica non incorporati.
2. Non utilizzare l'apparecchio durante la ricarica.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Nome del prodotto: SWEEPO
- Modello del prodotto: SA-269
- Tensione nominale: 3,7V/7,4V DC
- Ingresso di ricarica del cavo USB: 5V DC
- Potenza nominale: 50W
- Capacità: 0,2L
- Tensione di carica: 4,2V/8,4V DC
- Tipi a secco e a umido: Tipo secco (non assorbe acqua)

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.