


HR: SWEEPO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

KOMPONENTE PROIZVODA



A – Gornja strana

1. Čaša za sakupljanje prašine
2. Prekidač za napajanje
3. Ručka
4. UV lampa
5. Kabel za napajanje

B – Donja strana

6. Valjak
7. Ulaz zraka
8. UV lampa
9. Stražnji kotač

POPIS PAKIRANJA

- 1x glavna jedinica
- 1x upute
- 1x USB kabel za punjenje

UPUTE ZA UPOTREBU

• Uključivanje/isključivanje napajanja

1. Provjerite jesu li sve komponente uređaja za uklanjanje prašine i grinja ispravno sastavljene.
2. Kratko pritisnite prekidač za napajanje kako biste uključili uređaj, pokrenuli glavni motor i aktivirali sve funkcije jednim klikom. Ponovno pritisnite prekidač za napajanje kako biste isključili uređaj, zaustavili glavni motor i isključili sve funkcije jednim klikom.

• Kako spojiti napajanje

Molimo koristite priloženi USB kabel za punjenje. Kada je uređaj uključen, indikatorska svjetlost će postati crvena. Kada je potpuno napunjen, svjetlost će postati plava.

• Zašto proizvod nije opremljen adapterom za punjenje?

Proizvod podržava sve adaptore za mobilne telefone dostupne na tržištu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje čaša za sakupljanje prašine

1. Prvo okrenite čašu za sakupljanje prašine suprotno od smjera kazaljke na satu i otvorite je. Razdvojite čaše za sakupljanje prašine redom i očistite ih četkom. Isperite čaše za sakupljanje prašine vodom.
2. Razdvojite HEPA filter, očistite ga i isperite vodom.
3. Nakon čišćenja, prirodno osušite i zatim ponovno postavite komponente na glavnu jedinicu redom.

PAŽNJA

1. Nemojte uranjati glavnu jedinicu sakupljača prašine i uklanjača grinja u vodu.
2. Prije čišćenja komponenti, napajanje mora biti isključeno, a prekidač ne smije biti uključen.
3. Nakon upotrebe pravilno postavite uređaj kako biste spriječili klizanje.

SIGURNOSNE MJERE ZA UPOTREBU

1. Sakupljač prašine i uklanjač grinja je električni uređaj koji se mora koristiti prema uputama. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno ga pohranite za buduću referencu.
2. Provjerite i potvrdite da napon koji koristi usisavač odgovara naponu napajanja.
3. Ovaj proizvod je kućni uklanjač grinja iz posteljine. Ne koristite ga za usisavanje građevinskog otpada ili prašine teških metala.
4. Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe s tjelesnim, osjetilnim ili intelektualnim invaliditetom, ili one bez iskustva i zdravog razuma (uključujući djecu), osim ako roditelji ili skrbnici nisu pružili odgovarajuće upute za upotrebu proizvoda i nisu odgovorni za njihovu sigurnost.
5. Kada je proizvod u radu, molimo slijedite upute kako biste izbjegli opasnost.
6. Nemojte stajati ili sjediti na ovom proizvodu.
7. Pravilno čuvajte ovaj proizvod i držite ga izvan dosega djece i onih koji nisu sposobni procijeniti opasnosti okoliša.
8. Nemojte čuvati ovaj proizvod na visokom mjestu kako biste izbjegli rizik od slučajnog pada.
9. Ne koristite ovaj proizvod u okruženjima s visokim temperaturama i vlagom.
10. Ne koristite ovaj proizvod za usisavanje vode ili tekućina poput otapala, korozivnih sredstava, itd.; supstanci visoke temperature poput opušaka, šibica ili vrućeg pepela; ultra finih supstanci poput vapna, cementa, piljevine, gipsa, pepela, ugljene prašine, itd.; velikih oštrog fragmenata poput stakla, čavala, iglica, itd.; opasnih tvari poput otapala, sredstava za uklanjanje kamenca, itd.; kemijskih tvari poput kiselina, sredstava za čišćenje i otpornika; zapaljivih i eksplozivnih tekućina poput benzina i alkoholnih proizvoda.

11. Nemojte stavljati kanale protoka zraka i pokretne dijelove proizvoda blizu kose, labave odjeće, prstiju ili drugih dijelova tijela. Ne usmjeravajte kanale protoka zraka ili alate prema očima ili ušima.
12. Prije upotrebe, provjerite očišćeno područje. Ako postoje veliki komadi papira, papirne kuglice, plastične folije, oštri predmeti ili predmeti deblji od promjera cijevi za usisavanje, uklonite ih unaprijed kako biste izbjegli blokadu cijevi za usisavanje i utjecaj na upotrebu proizvoda.
13. Ako tijekom upotrebe dođe do curenja struje, visoke temperature motora i abnormalne buke, kao što su pregrijavanje tijela, abnormalni rad buke, slaba usisna snaga, odmah prestanite koristiti proizvod.
14. Redovito provjeravajte i čistite čašu za sakupljanje prašine, držite ventilacijski otvor prohodnim i izbjegavajte blokade koje mogu uzrokovati smanjenje usisne snage, zagrijavanje motora i skraćeni vijek trajanja uređaja.
15. Prilikom čišćenja ovog proizvoda, nemojte koristiti maziva, sredstva za čišćenje, sredstva za poliranje, itd., za čišćenje bilo koje komponente.
16. Kada dođe do kvara na uređaju, nemojte ga sami popravljati. Molimo kontaktirajte našu tvrtku.
17. Ovaj proizvod je električni alat. Ne dopustite da uređaj radi bez nadzora.
18. Ne uranjajte glavnu jedinicu ovog proizvoda u vodu. Izbjegavajte približavanje grijaćim uređajima ili izlaganje sunčevoj svjetlosti kako biste spriječili požar.
19. Ne rastavljajte čašu za sakupljanje prašine, ne uklanjajte poklopac UV lampe niti otvarajte poklopac izlaza zraka dok je uređaj uključen ili radi, kako biste izbjegli osobne ozljede ili oštećenje uređaja.

SIGURNOSNE MJERE ZA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE

1. Ovaj proizvod dolazi s UV lampom. Molimo izbjegavajte gledanje dna uređaja kada je uređaj uključen i funkcija UV sterilizacije aktivirana kako biste spriječili štetne učinke UV zračenja na ljudsko tijelo.
2. Nemojte koristiti ultraljubičasto zračenje na ljudskom tijelu, životinjama ili biljkama kako biste izbjegli štetu.
3. Nemojte koncentrirati ultraljubičaste zrake na jedno mjesto za kontinuiranu upotrebu, jer može doći do oštećenja predmeta za čišćenje.
4. Kada je UV sterilizacijska lampa uključena, nemojte izlagati fotosenzitivne komponente na dnu uređaja jakom svjetlu ili izravnoj sunčevoj svjetlosti kako biste izbjegli barijere u performansama, utjecaj na normalnu upotrebu i vijek trajanja proizvoda, ili prouzročili slučajnu štetu ljudima i životinjama.

OSNOVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

Proizvod ne radi

- Mogući uzrok: SWEEPO
- Moguće rješenje: Napunite sada.

Smanjena usisna snaga

- Mogući uzrok: Metalni filter ili HEPA filter u čaši za sakupljanje prašine je blokiran, a usisni otvor uređaja je blokiran.
- Moguće rješenje: Očistite čašu za sakupljanje prašine, metalni filter i HEPA filter/očistite usisni otvor.

Prekomjerna buka

- Mogući uzrok: Čaša za sakupljanje prašine je puna/usisni otvor uređaja je blokiran/filter za sakupljanje prašine ili HEPA filter su blokirani.
- Moguće rješenje: Prestanite koristiti i očistite sve blokade. Ako postoje bilo kakve nepravilnosti, molimo kontaktirajte servis.
- Mogući uzrok: Komponenta filtera nije instalirana.
- Moguće rješenje: Instalirajte komponentu filtera.

Ako tijekom korištenja naiđete na gore navedene probleme, molimo pogledajte ovu tablicu za samopregled i rješavanje problema. Ako problem i dalje postoji, molimo kontaktirajte ovlaštenu servis našu tvrtku.

UPOZORENJE

1. Ovaj uređaj se smije koristiti samo s ugrađenim USB kabelom za punjenje. Nisu dopušteni neugrađeni kabeli za punjenje.
2. Nemojte koristiti uređaj tijekom punjenja.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Naziv proizvoda: SWEEPO
- Model proizvoda: SA-269
- Nazivni napon: 3.7V/7.4V DC
- Ulaz za punjenje USB kabela: 5V DC
- Nazivna snaga: 50W
- Kapacitet: 0.2L
- Napon punjenja: 4.2V/8.4V DC
- Suhe i mokre vrste: Suha vrsta (ne upijati vodu)

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.