


GR: SWEERO - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



A - Πάνω πλευρά

1. Κύπελλο συλλογής σκόνης
2. Διακόπτης ισχύος
3. Χειρολαβή
4. Λαμπτήρας UV
5. Καλώδιο τροφοδοσίας

B - Κάτω πλευρά

6. Κύλινδρος
7. Είσοδος αέρα
8. Λαμπτήρας UV
9. Πίσω τροχός

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x κύρια μονάδα
- 1x οδηγίες χρήσης
- 1x καλώδιο φόρτισης USB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

-Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής αφαίρεσης σκόνης και ακάρεων έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
2. Πατήστε σύντομα τον διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να εκκινήσετε τον κύριο κινητήρα και να ενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες με ένα κλικ. Πιέστε ξανά το διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε, να σταματήσετε τον κύριο κινητήρα και να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες με ένα κλικ.

-Πώς να συνδέσετε το τροφοδοτικό

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης USB που παρέχεται. Όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Όταν φορτιστεί πλήρως, η μπλε φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

-Γιατί το προϊόν δεν διαθέτει προσαρμογέα φόρτισης;

Το προϊόν υποστηρίζει όλους τους προσαρμογείς κινητών τηλεφώνων που διατίθενται στη γενική αγορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των κυπέλλων συλλογής σκόνης

1. Αρχικά, γυρίστε το κύπελλο συλλογής σκόνης αριστερόστροφα και ανοίξτε το. Ξεχωρίστε τα κύπελλα συλλογής σκόνης με τη σειρά και καθαρίστε τα με μια βούρτσα. Ξεπλύνετε τα κύπελλα συλλογής σκόνης με νερό.
2. Ξεχωρίστε το φίλτρο HEPA, καθαρίστε το και ξεπλύνετε το με νερό.
3. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε με φυσικό αέρα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα εξαρτήματα πίσω στην κύρια μονάδα με τη σειρά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα του συστήματος συλλογής σκόνης και αφαίρεσης ακάρεων σε νερό.
2. Πριν από τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος και να μην είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης.
3. Τοποθετήστε το μηχάνημα σωστά μετά τη χρήση για να αποφύγετε το γλίστρημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ο συλλέκτης σκόνης και η συσκευή αφαίρεσης ακάρεων είναι μια ηλεκτρική συσκευή που πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά για μελλοντική αναφορά.
2. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι η τάση που χρησιμοποιείται από την ηλεκτρική σκούπα ταιριάζει με την τάση τροφοδοσίας.
3. Αυτό το προϊόν είναι ένας οικιακός αφαίρεσης ακάρεων κλινοσκεπασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε για την απορρόφηση αποβλήτων κατασκευών ή σκόνης βαρέων μετάλλων.
4. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή άτομα που στερούνται εμπειρίας και κοινής λογικής (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν παράσχει επαρκή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.
5. Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
6. Μην στέκεστε ή κάθεστε πάνω σε αυτό το προϊόν.

7. Φυλάξτε αυτό το προϊόν σωστά και αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
8. Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε ψηλό σημείο για να αποφύγετε τον κίνδυνο τυχαίας πτώσης.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.
10. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για την απορρόφηση νερού ή υγρών, όπως διαλύτες, διαβρωτικές ουσίες κ.λπ. ουσίες υψηλής θερμοκρασίας, όπως αποσιγάρα, σπύρτα ή καυτή στάχτη, υπερλεπτόκοκκες ουσίες, όπως ασβέστης, τσιμέντο, πριονίδι, σκόνη γύψου, στάχτη, σκόνη άνθρακα κ.λπ. μεγάλα αιχμηρά θραύσματα, όπως γυαλί, καρφιά, καρφίτσες κ.λπ., επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως διαλύτες, μέσα αφαίρεσης αλάτων κ.λπ., χημικές ουσίες, όπως όξινες ουσίες, καθαριστικά και αντιστατικά, εύφλεκτα και εκρηκτικά υγρά, όπως βενζίνη και αλκοολούχα προϊόντα.
11. Μην τοποθετείτε τα κανάλια ροής αέρα και τα κινούμενα μέρη του προϊόντος κοντά σε μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος. Μην ευθυγραμμίζετε το κανάλι ροής αέρα ή τα εργαλεία με τα μάτια ή τα αυτιά σας.
12. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την καθαρισμένη περιοχή. Εάν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια χαρτιού, μπάλες χαρτιού, πλαστικά φύλλα, αιχμηρά αντικείμενα ή αντικείμενα με πάχος μεγαλύτερο από τη διάμετρο του σωλήνα αναρρόφησης, παρακαλούμε αφαιρέστε τα εκ των προτέρων για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του σωλήνα αναρρόφησης και την επηρεαστική χρήση του προϊόντος.
13. Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης διαπιστωθούν ηλεκτρική διαρροή, υψηλή θερμοκρασία κινητήρα και μη φυσιολογικός θόρυβος, όπως υπερθέρμανση του σώματος, μη φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας ή αδύναμη αναρρόφηση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
14. Παρακαλούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το κύπελλο συλλογής σκόνης, να διατηρείτε τη διάμετρο εξαερισμού ανεμπόδιστη και να αποφεύγετε την απόφραξη που μπορεί να προκαλέσει μείωση της αναρρόφησης, θέρμανση του κινητήρα και μείωση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος.
15. Όταν καθαρίζετε αυτό το προϊόν, μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, καθαριστικά, γυαλιστικά κ.λπ. για να καθαρίσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα.
16. Όταν το μηχάνημα παρουσιάζει δυσλειτουργία, μην το επισκευάζετε μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
17. Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
18. Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα αυτού του προϊόντος στο νερό. Αποφύγετε την προσέγγιση συσκευών θέρμανσης ή την έκθεση στο ηλιακό φως για την αποφυγή πυρκαγιάς.
19. Μην αποσυναρμολογείτε το κύπελλο συλλογής σκόνης, μην αφαιρείτε το κάλυμμα της λάμπας UV και μην ανοίγετε το κάλυμμα εξόδου αέρα όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο ή λειτουργεί, για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο μηχάνημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από μια λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρακαλούμε αποφύγετε να βλέπετε το κάτω μέρος του μηχανήματος όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία και η λειτουργία αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία είναι ενεργοποιημένη, ώστε να αποφευχθεί η βλάβη του ανθρώπινου σώματος από την υπεριώδη ακτινοβολία.

2. Μην χρησιμοποιείτε την υπεριώδη ακτινοβολία στο ανθρώπινο σώμα, τα ζώα ή τα φυτά για να αποφύγετε ζημιές.
3. Μην συγκεντρώνετε τις υπεριώδεις ακτίνες σε ένα σημείο για συνεχή χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αντικείμενο καθαρισμού.
4. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λάμπα αποστείρωσης UV, μην εκθέτετε τα φωτοευαίσθητα εξαρτήματα στο κάτω μέρος του μηχανήματος σε έντονο φως ή άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε εμπόδια στην απόδοση, επηρεάζοντας την κανονική χρήση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή προκαλώντας τυχαία βλάβη σε ανθρώπους και ζώα.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Τοπροϊόν δεν λειτουργεί

Πιθανή αιτία: Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Πιθανή λύση: Φορτίστε τώρα.

-Μειωμένη αναρρόφηση

Πιθανή αιτία: Η μεταλλική σήτα φίλτρου ή το φίλτρο HEPA του κυπέλλου συλλογής σκόνης έχει μπλοκαριστεί και η θύρα αναρρόφησης του μηχανήματος είναι φραγμένη.

Πιθανή λύση: Καθαρίστε το κύπελλο συλλογής σκόνης, το μεταλλικό φίλτρο και το φίλτρο HEPA/καθαρίστε τη θύρα αναρρόφησης.

-Υπερβολικός θόρυβος

Πιθανή αιτία: Το κύπελλο συλλογής σκόνης γεμάτο/η θύρα αναρρόφησης του μηχανήματος μπλοκαρισμένη/το εξάρτημα φιλτραρίσματος του κυπέλλου συλλογής σκόνης ή το φίλτρο HEPA μπλοκαρισμένο.

Πιθανή λύση: Σταματήστε τη χρήση και καθαρίστε τυχόν μπλοκαρίσματα. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ανωμαλίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Πιθανή αιτία: Το εξάρτημα οθόνης φίλτρου δεν έχει εγκατασταθεί.

Πιθανή λύση: Τοποθετήστε το εξάρτημα οθόνης φίλτρου.

Εάν αντιμετωπίσετε τα παραπάνω προβλήματα κατά τη χρήση, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα για αυτοεπιθεώρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα συντήρησης της εταιρείας μας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης USB. Τα μη ενσωματωμένα καλώδια φόρτισης δεν επιτρέπονται.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Όνομα προϊόντος: SWEEPO
- Μοντέλο προϊόντος: SA-269
- Ονομαστική τάση: 3.7V/7.4V DC
- Είσοδος φόρτισης καλωδίου USB: 5V DC
- Ονομαστική ισχύς: 50W
- Χωρητικότητα: 0.2L
- Τάση φόρτισης: 4.2V/8.4V DC
- Ξηρός και υγρός τύπος: (μην απορροφάτε νερό)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.