

BG: TIMETUNE - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Получихте ръководството за потребителя на вашия език заедно с фактурата на вашия имейл адрес. То може да бъде намерено и на нашия уебсайт в раздела "ръководство за потребителя".

ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД

А. Въвеждане на функциите



1. Слушалка 1

2. Слушалка 2

В. Слушалките TWS и часовникът на този продукт са интегрирани с ултратънък дизайн. Слушалката е малка, лесна за използване и рециклиране и удобна за носене в ухото.

С. Този продукт осигурява 1,28" TFT HD дисплей с пълн к р ъ г о .

Д. Опаковка на продукта

-Домакин на гривна × 1

-Опаковъчна кутия × 1

-Bluetooth слушалки × 2

-Магнитна смукателна жица за зареждане × 1

-Ръководство за потребителя × 1

Е. Зареждане

Зареждане на часовника: специална магнитна всмукателна линия, близка до автоматичното всмукателно з а р е ж д а н е . Зареждане на слушалките: когато слушалките се поставят в часовника, часовникът автоматично зарежда слушалките и автоматично се изключва, когато е пълн.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ФУНКЦИЯТА НА BLUETOOTH СЛУШАЛКИТЕ



A. Клавиш за докосване

B. MIC / индикаторна светлина

1. Определяне на сензорния клавиш за слушалки

-Дълго натискане 3S: включване/изключване Кликнете: приемане/прекръстване на повикване

-Дълго натискане 1s: възпроизвеждане/пауза/отхвърляне на повикване

2. Индикаторна светлина

-Индикатор за включване: след изваждане на слушалките от отделението за оборудване, те ще се стартират автоматично, светлината ще мига веднъж на секунда и светлината ще се изключи след успешна връзка с мобилния телефон; Ако няма връзка в рамките на 1 минута след стартирането, тя ще се превърне в бавна мигаща светлина, която ще мига веднъж на 3 секунди;

-Индикаторна светлина за зареждане: при зареждане светлината свети дълго време, а след пълно зареждане светлината угасва.

3. Свързване на слушалките към мобилния телефон

-Свързване между слушалките и мобилния телефон: извадете слушалките от склада за оборудване, при сигнал за включване и мигане на индикаторната лампичка, включете Bluetooth в настройките на мобилния телефон, намерете съответното име на Bluetooth марка_twsand и сдвоете връзката. След като връзката е успешна, в настройките можете да видите "connected" (свързан), което показва, че свързването на продукта е успешно.

-След първото успешно свързване извадете отново слушалките от отделението за зареждане и те ще се свържат автоматично за около 5 секунди.

-След успешното свързване на слушалките, ако телефонът е изключен ръчно, трябва да настроите Bluetooth на телефона Повторно свързване в.

4. Аларма за изтощена батерия:

Слабо захранване на слушалките: те ще издадат звук "слаба батерия".

5. Предпазни мерки за свързване/използване :

-Ако само една слушалка е успешно свързана, поставете слушалката обратно в отделението за оборудване и я извадете;

-Слушалките автоматично превключват между главни и подчинени, т.е. автоматично се разпределят за лявата и дясната страна.


-Слушалките могат да се поставят в кошчето по желание, независимо от лявото и дясното ухо.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

1. Включване/изключване


-On : Натиснете и задръжте страничния бутон за 3 секунди, когато оборудването е в състояние на изключване, и го стартирайте за 5 секунди, След като не е извършвана никаква операция, оборудването автоматично ще изключи екрана за готовност.

-Off : В състояние на включване натиснете левия бутон K1 и го задръжте за 3 секунди, за да се изключи директно и да се покаже анимацията за изключване.




2. Настройки на интерфейса за режим на готовност

Натиснете продължително TP за 5 секунди, плъзнете наляво и надясно, за да превключите набора за режим на готовност, докоснете, за да изберете и да се върнете в предишния слой.



3. Функцията за плъзгане наляво/надясно :

Плъзнете наляво / надясно, а след това нагоре и надолу, за да покажете функцията, показана на фигурата по-долу



A. Движение

-Докоснете "exercise", за да влезете в страницата с упражнения и да покажете три данни за упражненията: брой стъпки, калории и разстояние.

-Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишния интерфейс.

-Клавиш за бърз достъп: натиснете K2 на страницата в режим на готовност, за да влезете в спортната страница и да покажете спортните данни.

B. Ръчно определяне на сърдечния ритъм

Натиснете "heart rate" (сърдечен ритъм), за да влезете в страницата за тестване на сърдечния ритъм, автоматично стартира теста, завършва теста за 30 секунди, а последната група от показани числа е крайният резултат от теста; Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница.

C. Измерване на кръвното налягане

Докоснете "blood pressure" (кръвно налягане), за да влезете в страницата за тестване на кръвното налягане, автоматично стартирайте теста, завършете теста за 30 секунди, последната група показани числа е крайният резултат от теста и плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница.

D. Измерване на кислорода в кръвта

Докоснете "blood oxygen" (кислород в кръвта), за да влезете в страницата за измерване на кислорода в кръвта, автоматично стартирайте теста и завършете теста за 30 секунди. Последното показано число е крайният резултат от теста и плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница.

E. Съобщение

Докоснете "информация", за да влезете в страницата за преглед на информация, и плъзнете нагоре и надолу, за да видите съхранената информация; Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница.

Клавиш за бърз достъп: плъзнете нагоре, което е клавиш за бърз достъп за търсене на информация, и директно въведете заявката.

Г. Хронометър

Докоснете "stopwatch" (хронометър), за да влезете в страницата на хронометъра, докоснете клавиша за стартиране, за да започнете работа. По време на работа можете да натиснете пауза, да спрете работата, да изчистите данните и да натиснете възстановяване; Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете на предишната страница. Или: натиснете K2, за да стартирате операцията, след това натиснете K2, за да направите пауза, и натиснете продължително 3S, за да изчистите данните.

Ж. Регулиране на яркостта

Натиснете "Brightness" (Яркост), за да влезете в страницата за регулиране на яркостта, натиснете "-" и "+", за да намалите и увеличите яркостта; Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница. Забележка: колкото по-висока е яркостта, толкова повече енергия ще се консумира, което ще се отрази на експлоатационния живот на продукта. Препоръчително е да използвате яркостта по подразбиране.

Н. Настройки на езика

Докоснете "language" (език), за да влезете в страницата с езикови настройки, изберете желания език и плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница.

И. Намиране на мобилен телефон

Докоснете "find a mobile phone" (намиране на мобилен телефон), за да влезете в страницата за намиране на мобилен телефон, и търсенето ще започне автоматично. Ако намерите успешно мобилен телефон, ще се покаже страницата за успех и мобилният телефон ще звънне; Плъзнете наляво / надясно, за да се върнете към предишната страница.

Л. MAC

Докоснете "Mac", за да влезете в страницата с MAC адрес. Плъзнете наляво / надясно, за да се върнете към предишната страница.

К. Настройка на времето


Докоснете "Current time" (Текущо време), за да влезете в страницата за настройка на времето, докоснете "V", за да запаметите настройката на времето и да се върнете на предишното ниво; Докоснете "X", за да се върнете на предишното ниво без запамятаване.

Докоснете "текуща дата", за да влезете в страницата за настройка на датата, докоснете "V", за да запазите времето за настройка и да се върнете на предишното ниво; Докоснете "X", за да се върнете на предишното ниво без запамятаване.

Л. Възстановяване на фабричните настройки

Докоснете "restore factory" (възстановяване на фабричните настройки), за да влезете в страницата за възстановяване на фабричните настройки, докоснете "yes" (да), за да изчистите

данните и да се върнете в страницата за готовност; Докоснете "no" (не), за да се върнете директно в предишното ниво.



ФУНКЦИИ НА СЛАЙДА:

Плъзнете надолу, за да покажете иконата за бърз достъп, и плъзнете нагоре, за да се върнете към страницата в режим на готовност.

А. Регулиране на яркостта

Докоснете иконата на слънцето, влезте в страницата за регулиране на яркостта, натиснете "-" и "+", за да намалите и увеличите яркостта; Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница, и след това плъзнете

нагоре, за да се върнете към страницата в режим на готовност. Забележка: колкото по-висока е яркостта, толкова повече енергия ще се консумира, което ще се отрази на експлоатационния живот на продукта. Препоръчително е да използвате яркостта по подразбиране.


В. Проверка на захранването

Докоснете иконата на батерията, влезте в главната страница за запитване за мощността на батерията и на страницата се показва мощността на батерията. Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница, и след това плъзнете нагоре, за да се върнете към страницата за готовност.

С. Намиране на мобилен телефон

Докоснете иконата на лупа, влезте в страницата за търсене на мобилен телефон, стартирайте автоматичното търсене, намерете успешно мобилния телефон, покажете страницата за успех и мобилният телефон звъни; Плъзнете наляво / надясно, за да се върнете към предишната страница, и след това плъзнете нагоре, за да се върнете към страницата в режим на готовност.


D. Управление на възпроизвеждането на музика



Докоснете иконата на музикална нота, въведете страницата за управление на музиката. Докоснете клавиша за сила на звука "+" - "за регулиране на силата на звука на мобилния телефон или Bluetooth слушалките и докоснете клавишите за предишен и следващ, за да промените възпроизвежданата музика. Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете към предишната страница, и след това плъзнете нагоре, за да се върнете към страницата в режим на готовност. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите музикалния плейър Cool Dog, да отворите плейъра и да свържете приложението.

E. Функция плъзгане нагоре:

Плъзнете нагоре, показва се лентата за натискане на информация и няма информация за първото свързване, както е показано на следващата фигура.



Когато се получи съобщение, интерфейсът показва съобщението. Плъзнете нагоре и надолу, за да видите различна информация, и плъзнете наляво/надясно, за да се върнете на страницата в режим на готовност.

Функция за напомняне

1. Напомняне за повикване


Тази функция трябва първо да бъде отворена и настроена в края на приложението. Когато мобилният телефон се обади, информацията за входящото повикване ще бъде изтласкана към устройството и показана.

2. Зареждане

Включете кабела за зареждане, за да се покаже иконата за зареждане, а след пълно зареждане ще се покаже иконата за пълно зареждане.

3. Напомняне за ниска мощност

Когато мощността на основната батерия на оборудването е по-малка от 20%, моторът вибрира 2 и показва иконата за ниска мощност, за да напомни, че ниската мощност трябва да се зареди.



За повече функции изтеглете и инсталирайте приложението.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

A. Изтегляне на софтуер


-iPhone в магазина Apple Appstore потърсете софтуера "brandfit" и го изтеглете.

-Android изтегля софтуера "brandfit" чрез идентификация с QR код или в Google play или Tencent app treasure.




B. Отваряне на приложението

Щракнете върху иконата на бягащия човек, въведете приложението, както е показано на фигурата по-долу:




Непрекъснато плъзгайте наляво, за да покажете други функции.



C. Bluetooth връзка и вдвояване

Щракнете върху иконата в горния ляв ъгъл на приложението, въведете списъка с настройки на функциите на приложението, както е показано по-долу:



Bluetooth връзка:

-Натиснете "my device" (моето устройство), за да влезете в интерфейса за настройки, покажете името на устройството F8 и адреса, изберете съответния Bluetooth, натиснете "connect" (свързване), версията на фърмуера и мощността на устройството ще се покажат след успешното свързване, а времето и данните за движението ще се синхронизират автоматично след успешното свързване. Ако не можете да видите версията на фърмуера и мощността, това означава, че връзката е неуспешна, моля, работете отново, докоснете "<", за да се върнете към предишния слой и работете отново.

-След първото успешно свързване устройството ще се свърже автоматично, когато е изключено или е напуснало обхвата на сигнала, изключено и след това върнато в близост до хоста.

-Приложението се свързва с второ или трето устройство . Моля, първо разкачете приложението, а след това свържете устройството.

D. Развържете Bluetooth:

-Android : Тапнете "connected" (свързан), за да прекъснете връзката с устройството.

-iOS : Докоснете "свързан", прекъснете връзката с устройството, върнете се към Bluetooth връзката в настройките на мобилния телефон и игнорирайте връзката с устройството.

Забележка: устройството не може да бъде свързано в рамките на функцията Bluetooth на мобилния телефон. Устройството може да бъде свързано само на страницата за настройки на приложението. Приложението може да търси Bluetooth само с "brandlab" име.

Предпазни мерки за Bluetooth свързване и сдвояване:

1. Уверете се, че функцията Bluetooth на мобилния телефон е включена;
2. Уверете се, че захранването на оборудването е достатъчно. Моля, включете го или го заредете преди употреба;
3. При сдвояване и свързване се уверете, че устройството е на разстояние до 100 см от мобилния телефон;
4. Ако мобилният телефон с Android не може да намери устройството в мобилното приложение, моля, проверете дали "brandfit" е разрешено да използва Bluetooth в настройката за разрешение на мобилния телефон;
5. Ако Bluetooth е изключен, но не е свързан по време на употреба, това е системна причина. Щракнете отново върху приложението, за да продължите да работите.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. Изследване на сърдечния ритъм, кръвното налягане и кислорода в кръвта

Влезте в страницата на APP за измерване на сърдечен ритъм, кръвно налягане и кислород в кръвта, щракнете върху Start measurement (Започнете измерването), тестът приключва в рамките на 60 секунди, а резултатите от теста се показват на страницата и се записват в запис на теста.

2. Тест за сън

Тестът за сън трябва да се носи на китката от 21:00 до 9:00 ч. през нощта, в противен случай тестът е невалиден;

Тестът за сън трябва да се носи на китката от 21:00 до 9:00 часа през нощта, в противен случай тестът е невалиден;

3. Лични данни:

Докоснете "лични данни", за да въведете попълване на лични данни, и попълнете съответната информация според подкана. След попълването им спортните данни ще бъдат по-точни.

4. Напомняне на съобщение

Докоснете "напомняне за съобщение", за да влезете в фигурата по-долу, включете превключвателя за напомняне надясно и устройството ще получи информация.

5. Дистанционно фотографиране

Докоснете "remote photographing" (дистанционно фотографиране), мобилният телефон влиза в интерфейса за фотографиране и устройството показва иконата за фотографиране, както е показано на фигурата по-долу. Щракнете върху иконата за фотографиране на устройството, за да управлявате мобилния телефон да прави снимки, щракнете веднъж, за да направите снимки, устройството вибрира за кратко, мобилният телефон издава "щрак", фотографирането е успешно и снимките се записват в албума на мобилния телефон.

6. Интелигентен будилник :

Докоснете "интелигентен будилник", за да добавите няколко будилника едновременно. При достигане на времето на алармата устройството показва иконата на алармата и часа, придружени от вибрация.

7. Търсене нагривни :

Докоснете "намиране на гривна" и изпратете команда за намиране на гривна. Мобилният телефон изскача с "издадена команда" и я показва за 1 секунда. След като оборудването получи командата, гривната вибрира непрекъснато в продължение на 3 пъти, по 3 секунди всеки път.

8. Функция

Докоснете "function" (функция), за да влезете и да покажете напомняне за заседнало положение и дисплей за повдигане на китката.

Напомняне за седящо положение: включете превключвателя и изберете времето за напомняне за седящо положение. Когато устройството установи, че продължителността на носене в седнало или относително статично състояние достига зададената стойност, иконата за напомняне за заседнало положение ще се покаже на устройството с вибрация.

Вдигане на ръката, за да светне екранът: когато превключвателят е включен, се разпознава действието за повдигане на китката на потребителя и екранът на дисплея автоматично ще светне.

Забележка: когато функцията за вдигане на ръката, за да светне екранът, е включена, консумацията на енергия на оборудването ще се увеличи и издръжливостта ще намалее.

9.Н а с т р о й к а на циферблата :

Докоснете "изтегляне на циферблат", за да се покаже всеки циферблат, докоснете необходимия циферблат, за да влезете в интерфейса за изтегляне, докоснете "приложи този циферблат", за да започнете изтеглянето, а в процеса на изтегляне има лента за напредъка. Изтеглянето е успешно, върнете се; Неуспешно, показва се неуспешно изтегляне, върнете се.

Устройството показва иконата за изтегляне. След приключване на изтеглянето устройството се рестартира и изтеглянето е успешно. Ако изтеглянето е неуспешно, излезте от страницата за изтегляне и се върнете в режим на готовност.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УСТРОЙСТВОТО

- Основен контролен чип: mxd2657h
- Фотоелектрически сензор: hrs3300
- Основно тегло: 49 g
- Предаване на данни: Bluetooth 4.2
- Тип батерия: полимерна литиева батерия
- Капацитет на батерията: основна батерия 400 MAH батерия за слушалки 25 Mah
- Ток на зареждане: основна батерия 300 mA слушалки 30 mA
- Работна температура: - 5 ~ 45 °C
- Водоустойчивост: часовниците обикновено са водоустойчиви, а слушалките не са водоустойчиви
- Изисквания за оборудване: Android 6.0 и по-висока, iOS 8.0 до

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1.Забранено е използването на адаптера с напрежение на зареждане > 5V и ток на зареждане > 2A. Времето за зареждане е 60 минути;
- 2.Забранено е да се зарежда в случай на петна от вода;
- 3.Забранено е потапянето, плуването, гмуркането, водолазното спускане и горещият душ;
- 4.Този продукт не поддържа водоустойчивост. Моля, сваляйте го при миене на ръце, дъжд, усилените упражнения и други дейности, които могат да доведат до проникване на вода в оборудването.
- 5.Този продукт е продукт за електронен мониторинг, не е предназначен за медицински справки и данните са само за справка;
- 6.Метод за тестване на кръвното налягане: моля, дръжте тялото си отпуснато и неподвижно по време на теста и се уверете, че гривната е на същата височина като сърцето , Моля, не говорете, когато сте;
- 7.Носенето на ушите по време на усилените физически упражнения може да падне по време на тренировката, което да доведе до повреда или загуба на продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В : Как да се справя с повреда при надграждане?

A : Ако първоначалното надграждане се провали, моля, свържете отново устройството "brandfit" в приложението и системата автоматично ще ви напомни да надградите.

B : **Защотестът за сърдечен ритъм (сън) е неточен?**

O : Оборудването на гривната Daoxian следи човешките дейности чрез електронни сензори. Това е потребителски продукт. Нормално е да има някои грешки. Моля, третирайте данните обективно.

B : **Къде да настроя разрешенията на приложението?**

O : Андроид телефон - Настройки - управление на правата - намерете приложението "brandfit" - настройте доверие за този софтуер. Ако мобилният телефон е оборудван с приложения за управление на сигурността или за ускоряване на почистването, моля, задайте "brandfit" в белия списък (списък на доверието);

B : **Как да настроя режима на показване на времето?**

O : Устройството синхронизира режима на показване на времето на мобилния телефон. Ако мобилният телефон е настроен на 12-часова система, устройството показва 12-часова система.

B : **Когато се обаждате, на устройството се появява напомняне, но след свързването не се чува звукът в слушалките?**

O : Привходящо повикване в Bluetooth слушалките има забавяне, което може да бъде прието след няколко позвънявания. Ако входящото повикване е свързано чрез мобилен телефон, моля, проверете дали гласовият канал е мобилен телефон или слушалки на мобилния телефон. Ако мобилният телефон трябва да се превключи на слушалки, по подразбиране се следва принципът от кое устройство да се свърже и на кое устройство да се отговори.

B : **Нося слушалки, но не мога да чуя звънеца, когато се обаждам?**

O : Моля, уверете се, че слушалките и мобилният телефон се намират на валидното разстояние за Bluetooth връзка. Ако мобилният телефон е свързал много Bluetooth устройства, моля, изчистете невалидната връзка в Bluetooth настройките на мобилния телефон.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.