

NL: TIREDIGI – GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van de TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Dit apparaat combineert een **TPMS-sensorinleerfunctie** voor compatibele GM-voertuigen met een **digitale bandenspanningsmeter**. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTINTRODUCTIE

Het TIREDIGI-apparaat is ontworpen voor het opnieuw inleren van TPMS-sensoren op compatibele GM-voertuigen die zijn uitgerust met TPMS-systemen van 315 MHz of 433 MHz.

De carrosserieregelmodule van het voertuig slaat de identificatiegegevens van elke bandenspanningssensor op. Het opnieuw inleren van TPMS-sensoren kan nodig zijn na:

- Rotatie van de banden
- Vervanging van een band of wiel
- Vervanging van een TPMS-sensor
- Vervanging van de ontvanger voor de afstandsbediende deurvergrendeling

De TPMS Relearn Tool kan worden gebruikt om de bandenspanningssensoren tijdens het inleerproces te activeren.

Met de geïntegreerde **bandenspanningsmeter** kunt u de bandenspanning controleren en de gemeten waarden vergelijken met de drukinformatie die door het boordsysteem van het voertuig wordt weergegeven. De meter kan ook worden gebruikt om de bandenspanning na het oppompen te controleren en een te lage bandenspanning vast te stellen.

Bij compatibele GM-voertuigen kan een TPMS-inleerprocedure nodig zijn na vervanging van een bandenspanningssensor, wanneer een bandenspanningswaarschuwing wordt weergegeven of na vervanging van een band of wiel.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: TIREDIGI

Productmodel: TPA01

Batterij: 1 × 9 V-batterij (niet inbegrepen)

Drukbereik: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa

Display: 21 × 10 mm LCD

Voeding: 9 V-batterij

Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot +50 °C

Inhoud van de verpakking: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

OVERZICHT VAN HET APPARAAT

1. **Digitaal display:** Geeft de gemeten bandenspanning weer. Het apparaat schakelt na ongeveer 30 seconden automatisch uit om de batterij te sparen.
2. **Voedingsindicator:** De rode indicator gaat branden wanneer de batterij bijna leeg is.
3. **Eenheidsknop:** Selecteert de gewenste drukeenheid: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Mondstuk van de bandenspanningsmeter:** Wordt aangesloten op het bandenventiel om de bandenspanning te meten.
5. **TPMS Relearn-antenne:** Zendt het signaal uit dat wordt gebruikt om compatibele TPMS-sensoren tijdens het inleerproces te activeren.

6. **TPMS-knop:** Activeert de functie voor het opnieuw inleren van TPMS-sensoren.
7. **Aan/uit-schakelaar:** Schakelt het apparaat in en uit.



BELANGRIJKE TIPS

1. Het apparaat vereist een **9 V-batterij**. Vervang de batterij wanneer het apparaat niet correct werkt of wanneer de batterij leeg is.
2. De **TPMS-inleerfunctie** is bedoeld voor **compatibele GM-voertuigen** die zijn uitgerust met ondersteunde TPMS-systemen van 315 MHz of 433 MHz.
3. Controleer voordat u de TPMS-inleerprocedure start of het voertuig in de stand **P (Park)** staat en of de TPMS-trainings-/inleermodus van het voertuig is geactiveerd.
4. Richt tijdens de TPMS-inleerprocedure de antenne op het ventiel van de band en druk op de **Relearn-knop**. De groene Relearn-LED gaat branden wanneer een inleersignaal wordt verzonden.
5. Zorg er bij het meten van de bandenspanning voor dat het bandenventiel en het mondstuk van de drukmeter goed aansluiten en dat er geen lucht ontsnapt.
6. De vereiste bandenspanning verschilt per voertuig. Vergelijk de gemeten druk altijd met de door de voertuigfabrikant aanbevolen bandenspanning, die meestal in de gebruikershandleiding van het voertuig of op het bandenspanningslabel van het voertuig staat vermeld.

TPMS-INLEERFUNCTIE

BANDENSPANNINGSENSOREN OPNIEUW INLEREN

De volgende procedure is van toepassing op compatibele GM-voertuigen. De exacte procedure kan verschillen afhankelijk van het voertuigmodel.

De TPMS-trainingsmodus van het voertuig activeren

Zet het voertuig volgens de instructies van de voertuigfabrikant in de TPMS-trainings-/inleermodus. Bij sommige GM-voertuigen kan de procedure het volgende omvatten:

- Plaats de sleutel en trek de parkeerrem aan.
- Schakel het contact in en uit volgens de voertuigspecifieke procedure.
- Volg de TPMS-trainingsprocedure van het voertuig totdat het voertuig in de trainingsmodus komt.
- De alarmlichten kunnen knipperen en/of de claxon kan klinken om aan te geven dat de trainingsmodus is geactiveerd.

Opmerking: De exacte procedure verschilt per voertuigmodel. Raadpleeg altijd de instructies van de voertuigfabrikant wanneer deze beschikbaar zijn.

De sensor linksvoor activeren

1. Begin met de **linker voorband**.
2. Houd de TPMS Relearn Tool met de antenne omhoog gericht en plaats deze dicht bij de zijkant van de band, nabij het ventiel.
3. Druk op de **Relearn-knop** en laat deze los.
4. Wacht tot de claxon van het voertuig klinkt. Dit geeft aan dat de sensor is geactiveerd en dat de informatie ervan is ontvangen.

De overige sensoren activeren

Nadat de claxon heeft geklonken en het voertuig de volgende bandenpositie aangeeft, herhaalt u de procedure voor de overige sensoren in de volgende volgorde:

1. Linksvoor
2. Rechtsvoor
3. Rechtsachter
4. Linksachter

Plaats het apparaat dicht bij het ventiel van elke band en druk op de **Relearn-knop** en laat deze weer los.

De inleerprocedure voltooien

Nadat de sensor linksachter met succes is geactiveerd, moet de claxon van het voertuig twee keer klinken.

Dit geeft aan dat de TPMS-sensorinleerprocedure is voltooid en dat het voertuig de trainingsmodus heeft verlaten.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ HET INLEREN VAN TPMS

- Zorg ervoor dat het apparaat vóór aanvang van de procedure over een voldoende opgeladen/nieuwe 9 V-batterij beschikt. Vervang de batterij indien nodig.
- Houd de antenne dicht bij het ventiel, tussen de band en de velg, zonder deze rechtstreeks tegen het ventiel te drukken.
- Wanneer de groene **Relearn-LED** brandt, verzendt het apparaat het TPMS-inleersignaal.
- De TPMS-inleerfunctie is uitsluitend bedoeld voor compatibele voertuigen en TPMS-systemen. De compatibiliteit kan verschillen afhankelijk van het voertuigmodel en bouwjaar.

DE BANDENSPANNING METEN

1. Druk op de **Gauge/Power-knop** om de drukmeter in te schakelen.
2. Wacht totdat het display **0,0 PSI, 0,00 bar, 0,00 kgf/cm² of 0 kPa** weergeeft.
3. Verwijder het ventieldopje van het bandenventiel.
4. Plaats het mondstuk van de drukmeter stevig op het bandenventiel. Zorg ervoor dat het mondstuk goed afdicht om te voorkomen dat er lucht ontsnapt.
5. Wacht ongeveer **1 seconde** totdat de groene LED boven de knop gaat branden.
6. Verwijder de drukmeter van het ventiel en lees de gemeten bandenspanning af op het display.
7. Om nog een meting uit te voeren, plaatst u het mondstuk opnieuw op het bandenventiel en herhaalt u de procedure.
8. Het apparaat wordt ongeveer **30 seconden** na gebruik automatisch uitgeschakeld.

Belangrijk!

Controleer altijd de door de voertuigfabrikant aanbevolen bandenspanning voordat u de bandenspanning aanpast. Vertrouw niet uitsluitend op de druk die op het boorddisplay van het voertuig of op de drukmeter wordt weergegeven.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.
 - Houd het apparaat droog en bescherm het tegen overmatige hitte, vocht en schokken.
 - Demonteer of wijzig het apparaat niet.
 - Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
 - Vervang de batterij indien nodig door een geschikte **9 V-batterij**.
 - Verwijder de batterij als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - Voer gebruikte batterijen af volgens de plaatselijke voorschriften.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.