RO: TIREDIGI – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Acest dispozitiv combină o **funcție de reînvățare a senzorilor TPMS** pentru vehicule GM compatibile cu un **manometru digital pentru presiunea anvelopelor**. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Dispozitivul TIREDIGI este conceput pentru reînvățarea senzorilor TPMS la vehiculele GM compatibile echipate cu sisteme TPMS de 315 MHz sau 433 MHz.

Modulul de control al caroseriei vehiculului stochează informațiile de identificare ale fiecărui senzor de presiune a anvelopelor. Procedura de reînvățare a senzorilor TPMS poate fi necesară după:

- Rotirea anvelopelor
- Înlocuirea unei anvelope sau a unei roți
- Înlocuirea unui senzor TPMS
- Înlocuirea modulului receptor pentru închiderea de la distanță a ușilor

TPMS Relearn Tool poate fi utilizat pentru activarea senzorilor de presiune a anvelopelor în timpul procedurii de reînvățare.

Manometrul pentru presiunea anvelopelor integrat permite verificarea presiunii anvelopelor și compararea valorilor măsurate cu informațiile privind presiunea afișate de sistemul de bord al vehiculului. De asemenea, poate fi utilizat pentru verificarea presiunii după umflarea anvelopelor și pentru identificarea unei presiuni insuficiente.

Pentru vehiculele GM compatibile, procedura de reînvățare TPMS poate fi necesară după înlocuirea unui senzor de presiune, atunci când este afișată o avertizare privind presiunea anvelopelor sau după înlocuirea unei anvelope ori a unei roți.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: TIREDIGI
Modelul produsului: TPA01
Baterie: 1 × baterie de 9 V (nu este inclusă)
Interval de presiune: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa
Afișaj: LCD 21 × 10 mm
Alimentare: Baterie de 9 V
Temperatura de funcționare: -5 °C până la +50 °C
Conținutul pachetului: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

PREZENTAREA DISPOZITIVULUI

1. **Afișaj digital:** Afișează presiunea măsurată a anvelopelor. Dispozitivul se oprește automat după aproximativ 30 de secunde pentru a economisi energia bateriei.
2. **Indicator de alimentare:** Indicatorul roșu se aprinde atunci când bateria este descărcată.
3. **Buton pentru unitate:** Permite selectarea unității de presiune dorite: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Duza manometrului pentru anvelope:** Se conectează la valva anvelopei pentru măsurarea presiunii.

5. **Antena TPMS Relearn:** Transmite semnalul utilizat pentru activarea senzorilor TPMS compatibili în timpul procedurii de reînvățare.
6. **Buton TPMS:** Activează funcția de reînvățare a senzorilor TPMS.
7. **Întrerupător de alimentare:** Pornește și oprește dispozitivul.



SFATURI IMPORTANTE

1. Dispozitivul necesită o **baterie de 9 V**. Înlocuiți bateria atunci când dispozitivul nu funcționează corect sau când bateria este descărcată.
2. **Funcția de reînvățare TPMS este destinată vehiculelor GM compatibile** echipate cu sisteme TPMS acceptate de 315 MHz sau 433 MHz.
3. Înainte de a începe procedura de reînvățare TPMS, asigurați-vă că vehiculul se află în poziția **P (Park)** și că modul de instruire/reînvățare TPMS al vehiculului a fost activat.
4. În timpul procedurii de reînvățare TPMS, orientați antena spre tija valvei anvelopei și apăsați **butonul Relearn**. LED-ul verde Relearn se aprinde în timpul transmiterii semnalului de reînvățare.
5. La măsurarea presiunii anvelopelor, asigurați-vă că valva anvelopei și duza manometrului formează o etanșare corespunzătoare și că nu există pierderi de aer.
6. Cerințele privind presiunea anvelopelor diferă în funcție de vehicul. Comparați întotdeauna presiunea măsurată cu presiunea recomandată de producătorul vehiculului, de obicei indicată în manualul vehiculului sau pe eticheta cu presiunea anvelopelor.

FUNCȚIA DE REÎNVĂȚARE TPMS

CUM SE REÎNVAȚĂ SENZORII DE PRESIUNE A ANVELOPELOR

Procedura următoare se aplică vehiculelor GM compatibile. Procedura exactă poate varia în funcție de modelul vehiculului.

Activarea modului de instruire TPMS al vehiculului

Setați vehiculul în modul de instruire/reînvățare TPMS conform instrucțiunilor producătorului vehiculului. La unele vehicule GM, procedura poate include următoarele:

- Introduceți cheia și acționați frâna de parcare.
- Porniți și opriți contactul conform procedurii specifice vehiculului.
- Urmați procedura de instruire TPMS a vehiculului până când acesta intră în modul de instruire.
- Luminile de avarie pot clipi și/sau claxonul poate suna pentru a indica activarea modului de instruire.

Notă: Procedura exactă diferă în funcție de modelul vehiculului. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului vehiculului, dacă sunt disponibile.

Activarea senzorului din față stânga

1. Începeți cu **anvelopa din față stânga**.
2. Țineți TPMS Relearn Tool cu antena orientată în sus și poziționați-l aproape de peretele lateral al anvelopei, lângă tija valvei.
3. Apăsați și eliberați **butonul Relearn**.
4. Așteptați ca claxonul vehiculului să sune, indicând că senzorul a fost activat și că informațiile acestuia au fost recepționate.

Activarea senzorilor rămași

După ce claxonul sună și vehiculul indică următoarea poziție a anvelopei, repetați procedura pentru senzorii rămași în următoarea ordine:

1. Față stânga
2. Față dreapta
3. Spate dreapta
4. Spate stânga

Poziționați instrumentul aproape de tija valvei fiecărei anvelope și apăsați și eliberați **butonul Relearn**.

Finalizarea procedurii de reînvățare

După activarea cu succes a senzorului din spate stânga, claxonul vehiculului ar trebui să sune de două ori.

Aceasta indică faptul că procedura de reînvățare a senzorilor TPMS a fost finalizată și că vehiculul a ieșit din modul de instruire.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU REÎNVĂȚAREA TPMS

- Asigurați-vă că dispozitivul are o baterie de 9 V nouă sau suficient de încărcată înainte de a începe procedura. Înlocuiți bateria dacă este necesar.
- Țineți antena aproape de tija valvei, între anvelopă și jantă, fără a o apăsa direct pe tija valvei.
- Atunci când LED-ul verde **Relearn** este aprins, dispozitivul transmite semnalul de reînvățare TPMS.
- Funcția de reînvățare TPMS este destinată numai vehiculelor și sistemelor TPMS compatibile. Compatibilitatea poate varia în funcție de modelul și anul vehiculului.

CUM SE MĂSOARĂ PRESIUNEA ANVELOPELOR

1. Apăsați **butonul Gauge/Power** pentru a porni manometrul.
2. Așteptați până când afișajul indică **0,0 PSI**, **0,00 bar**, **0,00 kgf/cm²** sau **0 kPa**.
3. Îndepărtați capacul valvei anvelopei.
4. Așezați ferm duza manometrului pe valva anvelopei. Asigurați-vă că duza formează o etanșare corespunzătoare pentru a preveni pierderea aerului.
5. Așteptați aproximativ **1 secundă** până când LED-ul verde de deasupra butonului se aprinde.
6. Scoateți manometrul de pe valvă și citiți presiunea măsurată a anvelopei pe afișaj.
7. Pentru o altă măsurare, așezați din nou duza pe valva anvelopei și repetați procedura.
8. Dispozitivul se va opri automat la aproximativ **30 de secunde** după utilizare.

Important!

Verificați întotdeauna presiunea recomandată a anvelopelor specificată de producătorul vehiculului înainte de a regla presiunea. Nu vă bazați exclusiv pe presiunea afișată de sistemul de bord al vehiculului sau de manometru.

SIGURANȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE

- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Păstrați dispozitivul uscat și protejați-l de căldură excesivă, umiditate și șocuri.
- Nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul departe de copii.
- Înlocuiți bateria cu o **baterie de 9 V** adecvată atunci când este necesar.
- Scoateți bateria dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.
- Eliminați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.