EL: TOILETFLUSH – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


Αυτόματος μηχανισμός έκπλυσης τουαλέτας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο προϊόντος: AM02
Υλικό: ABS
Απόσταση ανίχνευσης: 0–2 cm
Χρόνος απόκρισης: 0,25 s
Βάρος προϊόντος: 160 g
Ισχύς: 5 W
Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Θύρα φόρτισης: USB Type-C (5 V)
Εμβέλεια φωνητικού ελέγχου: έως 5 m
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5 kg
Διαστάσεις προϊόντος: 151 × 50 × 58 mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. **Περιοχή αισθητήρα**
2. **Αυτοκόλλητη βάση τοποθέτησης**
3. **Οπή ένδειξης**
4. **Ένδειξη φόρτισης**
5. **Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
6. **Ράβδος ενεργοποίησης**
7. **Οπή ένδειξης**
8. **Θύρα φόρτισης USB Type-C**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως το προϊόν χρησιμοποιώντας φορτιστή 5 V.

- Κατά τη φόρτιση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 10 cm πάνω από την περιοχή του αισθητήρα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ανίχνευσης.
2. Για την καλύτερη απόδοση του φωνητικού ελέγχου, χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σχετικά ήσυχο περιβάλλον. Η αποτελεσματική εμβέλεια του φωνητικού ελέγχου είναι έως 5 m.
3. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βοηθητικό αυτοκόλλητο εξάρτημα για τη βελτίωση της πρόσφυσης κατά την τοποθέτηση.
4. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με κουμπιά έκπλυσης τουαλέτας με μέγιστο πλάτος 80 mm και μέγιστο ύψος 12 mm.
5. Τουαλέτες με κουμπιά έκπλυσης τοποθετημένα στο πλάι του καζανακιού ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτό το προϊόν, καθώς η συσκευή δεν μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο αυτοκόλλητο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



1. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια του καζανακιού της τουαλέτας για να αφαιρέσετε βρομιά, σκόνη και λεκέδες νερού. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή πριν από την εγκατάσταση.
2. Τοποθετήστε τον αυτόματο μηχανισμό έκπλυσης πάνω από το κουμπί έκπλυσης και μετρήστε την απόσταση για να επιλέξετε την κατάλληλη λαστιχένια κεφαλή του μηχανισμού ενεργοποίησης.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη βάση διπλής όψης. Ευθυγραμμίστε την κεφαλή του μηχανισμού ενεργοποίησης με το μεγαλύτερο κουμπί έκπλυσης στο καζανάκι, με το μπροστινό μέρος της συσκευής στραμμένο προς τα έξω.
4. Πιέστε σταθερά τη συσκευή στην επιφάνεια τοποθέτησης για 3–5 δευτερόλεπτα.
5. Εάν απαιτείται ρύθμιση, σύρετε την κύρια μονάδα προς τα εμπρός για να την αποσπάσετε από τη βάση τοποθέτησης.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετε ξανά την κύρια μονάδα στη βάση τοποθέτησης μέχρι να στερεωθεί με ασφάλεια.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. **Ενεργοποίηση:** Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Ένα ηχητικό σήμα θα επιβεβαιώσει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.
2. **Απενεργοποίηση:** Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF.
3. **Ενεργοποίηση αισθητήρα:** Για να ενεργοποιήσετε την έκπλυση μέσω του αισθητήρα, μετακινήστε αργά το χέρι σας σε απόσταση 0–2 cm ακριβώς πάνω από την περιοχή του αισθητήρα.
4. **Φωνητικός έλεγχος:** Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές όπως «Hello, Hello» ή την καθορισμένη εντολή έκπλυσης σε εμβέλεια 5 m. Όταν αναγνωριστεί η εντολή, η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα και πατά αυτόματα το κουμπί έκπλυσης. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου έκπλυσης, ο μηχανισμός ενεργοποίησης επιστρέφει στην αρχική του θέση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την υποβοήθηση της λειτουργίας των κουμπιών έκπλυσης τουαλέτας. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 5 kg. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
2. Τα περισσότερα καζανάκια τουαλέτας διαθέτουν δύο κουμπιά έκπλυσης διαφορετικών μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μία μόνο κεφαλή ενεργοποίησης, επιλέξτε το κουμπί έκπλυσης που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις εγκατάστασής σας. Συνιστάται η εγκατάσταση στο μεγαλύτερο κουμπί έκπλυσης.
3. Το προϊόν διαθέτει σχεδιασμό ανθεκτικό σε πιτσιλιές, που βοηθά στην προστασία του από πιτσιλιές νερού κατά την κανονική χρήση. Ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό ούτε να καθαρίζεται με πίδακα νερού υψηλής πίεσης.
4. Κατά τη φόρτιση του προϊόντος, χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή 5 V. Η χρήση φορτιστή με λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας.
5. Διατηρείτε τις οπές ένδειξης καθαρές από σταγόνες νερού, αφρό, σκόνη και άλλα ξένα υλικά, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.