RO: TOILETFLUSH – MANUAL DE UTILIZARE


Dispozitiv automat de tragere a apei pentru toaletă

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model produs: AM02
Material: ABS
Distanță de detectare: 0–2 cm
Timp de răspuns: 0,25 s
Greutate produs: 160 g
Putere: 5 W
Baterie: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Port de încărcare: USB Type-C (5 V)
Rază de control vocal: până la 5 m
Presiune maximă de funcționare: 5 kg
Dimensiuni produs: 151 × 50 × 58 mm

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1. **Zona senzorului**
2. **Pad adeziv de montare**
3. **Orificiu indicator**
4. **Indicator de încărcare**
5. **Comutator pornire/oprire**
6. **Tijă de acționare**
7. **Orificiu indicator**
8. **Port de încărcare USB Type-C**

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE


Înainte de prima utilizare, încărcați complet produsul folosind un încărcător de 5 V.

- În timpul încărcării, indicatorul luminos roșu rămâne aprins.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos albastru rămâne aprins.

NOTE IMPORTANTE

1. Asigurați-vă că nu există obstacole la mai puțin de 10 cm deasupra zonei senzorului, deoarece acestea pot afecta performanța de detectare.
2. Pentru cea mai bună performanță a controlului vocal, utilizați produsul într-un mediu relativ liniștit. Raza eficientă a controlului vocal este de până la 5 m.
3. În pachet este inclus un accesoriu adeziv pentru îmbunătățirea aderenței la montare.
4. Acest produs este compatibil cu butoane de tragere a apei pentru toaletă cu lățime maximă de 80 mm și înălțime maximă de 12 mm.
5. Toaletele cu butoane de tragere a apei montate pe partea laterală a rezervorului pot să nu fie compatibile cu acest produs, deoarece dispozitivul nu poate fi instalat în siguranță folosind adezivul furnizat.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



1. Curățați temeinic suprafața rezervorului toaletei pentru a îndepărta murdăria, praful și urmele de apă. Asigurați-vă că suprafața este complet uscată înainte de instalare.
2. Poziționați dispozitivul automat de tragere a apei deasupra butonului de spălare și măsurați distanța pentru a selecta capul de cauciuc potrivit al mecanismului de acționare.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe padul adeziv dublu. Aliniați capul mecanismului de acționare cu butonul mai mare de tragere a apei de pe rezervor, cu partea frontală a dispozitivului orientată spre exterior.
4. Apăsați ferm dispozitivul pe suprafața de montare timp de 3–5 secunde.
5. Dacă este necesară ajustarea, glisați unitatea principală înainte pentru a o detașa de suportul de montare.
6. Porniți dispozitivul, apoi glisați unitatea principală înapoi pe suportul de montare până când este instalată în siguranță.

PORNIRE/OPRIRE ȘI FUNCȚIONARE

1. **Pornire:** Mutați comutatorul de alimentare în poziția ON. Un semnal sonor va confirma că dispozitivul este pornit.
2. **Oprire:** Mutați comutatorul de alimentare în poziția OFF.
3. **Activarea senzorului:** Pentru a activa tragerea apei prin senzor, mișcați încet mâna la o distanță de 0–2 cm direct deasupra zonei senzorului.
4. **Control vocal:** După pornirea dispozitivului, utilizați comenzi vocale precum „Hello, Hello” sau comanda desemnată pentru tragerea apei într-o rază de 5 m. Când comanda este recunoscută, dispozitivul emite un semnal sonor și apasă automat butonul de tragere a apei. După finalizarea ciclului de spălare, mecanismul de acționare revine în poziția inițială.



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Acest produs este conceput exclusiv pentru a ajuta la acționarea butoanelor de tragere a apei pentru toaletă. Presiunea maximă de funcționare este de 5 kg. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri.
2. Majoritatea rezervoarelor de toaletă sunt echipate cu două butoane de tragere a apei de dimensiuni diferite. Deoarece acest produs utilizează un singur cap de acționare, selectați butonul de tragere a apei care se potrivește cel mai bine cerințelor instalării. Se recomandă instalarea pe butonul mai mare de tragere a apei.
3. Produsul are un design rezistent la stropire, care ajută la protejarea acestuia împotriva stropilor de apă în timpul utilizării normale. Totuși, dispozitivul nu trebuie niciodată scufundat în apă sau curățat cu jet de apă la presiune înaltă.
4. La încărcarea produsului, utilizați întotdeauna un încărcător de 5 V. Utilizarea unui încărcător cu tensiune incorectă poate deteriora produsul și poate crea un risc de siguranță.
5. Mențineți orificiile indicatoare curate, fără picături de apă, spumă, praf și alte materiale străine, pentru a asigura funcționarea corectă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.