

DK: TRAKSY – BRUGERVEJLEDNING

Produktspecifikationer

Produktnavn: TRAKSY

Model: Chiheng / Wierless tag 02 (Dual Network-version)

Vægt: 10 g (batteri installeret)

Batteri: 3V CR2032 knapcellebatteri

Materiale: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Summervolumen: >65 dB (målt ved 20 cm)

Kompatibilitet: Apple og Android-enheder

Frekvensbånd: 2,4 GHz (Bluetooth)

Maksimal radiofrekvens effekt: -3,6 dBm

Maksimal udgangseffekt: 10 mW



Før du begynder

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din Android- eller iOS-enhed.
- Sørg for, at din enhed har en aktiv internetforbindelse via Wi-Fi eller mobildata.

TRAKSY Dual Network-versionen er kompatibel med både **Apple Find My** og **Google Find Hub**-appen.

VIGTIGT: TRAKSY kan kun være aktiv på ét netværk ad gangen. For at skifte mellem Apple- og Android-netværk skal enheden først nulstilles (reset).

Opsætning med Android-enhed

(Kun Dual Network-version)

1. **Tænd:** Tryk på knappen én gang, og vent på ringetonen.
Sluk: Tryk hurtigt på knappen to gange, vent på lyd, og hold derefter knappen nede i 5 sekunder, og slip. To bip indikerer, at enheden er slukket.
2. Placer TRAKSY tæt på din Android-enhed.
3. Vent, indtil en pop-up for parring vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

5. Efter opsætning kan du finde TRAKSY ved hjælp af **Find Hub**-appen.

BEMÆRK: Parringen skal gennemføres inden for 10 minutter. Hvis tiden udløber, skal du genaktivere TRAKSY ved at åbne og lukke batteridækslet, indtil den bipper, og derefter starte parringsprocessen igen.

Opsætning med Apple-enhed



Du kan enten scanne QR-koden med dit devices kamera (som automatisk åbner **Find My**-appen) eller følge nedenstående trin:

1. **Tænd:** Tryk på knappen én gang, og vent på ringetonen.
Sluk: Tryk hurtigt på knappen to gange, vent på lyd, og hold derefter knappen nede i 5 sekunder, og slip. To bip bekræfter slukning.
2. Åbn **Find My**-appen på din iPhone eller iPad.
3. Tryk på fanen **Items / Genstande**.
4. Tryk på **Add Item / Tilføj genstand**, og vælg derefter **Other Supported Item / Anden understøttet genstand** (eller tryk på "+" og vælg **Add Other Item / Tilføj anden genstand**).
5. Appen vil søge efter TRAKSY. Når den vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Se placering & Afspil lyd

1. Åbn **Find My**-appen, og vælg fanen **Items / Genstande**.
2. Vælg TRAKSY fra listen.

Når TRAKSY er i nærheden (inden for Bluetooth-rækkevidde):

- Status: „With You / Hos dig“
- Tryk på **Play Sound / Afspil lyd** for at få TRAKSY til at bippe og hjælpe med at finde den

Når TRAKSY er langt væk (uden for Bluetooth-rækkevidde):

- Appen viser den sidst kendte placering og opdateringstid
- Funktion **Play Sound / Afspil lyd** er ikke tilgængelig

Firmware-opdatering

1. Åbn **Find My**-appen, og vælg fanen **Items / Genstande**.

2. Vælg TRAKSY, og rul til bunden af indstillingsskærmen.
 3. Hvis der står **Update Available / Opdatering tilgængelig** ved siden af Firmware, tryk for at starte opdateringen.
 4. Hold din iPhone/iPad tæt på TRAKSY under opdateringen.
 5. Opdateringen kan tage tid og kan kræve flere forsøg.
-

Nulstil TRAKSY

- Tryk hurtigt på knappen fem gange, og hold derefter nede i 5 sekunder.
- Hvis du hører en ringtone, er nulstillingen gennemført.

Bemærk: Hvis TRAKSY tidligere var parret, skal du fjerne den fra **Find My**-appen, før du nulstiller. Du skal parre den igen efter nulstillingen.

Fjern TRAKSY

1. Åbn **Find My**-appen, og vælg fanen **Items / Genstande**.
2. Vælg TRAKSY.
3. Rul ned, tryk på **Remove Item / Fjern genstand**, og bekræft.

Vigtigt: Hvis du bruger iOS/iPadOS tidligere end version 18, skal du sikre, at **Lost Mode / Tabt tilstand** er slået fra, før du fjerner TRAKSY. Ellers kan den ikke parres igen.

Batteriskift

Du vil modtage en meddelelse, når batteriet er lavt.

TRAKSY bruger et enkelt **CR2032 knapcellebatteri**.

1. **Fjern det gamle batteri:**
 - Bemærk batteriets orientering. Hvis det sidder fast, fjern det forsigtigt med et ikke-metal værktøj (f.eks. tandstik). Brug ikke metalværktøj.
 2. **Indsæt det nye batteri:**
 - Indsæt et nyt CR2032-batteri med plus (+) siden opad mod dækslet.
-

Uønskede sporingsadvarsler

Hvis en Find My-enhed, der ikke tilhører dig, registreres at bevæge sig med dig over tid:

- Du modtager en meddelelse via **Find My**-appen på compatible Apple-enheder (kræver iOS/iPadOS 14.5 eller nyere og iCloud-login).
- Hvis du ikke har en kompatibel Apple-enhed, vil den ukendte enhed automatisk udsende lyd efter at have bevæget sig med dig i længere tid.

Disse funktioner er designet til at afskrække uønsket sporing.

Fejlfindingstips

- Hvis TRAKSY ikke vises i **Find My**, skal du sikre dig, at enheden er tændt.
 - Hvis parring fejler, prøv igen eller genstart din enhed og gentag processen.
 - Hvis positionsdata ikke er opdateret i lang tid, hold TRAKSY tæt på enheden og kontroller igen.
 - Hvis der opstår strømproblemer eller rytmiske bip, udskift batteriet.
 - Hvis problemerne fortsætter, juster batterikontakterne forsigtigt for at sikre korrekt kontakt.
-

Batteriadvvarsler

- **FARLIGT VED INDTAGELSE:** Indeholder knapcellebatteri.
 - Indtagelse kan forårsage **alvorlig skade eller død**.
 - Et slugt batteri kan forårsage indre kemiske forbrændinger inden for 2 timer.
 - Hold nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
 - Søg straks lægehjælp ved mistanke om indtagelse.
 - Genoplad ikke ikke-genopladelige batterier.
 - Knus, adskil, varm, brænd eller kortslut ikke batterier.
 - Kassér batterier i henhold til lokale regler.
 - Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig skade eller død.
-

Vigtig sikkerhedsinformation

- Håndter TRAKSY med omhu. Fald, tryk, gennemboring, overophedning eller eksponering for væsker/kemikalier kan forårsage skade eller personskade.
 - Farveændring ved normal brug er forventet.
 - Rengør kun med en blød, tør og fnugfri klud.
 - Indsæt ikke skarpe genstande i batterirummet.
 - Undgå fugt i åbningerne og brug ikke sprays, opløsningsmidler eller slibemidler.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til EC-direktivet – CE

Producent: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Adresse: 602, Bygning 04, A3, Fjerde Industriområde, Heshuikou-fællesskab, Matian-gade,
Guangming-distrikt, Shenzhen, Kina
Telefon: 13528465084
Email: 1344859777@qq.com

Denne overensstemmelseserklæring udstedes under producentens eneansvar.

Produktnavn: **TRAKSY** (Chiheng/trådløs tag)
Model nr.: Chiheng/Wireless tag02

Genstanden for ovenstående erklæring er i overensstemmelse med den relevante unionsharmoniseringslovgivning:

EMC-direktiv (2014/30/EU)

Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU)

RoHS-direktiv 2011/65/EU Bilag II, der ændrer bilag (EU) 2015/863 og ændrer bilag (EU) 2017/2102

Radioudstyrsdirektiv (2014/53/EU)

Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der anvendes, eller henvisninger til andre tekniske specifikationer, som overensstemmelsen erklæres i forhold til:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importeret af: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenien, EU

Underskrevet for og på vegne af (firmanavn): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Udstedelsessted og dato: Shenzhen / 03.12.2025

Navn, funktion: Lixiang Zhang / Direktør

Underskrift:

Stempel: