

HR: TRAKSY – UPUTE ZA UPORABU

Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda: TRAKSY

Model: Chiheng/Wierless tag 02 (Dual Network verzija)

Težina: 10 g (s ugrađenom baterijom)

Baterija: 3V CR2032 gumbasta baterija

Materijal: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Glasnoća zvučnika: >65 dB (mjereno na 20 cm)

Kompatibilnost: Apple i Android uređaji

Frekvencijski opseg: 2,4 GHz (Bluetooth)

Maksimalna radijska snaga: -3,6 dBm

Maksimalna izlazna snaga: 10 mW



Prije početka

- Provjerite je li Bluetooth na vašem Android ili iOS uređaju uključen.
- Provjerite ima li vaš uređaj aktivnu internetsku vezu putem Wi-Fi ili mobilnih podataka.

TRAKSY Dual Network verzija kompatibilna je s aplikacijom **Apple Find My** i **Google Find Hub**.

VAŽNO: TRAKSY može biti aktivan samo na jednoj mreži u isto vrijeme. Za prebacivanje između Apple i Android mreže, uređaj je potrebno prvo resetirati.

Postavljanje s Android uređajem

(Samo Dual Network verzija)

1. **Uključivanje:** Pritisnite gumb jednom i pričekajte ton zvona.
Isključivanje: Brzo pritisnite gumb dvaput, pričekajte zvuk, zatim pritisnite i držite gumb 5 sekundi i otpustite. Dva piska potvrđuju da je uređaj isključen.
2. Postavite TRAKSY blizu vašeg Android uređaja.
3. Pričekajte da se pojavi obavijest o povezivanju.
4. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak postavljanja.

5. Nakon postavljanja, TRAKSY možete pronaći pomoću aplikacije **Find Hub**.

NAPOMENA: Povezivanje mora biti završeno unutar 10 minuta. Ako istekne vrijeme, ponovno aktivirajte TRAKSY otvaranjem i zatvaranjem poklopca baterije dok ne zazvoni, a zatim ponovite postupak povezivanja.

Postavljanje s Apple uređajem



Možete skenirati QR kod kamerom uređaja (što automatski otvara aplikaciju Find My) ili slijediti korake u nastavku:

1. **Uključivanje:** Pritisnite gumb jednom i pričekajte ton zvona.
Isključivanje: Brzo pritisnite gumb dvaput, pričekajte zvuk, zatim pritisnite i držite gumb 5 sekundi i otpustite. Dva piska potvrđuju isključivanje.
2. Otvorite aplikaciju **Find My** na iPhoneu ili iPadu.
3. Dodirnite karticu **Predmeti**.
4. Dodirnite **Dodaj predmet**, zatim odaberite **Drugi podržani predmet** (ili dodirnite “+” i odaberite **Dodaj drugi predmet**).
5. Aplikacija će tražiti TRAKSY. Kad se pojavi, slijedite upute na zaslonu za dovršetak postavljanja.

Pregled lokacije i reprodukcija zvuka

1. Otvorite aplikaciju **Find My** i odaberite karticu **Predmeti**.
2. Odaberite TRAKSY s popisa.

Kada je TRAKSY u blizini (u dometu Bluetootha):

- Status će pokazati “S vama”
- Dodirnite **Reproduciraj zvuk** kako bi TRAKSY piskao i olakšao pronalazak

Kada je TRAKSY daleko (izvan dometa Bluetootha):

- Aplikacija će prikazati posljednju poznatu lokaciju i vrijeme ažuriranja
- **Reproduciraj zvuk** neće biti dostupan

Ažuriranje firmvera

1. Otvorite aplikaciju **Find My** i odaberite karticu **Predmeti**.
2. Odaberite TRAKSY i pomaknite se na dno zaslona s postavkama.
3. Ako se pored **Firmware** pojavi **Dostupno ažuriranje**, dodirnite za početak ažuriranja.

4. Tijekom ažuriranja, držite iPhone/iPad blizu TRAKSY.
 5. Ažuriranje može potrajati i možda će biti potrebno više pokušaja.
-

Resetiranje TRAKSY-a

- Brzo pritisnite gumb pet puta, zatim ga držite 5 sekundi.
- Ako čujete ton zvona, resetiranje je bilo uspješno.

Napomena: Ako je TRAKSY prethodno bio povezan, uklonite ga iz aplikacije Find My prije resetiranja. Nakon resetiranja, potrebno ga je ponovno povezati.

Uklanjanje TRAKSY-a

1. Otvorite aplikaciju **Find My** i odaberite karticu **Predmeti**.
2. Odaberite TRAKSY.
3. Pomaknite se dolje i dodirnite **Ukloni predmet**, zatim potvrdite.

Važno: Ako koristite iOS/iPadOS stariji od verzije 18, osigurajte da je **Lost Mode** isključen prije uklanjanja TRAKSY-a. U suprotnom, uređaj se ne može ponovno povezati.

Zamjena baterije

Dobit ćete obavijest kada je baterija slaba.

TRAKSY koristi jednu **CR2032 gumbastu bateriju**.

1. **Uklanjanje stare baterije:**
 - Obratite pozornost na orijentaciju baterije. Ako je zaglavljena, pažljivo je izvadite pomoću ne-metalnog alata (npr. čačkalice). Ne koristite metalne alate.
 2. **Umetanje nove baterije:**
 - Umetnite novu CR2032 bateriju s pozitivnom (+) stranom prema gore, prema poklopcu.
-

Neželjena upozorenja za praćenje

Ako se Find My uređaj koji vam ne pripada detektira i kreće s vama:

- Dobit ćete obavijest putem aplikacije Find My na kompatibilnim Apple uređajima (zahtijeva iOS/iPadOS 14.5 ili noviji i prijavu u iCloud).
- Ako nemate kompatibilni Apple uređaj, nepoznati uređaj će automatski emitirati zvuk nakon duljeg kretanja s vama.

Ove funkcije dizajnirane su za sprječavanje neželjenog praćenja.

Savjeti za rješavanje problema

- Ako TRAKSY nije prikazan u Find My, provjerite je li uključen.
 - Ako povezivanje ne uspije, pokušajte ponovno povezati ili ponovno pokrenite uređaj i ponovite postupak.
 - Ako podaci o lokaciji nisu ažurirani dulje vrijeme, držite TRAKSY blizu uređaja i provjerite ponovno.
 - Ako se jave problemi s napajanjem ili ritmičko piskanje, zamijenite bateriju.
 - Ako problemi i dalje postoje, lagano prilagodite metalne kontakte baterije kako biste osigurali pravilan kontakt.
-

Upozorenja o bateriji

- **OPASNOST OD PROŽDIRANJA:** Sadrži gumbastu/gotovinsku bateriju.
 - Ako se proguta, može doći do **ozljeda ili smrti**.
 - Progutana baterija može uzrokovati unutarnje kemijske opekline unutar 2 sata.
 - Nove i korištene baterije držite izvan dohvata djece.
 - Ako postoji sumnja na gutanje, odmah potražite liječničku pomoć.
 - Ne puniti nepunjive baterije.
 - Ne zgnječite, rastavite, zagrijavajte, spaljujte ili kratkospojite baterije.
 - Baterije odložite prema lokalnim propisima.
 - Čak i korištene baterije mogu izazvati ozbiljne ozljede ili smrt.
-

Važne sigurnosne informacije

- Rukujte TRAKSY-jem pažljivo. Padanje, stiskanje, probijanje, pregrijavanje ili izlaganje tekućinama ili kemikalijama može uzrokovati oštećenja ili ozljede.
 - Promjena boje pri normalnoj upotrebi je očekivana.
 - Čistite samo mekom, suhom, krpom bez dlačica.
 - Ne umetajte oštre predmete u prostor za bateriju.
 - Ne dopustite vlagu u otvore i ne koristite sprejeve, otapala ili abrazive.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
U skladu s Direktivom EZ – CE

Proizvođač: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Adresa: 602, Zgrada 04, A3, Četvrta industrijska zona, zajednica Heshuikou, ulica Matian, okrug
Guangming, Shenzhen, Kina
Telefon: 13528465084
E-pošta: 1344859777@qq.com

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Naziv proizvoda: **TRAKSY** (Chiheng/bežična oznaka)
Broj modela: Chiheng/Wireless tag02

Predmet gore opisane izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU)

Direktiva o niskom naponu (2014/35/EU)

Direktiva RoHS 2011/65/EU Prilog II kojim se mijenja Prilog (EU) 2015/863 i kojim se mijenja Prilog (EU) 2017/2102

Direktiva o radijskoj opremi (2014/53/EU)

Upućivanja na relevantne usklađene norme koje su korištene ili upućivanja na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje je izjavljena sukladnost:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano za i u ime (naziv tvrtke): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Mjesto i datum izdavanja: Shenzhen / 03.12.2025

Ime, funkcija: Lixiang Zhang / Direktor

Potpis:

Pečat: