

SI: TRAKSY – NAVODILA ZA UPORABO

Specifikacije izdelka

Ime izdelka: TRAKSY

Model: Chiheng/Wierless tag 02 (Dual Network različica)

Teža: 10 g (z nameščeno baterijo)

Baterija: 3V CR2032 gumbna baterija

Material: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Glasnost zvočnika: >65 dB (merjeno na 20 cm)

Združljivost: naprave Apple in Android

Frekvenčno območje: 2,4 GHz (Bluetooth)

Največja radijska moč: -3,6 dBm

Maksimalna izhodna moč: 10 mW



Pred začetkom

- Prepričajte se, da je Bluetooth na vaši napravi Android ali iOS vključen.
- Preverite, da ima vaša naprava aktivno internetno povezavo preko Wi-Fi ali mobilnih podatkov.

TRAKSY Dual Network različica je združljiva tako z aplikacijo **Apple Find My** kot z **Google Find Hub**.

POMEMBNO: TRAKSY je lahko aktiven le na eni mreži hkrati. Za preklon med Apple in Android mrežo je potrebno najprej napravo ponastaviti.

Nastavitev z Android napravo

(Samo Dual Network različica)

1. **Vklop:** Pritisnite gumb enkrat in počakajte na zvok.
Izklop: Hitro pritisnite gumb dvakrat, počakajte na zvok, nato gumb pridržite 5 sekund in spustite. Dva pika potrdita, da je naprava izklopljena.
2. Postavite TRAKSY blizu vaše Android naprave.
3. Počakajte, da se pojavi obvestilo za povezovanje.

4. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.
5. Po nastavitvi lahko TRAKSY poiščete z aplikacijo **Find Hub**.

OPOMBA: Povezovanje mora biti zaključeno v 10 minutah. Če poteče čas, ponovno aktivirajte TRAKSY tako, da odprete in zaprete pokrov baterije, dokler ne zasliši piskanja, nato ponovite postopek povezovanja.

Nastavitev z Apple napravo



Svojo napravo lahko uporabite za **skeniranje QR kode** (odpre se aplikacija Find My), ali sledite spodnjim korakom:

1. **Vklop:** Pritisnite gumb enkrat in počakajte na zvok.
Izklop: Hitro pritisnite gumb dvakrat, počakajte na zvok, nato gumb pridržite 5 sekund in spustite. Dva pika potrdita izklop.
2. Odprite aplikacijo **Find My** na iPhoneu ali iPadu.
3. Tapnite zavihek **Predmeti**.
4. Tapnite **Dodaj predmet**, nato izberite **Drugi podprti predmet** (ali tapnite "+" in izberite **Dodaj drug predmet**).
5. Aplikacija bo iskala TRAKSY. Ko se prikaže, sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Ogled lokacije in predvajanje zvoka

1. Odprite aplikacijo **Find My** in izberite zavihek **Predmeti**.
2. Izberite TRAKSY s seznama.

Ko je TRAKSY blizu (v dosegu Bluetooth):

- Status bo prikazal "Z vami"
- Tapnite **Predvajaj zvok**, da TRAKSY piska in ga lažje najdete

Ko je TRAKSY daleč (izven dosega Bluetooth):

- Aplikacija bo prikazala zadnjo znano lokacijo in čas posodobitve
- **Predvajaj zvok** ne bo na voljo

Posodobitev programske opreme

1. Odprite aplikacijo **Find My** in izberite zavihek **Predmeti**.

2. Izberite TRAKSY in se pomaknite na dno zaslona nastavitvev.
 3. Če se poleg **Firmware** pojavi **Na voljo posodobitev**, tapnite za začetek posodobitve.
 4. Med posodobitvijo naj bo vaš iPhone/iPad blizu TRAKSY.
 5. Posodobitev lahko traja nekaj časa in lahko zahteva več poskusov.
-

Ponastavitev TRAKSY

- Hitro pritisnite gumb petkrat, nato ga pridržite 5 sekund.
- Če zaslišite zvok, je bila ponastavitev uspešna.

Opomba: Če je bil TRAKSY prej povezan, ga odstranite iz aplikacije Find My pred ponastavitvijo. Po ponastavitvi ga je potrebno ponovno povezati.

Odstranitev TRAKSY

1. Odprite aplikacijo **Find My** in izberite zavihek **Predmeti**.
2. Izberite TRAKSY.
3. Pomaknite se navzdol in tapnite **Odstrani predmet**, nato potrdite.

Pomembno: Če uporabljate iOS/iPadOS starejši od različice 18, poskrbite, da je način izgubljenega (Lost Mode) izklopljen pred odstranitvijo TRAKSY. V nasprotnem primeru se naprava ne bo mogla ponovno povezati.

Zamenjava baterije

Prejeli boste obvestilo, ko bo baterija šibka.

TRAKSY uporablja eno **CR2032 gumbno baterijo**.

1. **Odstranitev stare baterije:**
 - Pazite na orientacijo baterije. Če je zataknjena, jo nežno odstranite z ne-metalnim orodjem (npr. zobotrebec). Ne uporabljajte kovinskih orodij.
 2. **Vstavitev nove baterije:**
 - Vstavite novo baterijo CR2032 s pozitivno (+) stranjo navzgor, proti pokrovu.
-

Neposredna opozorila pred sledenjem

Če je Find My naprava, ki vam ne pripada, zaznana in se premika z vami:

- Prejeli boste obvestilo preko aplikacije Find My na združljivih Apple napravah (zahteva iOS/iPadOS 14.5 ali novejši in prijavo v iCloud).
- Če nimate združljive Apple naprave, bo neznana naprava samodejno oddala zvok po daljšem premikanju z vami.

Te funkcije so namenjene preprečevanju neželenega sledenja.

Nasveti za odpravljanje težav

- Če TRAKSY ni prikazan v Find My, preverite, da je vklopljen.
 - Če povezava ne uspe, poskusite ponovno povezati ali znova zaženite napravo in ponovite postopek.
 - Če podatki o lokaciji niso posodobljeni dlje časa, naj bo TRAKSY blizu naprave in preverite ponovno.
 - Če pride do težav z napajanjem ali ritmičnega piskanja, zamenjajte baterijo.
 - Če težave vztrajajo, nežno prilagodite kovinske kontakte baterije, da zagotovite pravilen stik.
-

Opozorila glede baterij

- **NEVARNOST POŽIRANJA:** Vsebuje gumbno/gotovinsko baterijo.
 - Pri zaužitju lahko pride do **resnih poškodb ali smrti**.
 - Zaužita baterija lahko povzroči notranje kemične opekline v 2 urah.
 - Novo in uporabljeno baterijo hranite izven dosega otrok.
 - Če obstaja sum na zaužitje, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 - Ne polnite nepolnilnih baterij.
 - Ne stiskajte, razstavljajte, segrevajte, sežigajte ali kratkostičite baterij.
 - Baterije odložite v skladu z lokalnimi predpisi.
 - Tudi uporabljene baterije lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.
-

Pomembne varnostne informacije

- Z napravo TRAKSY ravnajte previdno. Padci, stiskanje, prebadanje, pregrevanje ali izpostavljenost tekočinam ali kemikalijam lahko povzroči poškodbe ali poškodbe.
 - Pri normalni uporabi je možna sprememba barve (običajno obraba).
 - Čistite le z mehko, suho, brezlansko krpo.
 - Ne vstavite ostrih predmetov v prostor za baterijo.
 - Ne dovolite vlage v odprtine in ne uporabljajte pršil, topil ali abrazivov.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



EU IZJAVA O SKLADNOSTI
V skladu z direktivo EU – CE

Proizvajalec: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Naslov: 602, Stavba 04, A3, Četrta industrijska cona, skupnost Heshuikou, ulica Matian, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska

Telefon: 13528465084

E-pošta: 1344859777@qq.com

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Ime izdelka: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)

Št. modela: Chiheng/Wireless tag02

Predmet izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU)

Direktiva o nizki napetosti (2014/35/EU)

Direktiva RoHS 2011/65/EU Priloga II, ki spreminja Prilogo (EU) 2015/863 in spreminja Prilogo (EU) 2017/2102

Direktiva o radijski opremi (2014/53/EU)

Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Podpisano za in v imenu (ime proizvajalca): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Kraj in datum izdaje: Shenzhen / 03.12.2025

Ime, funkcija: Lixiang Zhang / Direktor

Podpis:

Žig: