


DE: TRICHARGY – BENUTZERHANDBUCH

Geometrische 3-in-1 elektrische, rotierende, magnetische kabellose Ladestation für den Schreibtisch

PRODUKTMERKMALE

Diese geometrische 3-in-1 elektrische, rotierende, magnetische kabellose Ladestation für den Schreibtisch ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten, darunter Smartphone, kabellose Ohrhörer und Apple Watch, mit nur einem Netzkabel. Beseitigen Sie Kabelsalat und genießen Sie ein bequemes und effizientes kabelloses Ladeerlebnis.

PRODUKTÜBERSICHT



1. Touch-Taste für Rotation
2. Ladebereich für das Telefon
3. Ladebereich für Ohrhörer
4. Ladebereich für die Uhr
5. Ladeanzeigeleuchte
6. USB Type-C-Eingangsanschluss

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell: R28

Material: ABS + PC + PMMA

Eingang: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Ausgang Telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Ausgang Ohrhörer: 2,5 W / 5 W (max.)

Ausgang Uhr: 2,5 W

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schließen Sie das Ladegerät mit einem USB Type-C-Schnellladekabel an ein QC- oder PD-Netzteil an, um schnelles kabelloses Laden zu ermöglichen. Verwenden Sie für schnelles Laden ein QC 27 W- oder PD 27 W-Netzteil oder ein Netzteil mit höherer Ausgangsleistung.

2. Das Ladegerät verfügt über einen integrierten Schrittmotor. Berühren Sie die Rotationstaste, um den Ladebereich für das Telefon elektrisch zu drehen. Es unterstützt magnetische Smartphones verschiedener Größen.
3. Der Ladebereich für die Uhr liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 2,5 W. Berühren Sie das Lademodul, damit es automatisch ausfährt, und legen Sie anschließend Ihre Apple Watch auf die Ladefläche.
4. Der Ladebereich für Ohrhörer liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 2,5 W. Berühren Sie das Lademodul, damit es automatisch ausfährt, und legen Sie anschließend das Ladeetui Ihrer kabellosen Ohrhörer auf die Ladefläche.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer während des Ladevorgangs nach oben zeigen.

5. Sie können den Betrachtungswinkel des Telefons durch Berühren der Rotationstaste einstellen. Drehen Sie das Lademodul für das Telefon nicht manuell, da dies dazu führen kann, dass der Motormechanismus seine Ausrichtung verliert. Sollte dies geschehen, trennen Sie die Stromversorgung und schließen Sie sie erneut an. Berühren Sie anschließend die Rotationstaste, damit das Modul automatisch in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.

ANZEIGESTATUS

1. Einschalten: Die eisblauen und grünen LEDs blinken gleichzeitig dreimal.
2. Laden der Uhr: Keine Anzeigeleuchte.
3. Laden der Ohrhörer: Die grüne LED leuchtet dauerhaft.
4. Laden des Telefons: Die eisblaue LED leuchtet dauerhaft.
5. Standby-Modus: Keine Anzeigeleuchte.
6. Fremdkörpererkennung (FOD): Wenn ein metallischer oder magnetischer Gegenstand, wie z. B. eine Münze oder ein Schlüssel, auf die Ladefläche gelegt wird, blinkt die eisblaue LED und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Wenn die Eingangsspannung 13,6 V überschreitet, stellt das kabellose Ladegerät den Betrieb automatisch ein.
 2. Trennen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht, da dies den Ladevorgang unterbrechen kann.
 3. Zerlegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es weder Feuer noch Wasser aus. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Produktschäden führen.
 4. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit übermäßiger Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Stoffen, da diese Bedingungen die internen Schaltkreise beschädigen können.
-

FEHLERBEHEBUNG

Kabelloses Laden ist langsam: Die Ladegeschwindigkeit kann je nach Telefonmodell, Empfänger für kabelloses Laden oder Energieverbrauch laufender Anwendungen variieren. Schließen Sie nicht benötigte Anwendungen, um die Ladeleistung zu verbessern.

Kabelloses Laden ist unterbrochen: Das angeschlossene Netzteil liefert möglicherweise keine ausreichende Ausgangsleistung. Verwenden Sie ein QC- oder PD-USB-Netzteil mit geeigneter Ausgangsleistung.

Das Ladegerät oder das Telefon wird während des Ladevorgangs warm: Es ist normal, dass Sender- und Empfängerspulen beim kabellosen Laden Wärme erzeugen. Bei übermäßiger Wärmeentwicklung positionieren Sie das Gerät leicht neu auf der Ladefläche, um die Ladeeffizienz zu verbessern.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.