


BG: TRICHARGY – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Геометрична настолна 3-в-1 електрическа въртяща се магнитна безжична стойка за зареждане

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Тази настолна 3-в-1 електрическа въртяща се магнитна безжична стойка за зареждане позволява едновременно зареждане на до три устройства, включително смартфон, безжични слушалки и Apple Watch, чрез един захранващ кабел. Премахнете безпорядъка от кабели и се насладете на удобно и ефективно безжично зареждане.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Сензорен бутон за въртене
2. Зона за зареждане на телефон
3. Зона за зареждане на слушалки
4. Зона за зареждане на часовник
5. Индикаторна светлина за зареждане
6. USB Type-C входен порт

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел: R28

Материал: ABS + PC + PMMA

Вход: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Изход за телефон: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (макс.)

Изход за слушалки: 2,5 W / 5 W (макс.)

Изход за часовник: 2,5 W

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Свържете зарядното устройство към QC или PD захранващ адаптер с USB Type-C кабел за бързо зареждане, за да активирате бързо безжично зареждане. За бързо зареждане

използвайте QC 27 W или PD 27 W захранващ адаптер, или адаптер с по-висока изходна мощност.

2. Зарядното устройство има вграден стъпков мотор. Докоснете бутона за въртене, за да завъртите електрически зоната за зареждане на телефона. Поддържа магнитни смартфони с различни размери.
3. Зоната за зареждане на часовник осигурява изходна мощност до 2,5 W. Докоснете зарядния модул, за да се изтегли автоматично, след което поставете Apple Watch върху повърхността за зареждане.
4. Зоната за зареждане на слушалки осигурява изходна мощност до 2,5 W. Докоснете зарядния модул, за да се изтегли автоматично, след което поставете калъфа за зареждане на безжичните слушалки върху повърхността за зареждане.

Забележка: Уверете се, че слушалките са насочени нагоре по време на зареждане.

5. Можете да регулирате ъгъла на гледане на телефона, като докоснете бутона за въртене. Не въртете ръчно модула за зареждане на телефона, тъй като това може да доведе до загуба на подравняване на моторния механизъм. Ако това се случи, изключете и отново включете захранването, след което докоснете бутона за въртене, за да се върне модулет автоматично в първоначалното си положение.

СТАТУС НА ИНДИКАТОРА

1. Включване: Ледено сините и зелените LED светлини мигат едновременно три пъти.
2. Зареждане на часовник: Няма индикаторна светлина.
3. Зареждане на слушалки: Зелената LED светлина свети постоянно.
4. Зареждане на телефон: Ледено синята LED светлина свети постоянно.
5. Режим на готовност: Няма индикаторна светлина.
6. Откриване на чужди предмети (FOD): Ако върху повърхността за зареждане бъде поставен метален или магнитен предмет, като монета или ключ, ледено синята LED светлина мига и зареждането спира автоматично.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Ако входното напрежение надвиши 13,6 V, безжичното зарядно устройство автоматично ще спре да работи.
 2. Не изключвайте захранващия кабел по време на зареждане, тъй като това може да прекъсне процеса на зареждане.
 3. Не разглобявайте продукта и не го излагайте на огън или вода. Това може да причини електрически удар, късо съединение или повреда на продукта.
 4. Не използвайте продукта в среда с прекомерна топлина, висока влажност или корозивни вещества, тъй като тези условия могат да повредят вътрешните електрически вериги.
-

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Безжичното зареждане е бавно: Скоростта на зареждане може да варира в зависимост от модела на телефона, приемника за безжично зареждане или консумацията на енергия от работещите приложения. Затворете ненужните приложения, за да подобрите ефективността на зареждането.

Безжичното зареждане е прекъсващо: Свързаният захранващ адаптер може да не осигурява достатъчна изходна мощност. Използвайте QC или PD USB захранващ адаптер с подходяща изходна мощност.

Зарядното устройство или телефонът се загреват по време на зареждане: Нормално е предавателната и приемната намотка да генерират топлина по време на безжично зареждане. Ако се появи прекомерно загряване, леко преместете устройството върху повърхността за зареждане, за да подобрите ефективността на зареждането.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.