


HU: TRICHARGY – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Geometrikus asztali 3 az 1-ben elektromos, forgatható, mágneses vezeték nélküli töltőállvány

TERMÉKJELLEMZŐK

Ez az asztali 3 az 1-ben elektromos, forgatható, mágneses vezeték nélküli töltőállvány lehetővé teszi akár három eszköz egyidejű töltését, beleértve az okostelefont, a vezeték nélküli fülhallgatót és az Apple Watch órát, egyetlen tápkábel használatával. Szüntesse meg a kábelrengeteget, és élvezze a kényelmes, hatékony vezeték nélküli töltést.

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



1. Érintőgomb a forgatáshoz
2. Telefon töltési területe
3. Fülhallgató töltési területe
4. Óra töltési területe
5. Töltésjelző fény
6. USB Type-C bemeneti port

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modell: R28

Anyag: ABS + PC + PMMA

Bemenet: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Telefon kimenet: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Fülhallgató kimenet: 2,5 W / 5 W (max.)

Óra kimenet: 2,5 W

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Csatlakoztassa a töltőt QC vagy PD hálózati adapterhez USB Type-C gyorsöltő kábellel, hogy lehetővé tegye a gyors vezeték nélküli töltést. Gyorsöltéshez használjon QC 27 W vagy PD 27 W hálózati adaptert, illetve nagyobb kimeneti teljesítményű adaptert.

2. A töltő beépített léptetőmotorral rendelkezik. Érintse meg a forgatás gombot, hogy a telefon töltési területe elektromosan elforduljon. Különböző méretű mágneses okostelefonokat támogat.
3. Az óra töltési területe legfeljebb 2,5 W kimeneti teljesítményt biztosít. Érintse meg a töltőmodult, hogy az automatikusan kinyíljon, majd helyezze az Apple Watch órát a töltőfelületre.
4. A fülhallgató töltési területe legfeljebb 2,5 W kimeneti teljesítményt biztosít. Érintse meg a töltőmodult, hogy az automatikusan kinyíljon, majd helyezze a vezeték nélküli fülhallgató töltőtokját a töltőfelületre.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a fülhallgatók töltés közben felfelé nézzenek.

5. A telefon megtekintési szögét a forgatás gomb megérintésével állíthatja be. Ne forgassa kézzel a telefon töltőmodulját, mert ez a motormechanizmus elállítódását okozhatja. Ha ez megtörténik, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápellátást, ezután érintse meg a forgatás gombot, hogy a modul automatikusan visszatérjen eredeti helyzetébe.

JELZŐFÉNY ÁLLAPOTA

1. Bekapcsolás: A jégkék és zöld LED-ek egyszerre háromszor felvillannak.
2. Óra töltése: Nincs jelzőfény.
3. Fülhallgató töltése: A zöld LED folyamatosan világít.
4. Telefon töltése: A jégkék LED folyamatosan világít.
5. Készenléti mód: Nincs jelzőfény.
6. Idegen tárgy érzékelése (FOD): Ha fém vagy mágneses tárgyat, például érmét vagy kulcsot helyeznek a töltőfelületre, a jégkék LED villogni kezd, és a töltés automatikusan leáll.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Ha a bemeneti feszültség meghaladja a 13,6 V értéket, a vezeték nélküli töltő automatikusan leáll.
2. Töltés közben ne húzza ki a tápkábelt, mert ez megszakíthatja a töltési folyamatot.
3. Ne szerelje szét a terméket, és ne tegye ki tűznek vagy víznek. Ez áramütést, rövidzárlatot vagy a termék károsodását okozhatja.
4. Ne használja a terméket túlzott hőnek, magas páratartalomnak vagy maró hatású anyagoknak kitett környezetben, mert ezek a körülmények károsíthatják a belső áramköröket.

HIBAELHÁRÍTÁS

A vezeték nélküli töltés lassú: A töltési sebesség a telefon modelljétől, a vezeték nélküli töltővevőtől vagy a futó alkalmazások energiafogyasztásától függően változhat. Zárja be a szükségtelen alkalmazásokat a töltési teljesítmény javítása érdekében.

A vezeték nélküli töltés szakaszos: A csatlakoztatott hálózati adapter lehet, hogy nem biztosít elegendő kimeneti teljesítményt. Használjon megfelelő kimeneti teljesítményű QC vagy PD USB hálózati adaptert.

A töltő vagy a telefon töltés közben felmelegszik: Normális, hogy az adó- és vevőtekercsek vezeték nélküli töltés közben hőt termelnek. Túlzott felmelegedés esetén kissé helyezze át az eszközt a töltőfelületen a töltési hatékonyság javítása érdekében.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.