


PL: TRICHARGY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Geometryczna biurkowa elektryczna, obrotowa, magnetyczna podstawka do ładowania bezprzewodowego 3 w 1

CECHY PRODUKTU

Ta biurkowa elektryczna, obrotowa, magnetyczna podstawka do ładowania bezprzewodowego 3 w 1 umożliwia jednoczesne ładowanie do trzech urządzeń, w tym smartfona, bezprzewodowych słuchawek dousznych i Apple Watch, za pomocą jednego przewodu zasilającego. Pozbądź się plątaniny kabli i ciesz się wygodnym oraz wydajnym ładowaniem bezprzewodowym.

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Przycisk dotykowy obrotu
2. Obszar ładowania telefonu
3. Obszar ładowania słuchawek
4. Obszar ładowania zegarka
5. Lampka kontrolna ładowania
6. Port wejściowy USB Type-C

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: R28

Materiał: ABS + PC + PMMA

Wejście: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Wyjście dla telefonu: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W maks.

Wyjście dla słuchawek: 2,5 W / 5 W maks.

Wyjście dla zegarka: 2,5 W

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. Podłącz ładowarkę do zasilacza QC lub PD za pomocą przewodu szybkiego ładowania USB Type-C, aby umożliwić szybkie ładowanie bezprzewodowe. Do szybkiego ładowania użyj zasilacza QC 27 W lub PD 27 W albo zasilacza o wyższej mocy wyjściowej.
2. Ładowarka posiada wbudowany silnik krokowy. Dotknij przycisku obrotu, aby elektrycznie obrócić obszar ładowania telefonu. Obsługuje magnetyczne smartfony o różnych rozmiarach.
3. Obszar ładowania zegarka zapewnia moc wyjściową do 2,5 W. Dotknij modułu ładowania, aby automatycznie się wysunął, a następnie umieść Apple Watch na powierzchni ładowania.
4. Obszar ładowania słuchawek zapewnia moc wyjściową do 2,5 W. Dotknij modułu ładowania, aby automatycznie się wysunął, a następnie umieść etui ładujące bezprzewodowych słuchawek dousznych na powierzchni ładowania.

Uwaga: Upewnij się, że słuchawki są skierowane ku górze podczas ładowania.

5. Możesz regulować kąt widzenia telefonu, dotykając przycisku obrotu. Nie obracaj ręcznie modułu ładowania telefonu, ponieważ może to spowodować utratę wyrównania mechanizmu silnika. Jeśli tak się stanie, odłącz i ponownie podłącz zasilanie, a następnie dotknij przycisku obrotu, aby moduł automatycznie powrócił do pierwotnej pozycji.

STATUS WSKAŹNIKA

1. Włączenie: Lodowoniebieskie i zielone diody LED migają jednocześnie trzy razy.
2. Ładowanie zegarka: Brak lampki kontrolnej.
3. Ładowanie słuchawek: Zielona dioda LED świeci światłem ciągłym.
4. Ładowanie telefonu: Lodowoniebieska dioda LED świeci światłem ciągłym.
5. Tryb gotowości: Brak lampki kontrolnej.
6. Wykrywanie ciał obcych (FOD): Jeśli na powierzchni ładowania zostanie umieszczony metalowy lub magnetyczny przedmiot, taki jak moneta lub klucz, lodowoniebieska dioda LED zacznie migać, a ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeśli napięcie wejściowe przekroczy 13,6 V, ładowarka bezprzewodowa automatycznie przestanie działać.
 2. Nie odłączaj przewodu zasilającego podczas ładowania, ponieważ może to przerwać proces ładowania.
 3. Nie demontuj produktu ani nie wystawiaj go na działanie ognia lub wody. Może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub uszkodzenie produktu.
 4. Nie używaj produktu w środowiskach o nadmiernej temperaturze, wysokiej wilgotności lub z substancjami żrącymi, ponieważ takie warunki mogą uszkodzić wewnętrzne obwody.
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ładowanie bezprzewodowe jest powolne: Szybkość ładowania może się różnić w zależności od modelu telefonu, odbiornika ładowania bezprzewodowego lub zużycia energii przez uruchomione aplikacje. Zamknij niepotrzebne aplikacje, aby poprawić wydajność ładowania.

Ładowanie bezprzewodowe jest przerywane: Podłączony zasilacz może nie zapewniać wystarczającej mocy wyjściowej. Użyj zasilacza USB QC lub PD o odpowiedniej mocy wyjściowej.

Ładowarka lub telefon nagrzewa się podczas ładowania: To normalne, że cewki nadajnika i odbiornika wytwarzają ciepło podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli wystąpi nadmierne nagrzewanie, lekko zmień położenie urządzenia na powierzchni ładowania, aby poprawić efektywność ładowania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.