

DE: ULTICHARG – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Akku:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Eingang (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Ausgang:**
 - Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

SO LADEN SIE DIESES PRODUKT AUF

Überprüfung des Akkustands

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Akkustand zu überprüfen:

- Wenn keine LED-Leuchten aufleuchten, ist der Akku schwach und muss geladen werden
 - Blaue LED-Leuchten zeigen an, dass der Ladevorgang läuft
-

LADEMETHODEN

Methode 1: Laden über den Computer

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die Powerbank an.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss Ihres Computers.
3. Die LED-Anzeigen blinken während des Ladevorgangs.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Anzeigeleuchten dauerhaft.

Methode 2: Laden über USB-Adapter

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen DC 5V USB-Netzadapter an.
 2. Stecken Sie das Kabel in den DC-IN-Anschluss der Powerbank.
 3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
 4. Die LED-Anzeigen blinken während des Ladevorgangs und leuchten dauerhaft, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
-

LADEN ANDERER GERÄTE

Diese Powerbank ist zum Laden von Mobiltelefonen und anderen digitalen Geräten mit DC 5V-Eingang vorgesehen.

1. Wählen Sie das passende Ladekabel für Ihr Gerät aus.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über den passenden Anschluss mit der Powerbank.
3. Der Ladevorgang beginnt automatisch nach dem Anschließen.

Hinweis: Verwenden Sie immer ein kompatibles Kabel, das für Ihr Gerät geeignet ist.

WARTUNG

1. **Sachgemäße Handhabung:** Dieses Produkt verfügt über ein kompaktes und elegantes Design für einfachen Transport. Behandeln Sie es sorgfältig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
 2. **Trocken halten:** Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, da diese interne Komponenten beschädigen können.
 3. **Hitze vermeiden:** Hohe Temperaturen können die Akkulebensdauer verkürzen, elektronische Komponenten beschädigen oder Kunststoffteile verformen.
 4. **Vorsichtig behandeln:** Vermeiden Sie das Fallenlassen oder Stoßen des Geräts, da dies interne Schaltkreise beschädigen kann.
 5. **Nicht zerlegen:** Der Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, kann Schäden verursachen und die Garantie ungültig machen.
-

VORSICHTSMASSNAHMEN


1. **Erste Verwendung:** Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Sobald alle vier LED-Leuchten eingeschaltet sind, laden Sie es weitere 20 Minuten weiter.
 2. **Korrekte Verbindung:** Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig angeschlossen ist und der Bildschirm des Geräts den Ladevorgang anzeigt.
 3. **Anzeige für niedrigen Akkustand:** Wenn die blaue LED-Leuchte während der Nutzung erlischt, ist der Akku der Powerbank schwach und muss wieder aufgeladen werden.
 4. **Nach dem Laden trennen:** Sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist, trennen Sie es, um unnötigen Energieverlust zu vermeiden.
-

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- **Intelligentes Steuerungssystem mit mehreren Schutzfunktionen:**
 - Schutz vor Überladung
 - Schutz vor Tiefentladung
 - Schutz vor Überlastung
 - Schutz vor Kurzschluss
- **Breite Kompatibilität:** Kompatibel mit den meisten USB-betriebenen Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, MP3/MP4-Playern, GPS-Geräten, Bluetooth-Zubehör und Digitalkameras.
- **Breiter Eingangsspannungsbereich:** Ausgestattet mit einem intelligenten Chip, der Eingangsspannungen von DC 4.5V bis 20V unterstützt und so sicheres und effizientes Laden ohne Risiko instabiler Stromversorgung gewährleistet.
- **LED-Anzeigen:** Klare LED-Anzeigen zeigen Ladestatus, Akkustand und Ausgangsaktivität zur einfachen Überwachung an.

ÜBERSICHT DES LADEDIAGRAMMS

1. Laden der Powerbank über einen Netzadapter (AC 110-220 V)
2. Verwendung der Powerbank zum Laden externer Geräte



HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.