

CS: ULTICHARG – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

- **Baterie:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
- **Vstup (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- **Výstup:**
 - o Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - o USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A

JAK NABÍJET TENTO PRODUKT

Kontrola úrovně baterie

Stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte úroveň baterie:

- Pokud se nerozsvítí žádné LED kontrolky, baterie je vybitá a je třeba ji nabít
- Modré LED kontrolky označují probíhající nabíjení

ZPŮSOBY NABÍJENÍ

Metoda 1: Nabíjení přes počítač

1. Připojte přiložený USB kabel k powerbance.
2. Zasuňte USB konektor do USB portu počítače.
3. LED indikátory budou během nabíjení blikat.
4. Po úplném nabití budou všechny kontrolky trvale svítit.

Metoda 2: Nabíjení přes USB adaptér

1. Připojte USB kabel k napájecímu USB adaptéru DC 5V.
2. Zasuňte kabel do portu DC-IN na powerbance.
3. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
4. LED indikátory budou během nabíjení blikat a po úplném nabití budou trvale svítit.

NABÍJENÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ

Tato powerbanka je určena k nabíjení mobilních telefonů a dalších digitálních zařízení se vstupem DC 5V.

1. Vyberte vhodný nabíjecí kabel pro své zařízení.
2. Připojte zařízení k powerbance pomocí správného rozhraní.
3. Nabíjení začne automaticky po připojení.

Poznámka: Vždy používejte kompatibilní kabel vhodný pro vaše zařízení.

ÚDRŽBA

1. **Správné zacházení:** Tento produkt má kompaktní a elegantní design pro snadné přenášení. Zacházejte s ním opatrně, abyste prodloužili jeho životnost.
2. **Udržujte v suchu:** Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí a tekutinami, protože mohou poškodit vnitřní součásti.
3. **Vyhněte se vystavení teple:** Vysoké teploty mohou zkrátit životnost baterie, poškodit elektronické součásti nebo způsobit deformaci plastových částí.
4. **Zacházejte opatrně:** Vyhněte se pádu nebo nárazům zařízení, protože to může poškodit vnitřní obvody.
5. **Nerozebírejte:** Pokus o otevření nebo úpravu zařízení může způsobit poškození a zrušit platnost záruky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. **První použití:** Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Jakmile se rozsvítí všechny čtyři LED kontrolky, pokračujte v nabíjení ještě dalších 20 minut.
2. **Správné připojení:** Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně připojen a že obrazovka zařízení zobrazuje nabíjení.
3. **Indikátor nízkého stavu baterie:** Pokud se modrá LED kontrolka během používání vypne, baterie powerbanky je slabá a je třeba ji znovu nabít.
4. **Odpojte po nabití:** Jakmile je vaše zařízení plně nabité, odpojte jej, abyste zabránili zbytečné ztrátě energie.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

- **Inteligentní řídicí systém s více ochranami:**
 - o Ochrana proti přebíjení
 - o Ochrana proti nadměrnému vybití
 - o Ochrana proti přetížení
 - o Ochrana proti zkratu
- **Široká kompatibilita:** Kompatibilní s většinou zařízení napájených přes USB, včetně chytrých telefonů, tabletů, herních konzolí, MP3/MP4 přehrávačů, GPS zařízení, Bluetooth příslušenství a digitálních fotoaparátů.
- **Široký rozsah vstupního napětí:** Vybaveno chytrým čipem, který podporuje vstupní napětí od DC 4.5V do 20V, což zajišťuje bezpečné a efektivní nabíjení bez rizika nestabilního napájení.
- **LED indikátory:** Jasné LED indikátory zobrazují stav nabíjení, úroveň baterie a výstupní aktivitu pro snadné sledování.

PŘEHLED SCHÉMATU NABÍJENÍ

1. Nabíjení powerbanky přes napájecí adaptér (AC 110–220 V)
2. Použití powerbanky k nabíjení externích zařízení



NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.