

# FR: ULTICHARG – MANUEL D'UTILISATION

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- **Batterie** : Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
  - **Entrée (Type-C / Lightning)** : 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
  - **Sortie** :
    - o Lightning / Micro USB : 5V/2.1A
    - o USB / USB-C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
- 

## COMMENT CHARGER CE PRODUIT

### Vérification du niveau de batterie

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie :

- Si aucun voyant LED ne s'allume, la batterie est faible et doit être rechargée
  - Les voyants LED bleus indiquent que la charge est en cours
- 

## MÉTHODES DE CHARGE

### Méthode 1 : Charge via ordinateur

1. Connectez le câble USB inclus au power bank.
2. Insérez le connecteur USB dans le port USB de votre ordinateur.
3. Les indicateurs LED clignoteront pendant la charge.
4. Lorsque la charge est complète, tous les voyants resteront allumés en continu.

### Méthode 2 : Charge via adaptateur USB

1. Connectez le câble USB à un adaptateur secteur USB DC 5V.
  2. Insérez le câble dans le port DC-IN du power bank.
  3. Branchez l'adaptateur sur une prise électrique.
  4. Les indicateurs LED clignoteront pendant la charge et resteront allumés en continu lorsque l'appareil sera complètement chargé.
- 

## CHARGE D'AUTRES APPAREILS

Ce power bank est conçu pour charger les téléphones mobiles et autres appareils numériques avec une entrée DC 5V.

1. Sélectionnez le câble de charge approprié pour votre appareil.
2. Connectez votre appareil au power bank en utilisant l'interface correcte.
3. La charge commencera automatiquement une fois connecté.

**Remarque** : Utilisez toujours un câble compatible adapté à votre appareil.

---

## ENTRETIEN

1. **Manipulation appropriée** : Ce produit présente un design compact et élégant pour un transport facile. Manipulez-le avec soin afin de prolonger sa durée de vie.
  2. **Garder au sec** : Protégez l'appareil de la pluie, de l'humidité et des liquides, car ils peuvent endommager les composants internes.
  3. **Éviter l'exposition à la chaleur** : Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie de la batterie, endommager les composants électroniques ou provoquer une déformation des pièces en plastique.
  4. **Manipuler avec soin** : Évitez de faire tomber ou de heurter l'appareil, car cela pourrait endommager les circuits internes.
  5. **Ne pas démonter** : Toute tentative d'ouverture ou de modification de l'appareil peut causer des dommages et annuler la garantie.
- 

## PRÉCAUTIONS


1. **Première utilisation** : Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Lorsque les quatre voyants LED sont allumés, continuez la charge pendant 20 minutes supplémentaires.
  2. **Connexion correcte** : Assurez-vous que le câble de charge est correctement connecté et que l'écran de l'appareil indique la charge.
  3. **Indicateur de batterie faible** : Si le voyant LED bleu s'éteint pendant l'utilisation, la batterie du power bank est faible et doit être rechargée.
  4. **Débrancher après la charge** : Une fois votre appareil complètement chargé, débranchez-le afin d'éviter toute perte d'énergie inutile.
- 

## FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- **Système de contrôle intelligent avec protections multiples** :
  - o Protection contre la surcharge
  - o Protection contre la décharge excessive
  - o Protection contre la surintensité
  - o Protection contre les courts-circuits
- **Large compatibilité** : Compatible avec la plupart des appareils alimentés par USB, y compris les smartphones, tablettes, consoles de jeux, lecteurs MP3/MP4, appareils GPS, accessoires Bluetooth et appareils photo numériques.
- **Large plage de tension d'entrée** : Équipé d'une puce intelligente prenant en charge des tensions d'entrée de DC 4.5V à 20V, garantissant une charge sûre et efficace sans risque d'instabilité de l'alimentation.
- **Indicateurs LED** : Des indicateurs LED clairs affichent l'état de charge, le niveau de batterie et l'activité de sortie pour une surveillance facile.

## APERÇU DU SCHÉMA DE CHARGE

1. Charge du power bank via un adaptateur secteur (AC 110-220 V)
2. Utilisation du power bank pour charger des appareils externes



## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.