

NL: ULTICHARG – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

- **Batterij:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Ingang (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Uitgang:**
 - Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

DIT PRODUCT OPLADEN

Controle van het batterijniveau

Druk op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren:

- Als er geen LED-lampjes gaan branden, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen
 - Blauwe LED-lampjes geven aan dat het opladen bezig is
-

OPLAADMETHODEN

Methode 1: Opladen via computer

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de powerbank.
2. Steek de USB-connector in de USB-poort van uw computer.
3. De LED-indicatoren knipperen tijdens het opladen.
4. Wanneer volledig opgeladen, blijven alle indicatielampjes continu branden.

Methode 2: Opladen via USB-adapter

1. Sluit de USB-kabel aan op een DC 5V USB-voedingsadapter.
 2. Steek de kabel in de DC-IN-poort van de powerbank.
 3. Steek de adapter in een stopcontact.
 4. De LED-indicatoren knipperen tijdens het opladen en blijven continu branden wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
-

ANDERE APPARATEN OPLADEN

Deze powerbank is ontworpen om mobiele telefoons en andere digitale apparaten met een DC 5V-ingang op te laden.

1. Kies de juiste oplaadkabel voor uw apparaat.
2. Sluit uw apparaat aan op de powerbank via de juiste aansluiting.
3. Het opladen begint automatisch zodra het apparaat is aangesloten.

Opmerking: Gebruik altijd een compatibele kabel die geschikt is voor uw apparaat.

ONDERHOUD

1. **Correct gebruik:** Dit product heeft een compact en elegant ontwerp voor gemakkelijk vervoer. Behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
2. **Droog houden:** Bescherm het apparaat tegen regen, vocht en vloeistoffen, omdat deze interne onderdelen kunnen beschadigen.
3. **Vermijd blootstelling aan hitte:** Hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij verkorten, elektronische onderdelen beschadigen of vervorming van kunststof onderdelen veroorzaken.
4. **Voorzichtig behandelen:** Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten, omdat dit de interne circuits kan beschadigen.
5. **Niet demonteren:** Pogingen om het apparaat te openen of te wijzigen kunnen schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

VOORZORGSMaatregelen


1. **Eerste gebruik:** Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik. Zodra alle vier LED-lampjes branden, laad het apparaat nog 20 minuten extra op.
2. **Correcte aansluiting:** Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten en dat het scherm van het apparaat aangeeft dat het wordt opgeladen.
3. **Indicator voor lage batterij:** Als het blauwe LED-lampje tijdens gebruik uitgaat, is de batterij van de powerbank bijna leeg en moet deze opnieuw worden opgeladen.
4. **Loskoppelen na het opladen:** Zodra uw apparaat volledig is opgeladen, koppelt u het los om onnodig energieverlies te voorkomen.

VEILIGHEIDSFUNCTIES

- **Intelligent controlesysteem met meerdere beveiligingen:**
 - o Beveiliging tegen overladen
 - o Beveiliging tegen te diepe ontlading
 - o Beveiliging tegen overbelasting
 - o Beveiliging tegen kortsluiting
- **Brede compatibiliteit:** Compatibel met de meeste apparaten die via USB worden gevoed, waaronder smartphones, tablets, spelconsoles, MP3/MP4-spelers, GPS-apparaten, Bluetooth-accessoires en digitale camera's.
- **Breed ingangsspanningsbereik:** Uitgerust met een slimme chip die ingangsspanningen van DC 4.5V tot 20V ondersteunt, voor veilig en efficiënt opladen zonder risico op instabiele stroomvoorziening.
- **LED-indicatoren:** Duidelijke LED-indicatoren tonen de laadstatus, het batterijniveau en de uitgangsactiviteit voor eenvoudige controle.

OVERZICHT VAN HET OPLAADDIAGRAM

1. De powerbank opladen via een voedingsadapter (AC 110–220 V)
2. De powerbank gebruiken om externe apparaten op te laden



INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.