

PL: ULTICHARG – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- **Bateria:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Wejście (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Wyjście:**
 - Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

JAK ŁADOWAĆ TEN PRODUKT

Sprawdzanie poziomu baterii

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom baterii:

- Jeśli żadne diody LED się nie włączą, bateria jest słaba i wymaga ładowania
 - Niebieskie diody LED wskazują, że ładowanie jest w toku
-

METODY ŁADOWANIA

Metoda 1: Ładowanie przez komputer

1. Podłącz dołączony kabel USB do powerbanku.
2. Włóż złącze USB do portu USB komputera.
3. Wskaźniki LED będą migać podczas ładowania.
4. Po pełnym naładowaniu wszystkie kontrolki będą świecić światłem ciągłym.

Metoda 2: Ładowanie przez adapter USB

1. Podłącz kabel USB do adaptera zasilania USB DC 5V.
 2. Włóż kabel do portu DC-IN powerbanku.
 3. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
 4. Wskaźniki LED będą migać podczas ładowania i pozostaną włączone światłem ciągłym po pełnym naładowaniu urządzenia.
-

ŁADOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Ten powerbank jest przeznaczony do ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych z wejściem DC 5V.

1. Wybierz odpowiedni kabel ładujący do swojego urządzenia.
2. Podłącz urządzenie do powerbanku za pomocą odpowiedniego interfejsu.
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu.

Uwaga: Zawsze używaj kompatybilnego kabla odpowiedniego dla swojego urządzenia.

KONSERWACJA

1. **Prawidłowa obsługa:** Ten produkt ma kompaktową i elegancką konstrukcję ułatwiającą przenoszenie. Obchodź się z nim ostrożnie, aby wydłużyć jego żywotność.
 2. **Przechowywać w suchym miejscu:** Chroń urządzenie przed deszczem, wilgocią i płynami, ponieważ mogą uszkodzić wewnętrzne komponenty.
 3. **Unikać ekspozycji na ciepło:** Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność baterii, uszkodzić komponenty elektroniczne lub spowodować odkształcenie części plastikowych.
 4. **Obchodzić się ostrożnie:** Unikaj upuszczania lub uderzania urządzenia, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody.
 5. **Nie demontować:** Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia może spowodować uszkodzenie i unieważnić gwarancję.
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. **Pierwsze użycie:** Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie. Gdy wszystkie cztery diody LED się zaświecą, kontynuuj ładowanie przez dodatkowe 20 minut.
 2. **Prawidłowe podłączenie:** Upewnij się, że kabel ładujący jest prawidłowo podłączony, a ekran urządzenia wskazuje ładowanie.
 3. **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Jeśli niebieska dioda LED wyłączy się podczas użytkowania, bateria powerbanku jest słaba i wymaga ponownego naładowania.
 4. **Odłącz po naładowaniu:** Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, odłącz je, aby zapobiec niepotrzebnej utracie energii.
-

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **Inteligentny system kontroli z wieloma zabezpieczeniami:**
 - o Ochrona przed przeładowaniem
 - o Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
 - o Ochrona przed przeciążeniem
 - o Ochrona przed zwarcie
- **Szeroka kompatybilność:** Kompatybilny z większością urządzeń zasilanych przez USB, w tym smartfonami, tabletami, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3/MP4, urządzeniami GPS, akcesoriami Bluetooth i aparatami cyfrowymi.
- **Szeroki zakres napięcia wejściowego:** Wyposażony w inteligentny chip obsługujący napięcia wejściowe od DC 4.5V do 20V, zapewniający bezpieczne i wydajne ładowanie bez ryzyka niestabilnego zasilania.
- **Wskaźniki LED:** Czytelne wskaźniki LED pokazują stan ładowania, poziom baterii oraz aktywność wyjścia, umożliwiając łatwe monitorowanie.

PRZEGLĄD SCHEMATU ŁADOWANIA

1. Ładowanie powerbanku za pomocą adaptera zasilania (AC 110–220 V)
2. Używanie powerbanku do ładowania urządzeń zewnętrznych



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.