

SR: ULTICHARG – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Baterija:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Ulaz (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Izlaz:**
 - o Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - o USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

KAKO PUNITI OVAJ PROIZVOD

Provera nivoa baterije

Pritisnite dugme za uključivanje da proverite nivo baterije:

- Ako se LED svetla ne uključe, baterija je slaba i potrebno ju je napuniti
 - Plava LED svetla označavaju da je punjenje u toku
-

NAČINI PUNJENJA

Metod 1: Punjenje preko računara

1. Priloženi USB kabl povežite sa eksternom baterijom.
2. USB priključak ubacite u USB port računara.
3. LED indikatori će treperiti tokom punjenja.
4. Kada je potpuno napunjena, sva indikatorska svetla će neprekidno svetleti.

Metod 2: Punjenje preko USB adaptera

1. USB kabl povežite sa DC 5V USB adapterom za napajanje.
 2. Kabl ubacite u DC-IN port eksterne baterije.
 3. Adapter uključite u električnu utičnicu.
 4. LED indikatori će treperiti tokom punjenja i neprekidno svetleti kada je uređaj potpuno napunjen.
-

PUNJENJE DRUGIH UREĐAJA

Ova eksterna baterija je namenjena za punjenje mobilnih telefona i drugih digitalnih uređaja sa DC 5V ulazom.

1. Izaberite odgovarajući kabl za punjenje za svoj uređaj.
2. Povežite svoj uređaj sa eksternom baterijom koristeći odgovarajući priključak.
3. Punjenje će početi automatski nakon povezivanja.

Napomena: Uvek koristite kompatibilan kabl prikladan za vaš uređaj.

ODRŽAVANJE

1. **Pravilno rukovanje:** Ovaj proizvod ima kompaktan i elegantan dizajn za lako prenošenje. Rukujte njime pažljivo kako biste produžili njegov vek trajanja.
 2. **Držite suvim:** Zaštitite uređaj od kiše, vlage i tečnosti jer mogu oštetiti unutrašnje komponente.
 3. **Izbegavajte izlaganje toploti:** Visoke temperature mogu skratiti vek trajanja baterije, oštetiti elektronske komponente ili izazvati deformaciju plastičnih delova.
 4. **Rukujte pažljivo:** Izbegavajte ispuštanje ili udaranje uređaja jer to može oštetiti unutrašnja kola.
 5. **Ne rastavljajte:** Pokušaj otvaranja ili menjanja uređaja može izazvati oštećenje i poništiti garanciju.
-

MERE OPREZA


1. **Prva upotreba:** Pre prve upotrebe potpuno napunite uređaj. Kada se uključe sva četiri LED svetla, nastavite punjenje još dodatnih 20 minuta.
 2. **Ispravno povezivanje:** Proverite da li je kabl za punjenje pravilno povezan i da li ekran uređaja prikazuje da se puni.
 3. **Indikator slabe baterije:** Ako se plava LED lampica isključi tokom upotrebe, baterija eksterne baterije je slaba i potrebno ju je ponovo napuniti.
 4. **Isključite nakon punjenja:** Kada je vaš uređaj potpuno napunjen, isključite ga kako biste sprečili nepotreban gubitak energije.
-

SIGURNOSNE FUNKCIJE

- **Inteligentni kontrolni sistem sa višestrukim zaštitama:**
 - o Zaštita od prepunjavanja
 - o Zaštita od prekomernog pražnjenja
 - o Zaštita od preopterećenja
 - o Zaštita od kratkog spoja
- **Široka kompatibilnost:** Kompatibilno sa većinom uređaja koji se napajaju preko USB-a, uključujući pametne telefone, tablete, igračke konzole, MP3/MP4 plejere, GPS uređaje, Bluetooth dodatke i digitalne fotoaparate.
- **Širok raspon ulaznog napona:** Opremljeno pametnim čipom koji podržava ulazne napone od DC 4.5V do 20V, čime se obezbeđuje sigurno i efikasno punjenje bez rizika od nestabilnog napajanja.
- **LED indikatori:** Jasni LED indikatori prikazuju status punjenja, nivo baterije i izlaznu aktivnost radi lakog praćenja.

PREGLED DIJAGRAMA PUNJENJA

1. Punjenje eksterne baterije preko adaptera za napajanje (AC 110-220 V)
2. Korišćenje eksterne baterije za punjenje spoljašnjih uređaja



UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: ULTICHARG – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- **Батерија:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Улаз (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Излаз:**
 - Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

КАКО ПУНИТИ ОВАЈ ПРОИЗВОД

Провера нивоа батерије

Притисните дугме за укључивање да проверите ниво батерије:

- Ако се LED светла не укључе, батерија је слаба и потребно ју је напунити
 - Плава LED светла означавају да је пуњење у току
-

НАЧИНИ ПУЊЕЊА

Метод 1: Пуњење преко рачунара

1. Приложени USB кабл повежите са екстерном батеријом.
2. USB прикључак убаците у USB порт рачунара.
3. LED индикатори ће треперити током пуњења.
4. Када је потпуно напуњена, сва индикаторска светла ће непрекидно светлети.

Метод 2: Пуњење преко USB адаптера

1. USB кабл повежите са DC 5V USB адаптером за напајање.
 2. Кабл убаците у DC-IN порт екстерне батерије.
 3. Адаптер укључите у електричну утичницу.
 4. LED индикатори ће треперити током пуњења и непрекидно светлети када је уређај потпуно напуњен.
-

ПУЊЕЊЕ ДРУГИХ УРЕЂАЈА

Ова екстерна батерија је намењена за пуњење мобилних телефона и других дигиталних уређаја са DC 5V улазом.

1. Изаберите одговарајући кабл за пуњење за свој уређај.
2. Повежите свој уређај са екстерном батеријом користећи одговарајући прикључак.
3. Пуњење ће почети аутоматски након повезивања.

Напомена: Увек користите компатибилан кабл прикладан за ваш уређај.

ОДРЖАВАЊЕ

1. **Правилно руковање:** Овај производ има компактан и елегантан дизајн за лако преношење. Рукујте њиме пажљиво како бисте продужили његов век трајања.
 2. **Држите сувим:** Заштитите уређај од кише, влаге и течности јер могу оштетити унутрашње компоненте.
 3. **Избегавајте излагање топлоти:** Високе температуре могу скратити век трајања батерије, оштетити електронске компоненте или изазвати деформацију пластичних делова.
 4. **Рукујте пажљиво:** Избегавајте испуштање или ударање уређаја јер то може оштетити унутрашња кола.
 5. **Не растављајте:** Покушај отварања или мењања уређаја може изазвати оштећење и поништити гаранцију.
-

МЕРЕ ОПРЕЗА


1. **Прва употреба:** Пре прве употребе потпуно напуните уређај. Када се укључе сва четири LED светла, наставите пуњење још додатних 20 минута.
 2. **Исправно повезивање:** Проверите да ли је кабл за пуњење правилно повезан и да ли екран уређаја приказује да се пуни.
 3. **Индикатор слабе батерије:** Ако се плава LED лампица искључи током употребе, батерија екстерне батерије је слаба и потребно ју је поново напунити.
 4. **Искључите након пуњења:** Када је ваш уређај потпуно напуњен, искључите га како бисте спречили непотребан губитак енергије.
-

СИГУРНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ

- **Интелигентни контролни систем са вишеструким заштитама:**
 - Заштита од препуњавања
 - Заштита од прекомерног пражњења
 - Заштита од преоптерећења
 - Заштита од кратког споја
- **Широка компатибилност:** Компатибилно са већином уређаја који се напајају преко USB-а, укључујући паметне телефоне, таблете, играчке конзоле, MP3/MP4 плејере, GPS уређаје, Bluetooth додатке и дигиталне фотоапарате.
- **Широк распон улазног напона:** Опремљено паметним чипом који подржава улазне напоне од DC 4.5V до 20V, чиме се обезбеђује сигурно и ефикасно пуњење без ризика од нестабилног напајања.
- **LED индикатори:** Јасни LED индикатори приказују статус пуњења, ниво батерије и излазну активност ради лаког праћења.

ПРЕГЛЕД ДИЈАГРАМА ПУЊЕЊА

1. Пуњење екстерне батерије преко адаптера за напајање (AC 110–220 V)
2. Коришћење екстерне батерије за пуњење спољашњих уређаја



УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније