

ET: USBORA - KASUTUSJUHE

Pistikupesa jaotur USB-laadimisportide ja LED-valgustusega

Täname, et valisite USBORA pistikupesa jaoturi. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Sisend: 220–240 V~ 50/60 Hz, max 10 A

Max koguvõrgukoormus: 2500 W

USB-väljund: 5 V --- 2,1 A max kokku (jagatud)

Võrgupesad: 2 × 220–240 V~


USB-pordid: 2 × USB-A + 1 × USB-C

Mõõtmed: 14,5 × 12 × 3,5 cm (ilma pistikuta)

Pistiku tüüp: Euroopa maandatud pistik

LED-valgustus: 2,5 × 2,5 cm, 5600 K

TOOTE ÜLEVAADE



1. LED-valgustus
2. LED-valgustuse lüliti (roheline nupp)
3. Võrgu-/USB-toitelülitid
4. Võrguväljundi pistikupesad
5. USB-C-port
6. USB-A-pordid
7. Euroopa maandatud pistik

OHUTUSJUHISED

HOIATUS! Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

- Kasutage toodet ainult sobiva 220–240 V~ elektritoitega.
- Ärge ületage maksimaalset koguvõrgukoormust **2500 W**.
- Maksimaalne koormus kehtib mõlema võrgupesaga kombineeritud koormusele.
- Ärge ühendage seadmeid, mille koguvõimsus ületab nimikoormust.
- Ärge kasutage toodet märjas või niiskes keskkonnas ega jätke seda vee või muude vedelike kätte.
- Hoidke toodet eemal kõrgest temperatuurist, otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist ja muudest soojusallikatest.

- Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus esineb liigset tolmu, niiskust või muid ebasoodsaid tingimusi.
 - Ärge katke toodet kasutamise ajal.
 - Ärge sisestage võrgupesadesse ega USB-portidesse võõrkehi.
 - Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud, pragunenud, deformeerunud või näitab ülekuumenemise märke.
 - Kui toodet ei kasutata, eemaldage see seinakontaktist.
 - Ärge püüdke toodet ise lahti võtta, muuta ega parandada. Remonditöid peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
 - Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas ja kasutage seda ainult ettenähtud otstarbel.
-

KASUTAMINE

Toote ühendamine

1. Sisestage pistik täielikult sobivasse 220–240 V~ seinakontakti.
2. Ühendage elektriseadmed vastavalt vajadusele võrgupesadesse.
3. Ühendage ühilduvad USB-seadmed USB-A- või USB-C-portidesse.
4. Kasutage üksikuid toitelüliteid vastavate väljundite sisse- või väljalülitamiseks.
5. Veenduge, et kõik ühendatud seadmed jääksid toote nimikoormuse piiridesse.

LED-valgustus

Integreeritud LED-valgustust juhitakse **valgusti all asuva rohelise nupuga**. Vajutage rohelist nuppu LED-valgustuse sisselülitamiseks. Vajutage rohelist nuppu uuesti LED-valgustuse väljalülitamiseks.

USB-laadimine

Ühendage ühilduv USB-toitega seade ükskõik millisesse USB-A- või USB-C-porti ning vajaduse korral lülitage sisse vastav toitelüliti. Kolme USB-pordi **kombineeritud maksimaalne väljund on 5 V = 2,1 A**. Saadaolev vool jagatakse ühendatud USB-seadmete vahel.

Võrgupesad

Kahte võrgupesaga saab kasutada ühilduvate elektriseadmete toiteks. **Mõlema võrgupesaga kombineeritud koormus ei tohi ületada 2500 W**. Kui kasutate korraga mitut seadet, liitke nende nimivõimsused, et tagada koguväärtuse püsimine nimipiiri sees.

PUHASTAMINE, HOOLDUS JA SÄILITAMINE

- Enne puhastamist eemaldage toode seinakontaktist.
- Puhastage toodet pehme ja kuiva lapiga.
- Ärge kasutage vett, lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega muid kemikaale.
- Hoidke toode ja selle pistikupesad tolmust ja mustusest puhtana.
- Kontrollige toodet regulaarselt kahjustuste, ülekuumenemise või värvimuutuste suhtes.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või veega kokku puutunud.
- Kui toodet ei kasutata, eemaldage see seinakontaktist ja hoidke seda puhtas, kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, niiskusest ja liigsest kuumusest.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.