

EL: USBORA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διανομέας πρίζας με θύρες φόρτισης USB και φωτισμό LED

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον διανομέα πρίζας USBORA. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είσοδος: 220-240 V~ 50/60 Hz, μέγ. 10 A

Μέγ. συνολικό φορτίο δικτύου: 2500 W

Έξοδος USB: 5 V --- 2,1 A μέγ. συνολικά (κοινόχρηστη)

Πρίζες δικτύου: 2 × 220-240 V~


Θύρες USB: 2 × USB-A + 1 × USB-C

Διαστάσεις: 14,5 × 12 × 3,5 cm (χωρίς το φιν)

Τύπος φιν: ευρωπαϊκό γειωμένο φιν

Φωτισμός LED: 2,5 × 2,5 cm, 5600 K

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με κατάλληλη ηλεκτρική παροχή 220-240 V~.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο συνολικό φορτίο δικτύου των **2500 W**.
- Το μέγιστο φορτίο αφορά το συνδυασμένο φορτίο και των δύο πριζών δικτύου.
- Μη συνδέετε συσκευές των οποίων η συνολική κατανάλωση ισχύος υπερβαίνει το ονομαστικό φορτίο.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον και μην το εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη, υγρασία ή άλλες δυσμενείς συνθήκες.
- Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη χρήση.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις πρίζες δικτύου ή στις θύρες USB.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά, έχει ρωγμές, έχει παραμορφωθεί ή παρουσιάζει σημάδια υπερθέρμανσης.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα τοίχου όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και χρησιμοποιείτε το μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύνδεση του προϊόντος

1. Εισαγάγετε πλήρως το φις σε κατάλληλη πρίζα τοίχου 220–240 V~.
2. Συνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές σας στις πρίζες δικτύου, όπως απαιτείται.
3. Συνδέστε συμβατές συσκευές USB στις θύρες USB-A ή USB-C.
4. Χρησιμοποιήστε τους μεμονωμένους διακόπτες τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες εξόδους.
5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές παραμένουν εντός του ονομαστικού φορτίου του προϊόντος.

Φωτισμός LED

Ο ενσωματωμένος φωτισμός LED ελέγχεται από το **πράσινο κουμπί που βρίσκεται κάτω από το φως**. Πατήστε το πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED. Πατήστε ξανά το πράσινο κουμπί για να τον απενεργοποιήσετε.

Φόρτιση USB

Συνδέστε μια συμβατή συσκευή που τροφοδοτείται μέσω USB σε οποιαδήποτε θύρα USB-A ή USB-C και, εάν απαιτείται, ενεργοποιήστε τον αντίστοιχο διακόπτη τροφοδοσίας. Οι τρεις θύρες USB έχουν **συνδυασμένη μέγιστη έξοδο 5 V $\equiv$ 2,1 A**. Το διαθέσιμο ρεύμα κατανέμεται μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών USB.

Πρίζες δικτύου

Οι δύο πρίζες δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία συμβατών ηλεκτρικών συσκευών. **Το συνδυασμένο φορτίο και των δύο πριζών δικτύου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2500 W**. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα, προσθέστε τις ονομαστικές ισχύεις τους για να βεβαιωθείτε ότι το σύνολο παραμένει εντός του ονομαστικού ορίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα τοίχου πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό, διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά ή άλλες χημικές ουσίες.
- Διατηρείτε το προϊόν και τις πρίζες του απαλλαγμένα από σκόνη και υπολείμματα.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια ζημιάς, υπερθέρμανσης ή αποχρωματισμού.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιιά ή έχει εκτεθεί σε νερό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα τοίχου και αποθηκεύστε το σε καθαρό, στεγνό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και υπερβολική θερμότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.