

## HR: USBORA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

### Razdjelnik za električnu utičnicu s USB priključcima za punjenje i LED svjetlom

Hvala što ste odabrali USBORA razdjelnik za električnu utičnicu. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

#### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Ulaz:** 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

**Maks. ukupno mrežno opterećenje:** 2500 W

**USB izlaz:** 5 V --- 2,1 A maks. ukupno (dijeljeno)

**Mrežne utičnice:** 2 × 220–240 V~


**USB priključci:** 2 × USB-A + 1 × USB-C

**Dimenzije:** 14,5 × 12 × 3,5 cm (bez utikača)

**Vrsta utikača:** europski uzemljeni utikač

**LED svjetlo:** 2,5 × 2,5 cm, 5600 K

#### PREGLED PROIZVODA



1. LED svjetlo
2. Prekidač LED svjetla (zeleni gumb)
3. Prekidači za napajanje mrežnih utičnica/USB priključaka
4. Izlazne mrežne utičnice
5. USB-C priključak
6. USB-A priključci
7. Europski uzemljeni utikač

#### SIGURNOSNE UPUTE

**UPOZORENJE! Prije uporabe pročitajte sve sigurnosne upute.**

- Proizvod koristite samo s odgovarajućim električnim napajanjem od 220–240 V~.
- Nemojte prekoračiti maksimalno ukupno mrežno opterećenje od **2500 W**.
- Maksimalno opterećenje odnosi se na kombinirano opterećenje obje mrežne utičnice.
- Nemojte priključivati uređaje čija ukupna potrošnja energije premašuje nazivno opterećenje.
- Nemojte koristiti proizvod u mokrim ili vlažnim okruženjima niti ga izlagati vodi ili drugim tekućinama.
- Držite proizvod podalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena i drugih izvora topline.

- Nemojte koristiti proizvod u okruženjima izloženima prekomjernoj prašini, vlazi ili drugim nepovoljnim uvjetima.
  - Nemojte prekrivati proizvod dok je u uporabi.
  - Nemojte umetati strane predmete u mrežne utičnice ili USB priključke.
  - Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen, napuknut, deformiran ili pokazuje znakove pregrijavanja.
  - Isključite proizvod iz zidne utičnice kada nije u uporabi.
  - Nemojte sami pokušavati rastavljati, preinačavati ili popravljati proizvod. Popravke mora obavljati kvalificirani stručnjak.
  - Držite proizvod izvan dohvata djece i koristite ga samo za predviđenu namjenu.
- 

## UPORABA

### Priključivanje proizvoda

1. Umetnite utikač do kraja u odgovarajuću zidnu utičnicu od 220–240 V~.
2. Po potrebi priključite električne uređaje u mrežne utičnice.
3. Priključite kompatibilne USB uređaje u USB-A ili USB-C priključke.
4. Koristite pojedinačne prekidače za napajanje kako biste uključili ili isključili odgovarajuće izlaze.
5. Pobrinite se da svi priključeni uređaji ostanu unutar nazivnog opterećenja proizvoda.

### LED svjetlo

Integriranim LED svjetlom upravlja se pomoću **zelenog gumba koji se nalazi ispod svjetla**. Pritisnite zeleni gumb kako biste uključili LED svjetlo. Ponovno pritisnite zeleni gumb kako biste isključili LED svjetlo.

### USB punjenje

Priključite kompatibilni uređaj s USB napajanjem u bilo koji USB-A ili USB-C priključak i po potrebi uključite odgovarajući prekidač za napajanje. Tri USB priključka imaju **kombinirani maksimalni izlaz od 5 V  $\Rightarrow$  2,1 A**. Dostupna struja dijeli se između priključenih USB uređaja.

### Mrežne utičnice

Dvije mrežne utičnice mogu se koristiti za napajanje kompatibilnih električnih uređaja. **Kombinirano opterećenje obje mrežne utičnice ne smije premašiti 2500 W**. Kada istodobno koristite više uređaja, zbrojite njihove nazivne snage kako biste osigurali da ukupna vrijednost ostane unutar nazivnog ograničenja.

---

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Isključite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja.
- Očistite proizvod mekom, suhom krpom.
- Nemojte koristiti vodu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje ili druge kemikalije.
- Održavajte proizvod i njegove utičnice čistima od prašine i nečistoća.
- Redovito pregledavajte proizvod radi znakova oštećenja, pregrijavanja ili promjene boje.
- Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili izložen vodi.
- Kada proizvod nije u uporabi, isključite ga iz zidne utičnice i čuvajte na čistom, suhom mjestu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti, vlage i prekomjerne topline.

---

#### UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.