

HU: USBORA - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Konnektorelosztó USB töltőportokkal és LED világítással

Köszönjük, hogy a USBORA konnektorelosztót választotta. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Bemenet: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Max. teljes hálózati terhelés: 2500 W

USB-kimenet: 5 V $\Rightarrow$ 2,1 A max. összesen (megosztott)

Hálózati aljzatok: 2 $\times$ 220–240 V~


USB-portok: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Méretetek: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (a csatlakozódugó nélkül)

Csatlakozódugó típusa: európai földelt csatlakozódugó

LED világítás: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.

- A terméket kizárólag megfelelő, 220–240 V~ hálózati tápellátással használja.
- Ne lépje túl a **2500 W** maximális teljes hálózati terhelést.
- A maximális terhelés a két hálózati aljzat együttes terhelésére vonatkozik.
- Ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek együttes energiafogyasztása meghaladja a névleges terhelést.
- Ne használja a terméket nedves vagy párás környezetben, és ne tegye ki víznek vagy más folyadékoknak.

- Tartsa távol a terméket magas hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és más hőforrásoktól.
 - Ne használja a terméket túlzott pornak, nedvességnek vagy egyéb kedvezőtlen körülményeknek kitett környezetben.
 - Használat közben ne takarja le a terméket.
 - Ne helyezzen idegen tárgyakat a hálózati aljzatokba vagy az USB-portokba.
 - Ne használja a terméket, ha sérült, repedt, deformálódott vagy túlmelegedés jeleit mutatja.
 - Ha nem használja a terméket, húzza ki a fali aljzataból.
 - Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, módosítani vagy javítani a terméket. A javítást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.
 - Tartsa távol a terméket gyermekektől, és kizárólag rendeltetésszerűen használja.
-

HASZNÁLAT

A termék csatlakoztatása

1. Dugja be teljesen a csatlakozódugót egy megfelelő 220–240 V~ fali aljzatba.
2. Szükség szerint csatlakoztassa elektromos készülékeit a hálózati aljzatokhoz.
3. Csatlakoztassa a kompatibilis USB-eszközöket az USB-A vagy USB-C portokhoz.
4. Az egyes tápkapcsolókkal kapcsolja be vagy ki a megfelelő kimeneteket.
5. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott eszköz terhelése a termék névleges terhelési határán belül marad.

LED világítás

A beépített LED világítás a **lámpa alatt található zöld gombbal** vezérelhető. Nyomja meg a zöld gombot a LED világítás bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a zöld gombot.

USB-töltés

Csatlakoztasson egy kompatibilis USB-tápellátású eszközt bármely USB-A vagy USB-C porthoz, és szükség esetén kapcsolja be a megfelelő tápkapcsolót. A három USB-port **együttes maximális kimenete 5 V $\approx$ 2,1 A**. A rendelkezésre álló áram megoszlik a csatlakoztatott USB-eszközök között.

Hálózati aljzatok

A két hálózati aljzat kompatibilis elektromos készülékek tápellátására használható. **A két hálózati aljzat együttes terhelése nem haladhatja meg a 2500 W-ot.** Több készülék egyidejű használata esetén adja össze azok névleges teljesítményét, hogy a teljes érték a megengedett határon belül maradjon.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali aljzataból.
- A terméket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne használjon vizet, oldószereket, súroló hatású tisztítószeret vagy más vegyszereket.
- Tartsa a terméket és az aljzatokat por- és szennyeződésmentesen.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket sérülés, túlmelegedés vagy elszíneződés jelei szempontjából.
- Ne használja a terméket, ha megsérült vagy víz érte.
- Ha nem használja a terméket, húzza ki a fali aljzataból, és tiszta, száraz helyen, közvetlen napfénytől, nedvességtől és túlzott hőtől távol tárolja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.