

LT: USBORA – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kištukinio lizdo skirstytuvas su USB įkrovimo prievadais ir LED šviesa

Dėkojame, kad pasirinkote USBORA kištukinio lizdo skirstytuvą. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Įvestis: 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

Maks. bendra tinklo apkrova: 2500 W

USB išvestis: 5 V $\pm$ 2,1 A maks. bendrai (dalijama)

Tinklo lizdai: 2 $\times$ 220–240 V~


USB prievada: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Matmenys: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (be kištuko)

Kištuko tipas: europinis įžemintas kištukas

LED šviesa: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

GAMINIO APŽVALGA



1. LED šviesa
2. LED šviesos jungiklis (žalias mygtukas)
3. Tinklo/USB maitinimo jungikliai
4. Tinklo išvesties lizdai
5. USB-C prievadas
6. USB-A prievada
7. Europinis įžemintas kištukas

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami perskaitykite visas saugos instrukcijas.

- Gaminį naudokite tik su tinkamu 220–240 V~ elektros maitinimu.
- Neviršykite didžiausios bendros tinklo apkrovos **2500 W**.
- Didžiausia apkrova taikoma bendrai abiejų tinklo lizdų apkrovai.
- Nejunkite prietaisų, kurių bendras energijos suvartojimas viršija vardinę apkrovą.
- Nenaudokite gaminio šlapioje ar drėgnoje aplinkoje ir saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių.
- Laikykite gaminį atokiau nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir kitų šilumos šaltinių.

- Nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje yra per daug dulkių, drėgmės ar kitų nepalankių sąlygų.
 - Neuždenkite gaminio naudojimo metu.
 - Nekiškite pašalinių daiktų į tinklo lizdus ar USB prievadus.
 - Nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas, įtrūkęs, deformuotas arba yra perkaitimo požymių.
 - Kai gaminio nenaudojate, atjunkite jį nuo sieninio lizdo.
 - Nebandykite patys išardyti, modifikuoti ar taisyti gaminio. Remontą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
 - Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir naudokite tik pagal paskirtį.
-

NAUDOJIMAS

Gaminio prijungimas

1. Iki galo įkiškite kištuką į tinkamą 220–240 V~ sieninį lizdą.
2. Pagal poreikį prijunkite elektros prietaisus prie tinklo lizdų.
3. Prijunkite suderinamus USB įrenginius prie USB-A arba USB-C prievadų.
4. Naudokite atskirus maitinimo jungiklius, kad įjungtumėte arba išjungtumėte atitinkamas išvestis.
5. Įsitikinkite, kad visi prijungti įrenginiai neviršija gaminio vardinės apkrovos.

LED šviesa

Integruota LED šviesa valdoma **žaliu mygtuku, esančiu po šviesa**. Paspauskite žalią mygtuką, kad įjungtumėte LED šviesą. Paspauskite jį dar kartą, kad LED šviesą išjungtumėte.

USB įkrovimas

Prijunkite suderinamą USB maitinamą įrenginį prie bet kurio USB-A arba USB-C prievado ir, jei reikia, įjunkite atitinkamą maitinimo jungiklį. Trijų USB prievadų **bendra maksimali išvestis yra 5 V ~ 2,1 A**. Turima srovė dalijama tarp prijungtų USB įrenginių.

Tinklo lizdai

Du tinklo lizdai gali būti naudojami suderinamiems elektros prietaisams maitinti. **Bendra abiejų tinklo lizdų apkrova neturi viršyti 2500 W**. Kai vienu metu naudojate daugiau nei vieną prietaisą, sudėkite jų vardines galias ir įsitikinkite, kad bendra vertė neviršija nustatytos ribos.

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo sieninio lizdo.
- Valykite gaminį minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite vandens, tirpiklių, abrazyvinių valiklių ar kitų cheminių medžiagų.
- Laikykite gaminį ir jo lizdus švarius nuo dulkių ir nešvarumų.
- Reguliariai tikrinkite gaminį, ar nėra pažeidimų, perkaitimo ar spalvos pakitimų požymių.
- Nenaudokite gaminio, jei jis buvo pažeistas arba sušlapo.
- Kai gaminys nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo ir laikykite švarioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir per didelio karščio.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.