

SR: USBORA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Razdelnik za električnu utičnicu sa USB priključcima za punjenje i LED svetlom

Hvala što ste izabrali USBORA razdelnik za električnu utičnicu. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Ulaz: 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

Maks. ukupno mrežno opterećenje: 2500 W

USB izlaz: 5 V --- 2,1 A maks. ukupno (deljeno)

Mrežne utičnice: 2 × 220–240 V~


USB priključci: 2 × USB-A + 1 × USB-C

Dimenzije: 14,5 × 12 × 3,5 cm (bez utikača)

Tip utikača: evropski uzemljeni utikač

LED svetlo: 2,5 × 2,5 cm, 5600 K

PREGLED PROIZVODA



1. LED svetlo
2. Prekidač LED svetla (zeleno dugme)
3. Prekidači za napajanje mrežnih utičnica/USB priključaka
4. Izlazne mrežne utičnice
5. USB-C priključak
6. USB-A priključci
7. Evropski uzemljeni utikač

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna uputstva pre upotrebe.

- Proizvod koristite samo sa odgovarajućim električnim napajanjem od 220–240 V~.
- Ne prekoračujte maksimalno ukupno mrežno opterećenje od **2500 W**.
- Maksimalno opterećenje odnosi se na kombinovano opterećenje obe mrežne utičnice.
- Ne priključujte uređaje čija ukupna potrošnja energije premašuje nazivno opterećenje.
- Ne koristite proizvod u mokrim ili vlažnim okruženjima niti ga izlažite vodi ili drugim tečnostima.
- Držite proizvod dalje od visokih temperatura, direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena i drugih izvora toplote.

- Ne koristite proizvod u okruženjima izloženim prekomernoj prašini, vlazi ili drugim nepovoljnim uslovima.
 - Ne prekrivajte proizvod dok je u upotrebi.
 - Ne ubacujte strane predmete u mrežne utičnice ili USB priključke.
 - Ne koristite proizvod ako je oštećen, napukao, deformisan ili pokazuje znake pregrevanja.
 - Isključite proizvod iz zidne utičnice kada nije u upotrebi.
 - Ne pokušavajte sami da rastavljate, menjate ili popravljate proizvod. Popravke mora obavljati kvalifikovani stručnjak.
 - Držite proizvod van domašaja dece i koristite ga samo za predviđenu namenu.
-

UPOTREBA

Priključivanje proizvoda

1. Umetnite utikač do kraja u odgovarajuću zidnu utičnicu od 220–240 V~.
2. Po potrebi priključite električne uređaje u mrežne utičnice.
3. Priključite kompatibilne USB uređaje u USB-A ili USB-C priključke.
4. Koristite pojedinačne prekidače za napajanje kako biste uključili ili isključili odgovarajuće izlaze.
5. Uverite se da svi priključeni uređaji ostanu unutar nazivnog opterećenja proizvoda.

LED svetlo

Integrisanim LED svetlom upravlja se pomoću **zelenog dugmeta koje se nalazi ispod svetla**. Pritisnite zeleno dugme da biste uključili LED svetlo. Ponovo pritisnite zeleno dugme da biste isključili LED svetlo.

USB punjenje

Priključite kompatibilni uređaj sa USB napajanjem u bilo koji USB-A ili USB-C priključak i po potrebi uključite odgovarajući prekidač za napajanje. Tri USB priključka imaju **kombinovani maksimalni izlaz od 5 V = 2,1 A**. Dostupna struja deli se između priključenih USB uređaja.

Mrežne utičnice

Dve mrežne utičnice mogu se koristiti za napajanje kompatibilnih električnih uređaja. **Kombinovano opterećenje obe mrežne utičnice ne sme da pređe 2500 W**. Kada istovremeno koristite više uređaja, saberite njihove nazivne snage kako biste bili sigurni da ukupna vrednost ostaje unutar nazivnog ograničenja.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Isključite proizvod iz zidne utičnice pre čišćenja.
- Očistite proizvod mekom, suvom krpom.
- Ne koristite vodu, rastvarače, abrazivna sredstva za čišćenje ili druge hemikalije.
- Održavajte proizvod i njegove utičnice čistim od prašine i nečistoća.
- Redovno pregledajte proizvod radi znakova oštećenja, pregrevanja ili promene boje.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen ili izložen vodi.
- Kada proizvod nije u upotrebi, isključite ga iz zidne utičnice i čuvajte ga na čistom, suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti, vlage i prekomerne toplote.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: USBORA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Разделник за електричну утичницу са USB прикључцима за пуњење и LED светлом

Хвала што сте изабрали USBORA разделник за електричну утичницу. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе производа и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Улаз: 220–240 V~ 50/60 Hz, макс. 10 A

Макс. укупно мрежно оптерећење: 2500 W

USB излаз: 5 V $\equiv$ 2,1 A макс. укупно (дељено)

Мрежне утичнице: 2 $\times$ 220–240 V~


USB прикључци: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Димензије: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (без утикача)

Тип утикача: европски уземљени утикач

LED светло: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. LED светло
2. Прекидач LED света (зелено дугме)
3. Прекидачи за напајање мрежних утичница/USB прикључака
4. Излазне мрежне утичнице
5. USB-C прикључак
6. USB-A прикључци
7. Европски уземљени утикач

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

УПОЗОРЕЊЕ! Прочитајте сва безбедносна упутства пре употребе.

- Производ користите само са одговарајућим електричним напајањем од 220–240 V~.
- Не прекорачујте максимално укупно мрежно оптерећење од **2500 W**.
- Максимално оптерећење односи се на комбиновано оптерећење обе мрежне утичнице.
- Не прикључујте уређаје чија укупна потрошња енергије премашује називно оптерећење.
- Не користите производ у мокрим или влажним окружењима нити га излажите води или другим течностима.

- Држите производ даље од високих температура, директне сунчеве светлости, отвореног пламена и других извора топлоте.
 - Не користите производ у окружењима изложеним прекомерној прашини, влази или другим неповољним условима.
 - Не прекривајте производ док је у употреби.
 - Не убацујте стране предмете у мрежне утичнице или USB прикључке.
 - Не користите производ ако је оштећен, напукао, деформисан или показује знаке прегревања.
 - Искључите производ из зидне утичнице када није у употреби.
 - Не покушавајте сами да растављате, мењате или поправљате производ. Поправке мора да обавља квалификовани стручњак.
 - Држите производ ван домаћаја деце и користите га само за предвиђену намену.
-

УПОТРЕБА

Прикључивање производа

1. Уметните утикач до краја у одговарајућу зидну утичницу од 220–240 V~.
2. По потреби прикључите електричне уређаје у мрежне утичнице.
3. Прикључите компатибилне USB уређаје у USB-A или USB-C прикључке.
4. Користите појединачне прекидаче за напајање како бисте укључили или искључили одговарајуће излазе.
5. Уверите се да сви прикључени уређаји остану унутар називног оптерећења производа.

LED светло

Интегрисаним LED светлом управља се помоћу **зеленог дугмета које се налази испод светла**. Притисните зелено дугме да бисте укључили LED светло. Поново притисните зелено дугме да бисте искључили LED светло.

USB пуњење

Прикључите компатибилни уређај са USB напајањем у било који USB-A или USB-C прикључак и по потреби укључите одговарајући прекидач за напајање. Три USB прикључка имају **комбиновани максимални излаз од 5 V $\approx$ 2,1 A**. Доступна струја дели се између прикључених USB уређаја.

Мрежне утичнице

Две мрежне утичнице могу се користити за напајање компатибилних електричних уређаја. **Комбиновано оптерећење обе мрежне утичнице не сме да пређе 2500 W**. Када истовремено користите више уређаја, саберите њихове називне снаге како бисте били сигурни да укупна вредност остаје унутар називног ограничења.

ЧИШЋЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Искључите производ из зидне утичнице пре чишћења.
- Очистите производ меком, сувом крпом.
- Не користите воду, раствараче, абразивна средства за чишћење или друге хемикалије.
- Одржавајте производ и његове утичнице чистим од прашине и нечистоћа.
- Редовно прегледајте производ ради знакова оштећења, прегревања или промене боје.
- Не користите производ ако је оштећен или изложен води.
- Када производ није у употреби, искључите га из зидне утичнице и чувајте га на чистом, сувом месту, даље од директне сунчеве светлости, влаге и прекомерне топлоте.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније